# Allplan 2008 Manuel d'utilisation

Manuel d'utilisation Installation, notions de base Cette documentation a été rédigée avec le plus grand soin ; toutefois, la société ne peut accepter aucune responsabilité quant à son contenu.

Les documentations diffusées par la société Nemetschek France portent sur la totalité des modules et des fonctions du programme, même si l'utilisateur n'en a fait qu'une acquisition partielle. Lorsque la description figurant dans les documentations ne coïncide pas avec le programme, les menus et les textes du programme sont déterminants.

Le contenu de ces documents peut faire l'objet de modifications sans avis préalable. Toute reproduction ou distribution partielle ou totale de ce document, sous quelque forme que ce soit et par quelque moyen, électronique ou mécanique, que ce soit, effectuée sans l'autorisation expresse de Nemetschek France est illicite.

Microsoft®, Windows® et Windows Vista™ sont des marques de fabrique ou des marques déposées de la société Microsoft Corporation.

BAMTEC® est une marque déposée de la société Fa. Häussler, Kempten

MicroStation® est une marque déposée de la société Bentley Systems, Inc.

AutoCAD®, DXF™ et 3D Studio Max® sont des marques de fabrique ou des marques déposées de la société Autodesk Inc. San Rafael, CA. Certaines parties de ce produit ont été développées à l'aide des outils LEADTOOLS.

(c) 1991-2000, LEAD Technologies, Inc. Tous droits réservés. Allplan® est une marque déposée de la société Nemetschek AG, Munich (RFA).

Allfa® est une marque déposée de la société Nemetschek CREM Solutions GmbH & Co. KG, Ratingen (RFA).

Toutes les autres marques (déposées) appartiement à leurs

Toutes les autres marques (déposées) appartiennent à leurs propriétaires respectifs.

© NEMETSCHEK France, Asnières, 2008. Tous droits réservés - All rights reserved.

1ère édition, février 2008.

Manuel d'utilisation Sommaire

# Sommaire

Bienvenue	1
Introduction	2
Sources d'informations	3
Documentation disponible	3
Autres aides	4
Formation, assistance et suivi de projet	5
Vous avez la parole	6
Installation d'Allplan	7
A lire avant l'installation	7
Documentation sur l'installation	7
Conditions pour l'installation et l'utilisation d' Allplan 2008	8
Déroulement de l'installation	12
Nouvelle installation monoposte	12
Nouvelle installation en réseau	15
Enregistrer un poste de travail Allplan à l'aide de	16
Enregistrement	16
Notions de base	23
Vue d'ensemble de l'interface utilisateur	23
Barre de titre	24
Barres d'outils	24
lcônes déroulantes	25
Palettes	25
Menus	34

ii Sommaire Allplan 2008

Menu contextuel	35
Ligne de dialogue	36
Barre d'état	37
Barre d'outils Fonctions de base	38
Configurations standard	39
Options de saisie	40
Méthodologie générale	41
Orientation dans le programme - les modules	41
Projets, portfolios, calques et plans	43
Utilisation de la souris	44
Appeler et quitter les fonctions	49
Créer ou modifier des éléments à l'aide du menu contextuel	50
Corriger les erreurs	51
Enregistrer votre travail	52
Utilisation du Presse-papiers	56
Contrôle de l'affichage	59
Anna an	
Utilisation de la liste d'affichage	59
Utilisation de la liste d'affichageFonctions de contrôle de l'affichage accessibles dans la barre d'outi Fenêtre	ls
Fonctions de contrôle de l'affichage accessibles dans la barre d'outi	ls 60
Fonctions de contrôle de l'affichage accessibles dans la barre d'outi Fenêtre	ls 60 62
Fonctions de contrôle de l'affichage accessibles dans la barre d'outi Fenêtre Règles régissant la représentation des éléments à l'écran	ls 60 62 64
Fonctions de contrôle de l'affichage accessibles dans la barre d'outi Fenêtre	ls 60 62 64
Fonctions de contrôle de l'affichage accessibles dans la barre d'outi Fenêtre	ls 60 62 64 65
Fonctions de contrôle de l'affichage accessibles dans la barre d'outi Fenêtre	ls 60 62 64 65 66
Fonctions de contrôle de l'affichage accessibles dans la barre d'outi Fenêtre	ls 60 62 64 65 66 67 68
Fonctions de contrôle de l'affichage accessibles dans la barre d'outi Fenêtre  Règles régissant la représentation des éléments à l'écran	ls 60 62 64 65 67 68 68
Fonctions de contrôle de l'affichage accessibles dans la barre d'outi Fenêtre	Is 60 64 65 66 68 68 68 73
Fonctions de contrôle de l'affichage accessibles dans la barre d'outi Fenêtre	62 64 65 66 67 68 68 68 68 68 68 68 68 68 68 68 68 68
Fonctions de contrôle de l'affichage accessibles dans la barre d'outi Fenêtre	ls 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60
Fonctions de contrôle de l'affichage accessibles dans la barre d'outi Fenêtre	62 64 65 66 66 68 68 68 68 68 68 68 68 68 68 68
Fonctions de contrôle de l'affichage accessibles dans la barre d'outi Fenêtre	ls 60 62 65 65 68 68 76 76 78 78 78 78

Filtrer les éléments sélectionnés7	9
Vue d'ensemble des filtres disponibles dans l'Assistant filtres8	0
Dessiner avec précision8	2
Notions fondamentales8	2
Dessiner en s'aidant des chemins de repérage10	7
Chemins de repérage10	7
Chemins de repérages possibles, vue d'ensemble10	7
Saisie de longueurs lors du dessin avec chemins de repérage11	1
Activation et personnalisation des chemins de repérage11	2
Utilisation des poignées11	3
Utilisation des poignées11	3
Types de poignées11	4
Formes de poignées11	5
Formes du pointeur11	5
Editer des éléments à l'aide de leurs poignées11	6
Utilisation des assistants11	7
Organisation des assistants11	7
Utilisation des éléments accessibles dans les assistants11	8
Saisie de polygones et de surfaces11	9
Procédure générale de saisie de polygones11	9
Apprendre les règles élémentaires de la procédure générale de saisie de polygones11	9
Appliquer des éléments surfaciques à des surfaces	0
Hahurage, motif, remplissage, surface d'image et style de surface12	0
Hachurages et échelle12	2
Paramètre des hachurages "Constant sur le plan"12	2
Paramètre des hachurages "Ajuster en fonction de l'échelle plan"12	4
Hachurages des éléments d'architecture12	5
Motifs et échelle12	6
Paramètre des motifs "Constant sur le plan"12	7
Paramètre des motifs "Ajuster en fonction de l'échelle plan"12	8
Motifs des éléments d'architecture12	9

iv Sommaire Allplan 2008

Travailler efficacement grâce aux bibliothèques et aux valeurs standard
Enregistrer des paramètres standard dans des boîtes de dialogue130
Enregistrer des éléments de construction en tant que Favoris130
Utilisation de symboles133
Utilisation des macros133
Chemins
Utilisation d'objets OLE
Utilisation d'objets OLE139
Liaison et incorporation d'objets OLE138
Liaison et incorporation d'images en tant qu'objets OLE140
Transparence des objets OLE14
Edition d'objets OLE14
Restrictions concernant les objets OLE dans Allplan14
Utilisation de XRef142
Utilisation de XRef142
Edition de XRef14
Comparaison XRef simples et XRef étendues143
Restrictions concernant les XRef normales14
Organisation et gestion des données145
Organisation et gestion des données, vue d'ensemble145
Mise en parallèle travail orienté projets - travail orienté documents 140
Projets, portfolios, calques et plans14
Manipulation des projets148
Manipulation des calques148
Travailler avec la structure du bâtiment15
Travailler avec la structure de portfolios163
Manipulation des layers160
Gestion des données à l'aide du Pilote de projets182
Echanges de données avec d'autres programmes189
Types de fichiers pris en charge pour l'exportation et l'importation 18
Déroulement d'une conversion (aperçu)190

Manuel d'utilisation Sommaire

	Importation de fichiers contenant de grandes coordonnées	191
	Ajuster les unités de mesure et les longueurs	193
	Suppression de l'unité enregistrée dans un fichier DWG ou DXF	195
	Généralités sur les mappages	196
	Utilisation de fichiers de configuration	197
	Utilisation de fichiers de thème	198
	Utilisation de fichiers prototypes	198
	Exporter des images bitmap et des images scannées	199
	Informations générales sur l'exportation de plans	200
	Importation et exportation de données PDF	202
lm	pression	203
	Aperçu avant impression	203
	Méthodologie dans le module Mise en page plan, tracer	211
	Utilisation de pilotes Nemetschek et Windows	212
	Pilotes raster Nemetschek	213
	Activer l'utilisation du pilote raster	213
	Régler les propriétés du pilote raster	214
	Eléments composant une mise en page	214
	Détails de documents dans un plan	216
	Ordre d'impression des éléments	217
	Impression de plans en couleur	219
	Création de fichiers de tracé	221
	Utilisation de profils de tracé	222

Manuel d'utilisation Bienvenue

# Bienvenue

Bienvenue dans Allplan 2008, le logiciel de CAO performant destiné à l'architecture et à l'ingénierie du bâtiment.

Ce manuel vous permettra de vous familiariser avec l'interface utilisateur d'Allplan 2008 et d'apprendre à en manipuler les principales fonctions.

Après cette première prise en main, vous serez rapidement en mesure d'utiliser Allplan 2008 dans votre travail quotidien.

### Ce chapitre vous renseigne sur :

- Le contenu de ce manuel
- La documentation disponible sur Allplan 2008
- Les autres sources d'informations concernant Allplan 2008
- Les prestations de formation, d'assistance et de suivi de projet proposées par notre société.

2 Introduction Allplan 2008

## Introduction

Ce manuel est divisé en deux parties :

- Une première partie décrivant l'installation d'Allplan 2008
- Une introduction à la philosophie et aux principes de manipulation du programme.

Ce livre suppose que vous êtes familiarisé avec les principes de manipulation des programmes Microsoft Windows. Des connaissances en CAO sont utiles, mais vous progresserez tout autant si vous êtes novice dans l'utilisation des logiciels de CAO. Manuel d'utilisation Bienvenue 3

## Sources d'informations

### **Documentation disponible**

La documentation Allplan à votre disposition se compose des éléments suivants :

- L'aide en ligne, qui constitue la principale source d'informations pour l'apprentissage et la manipulation d'Allplan.
   Pendant votre travail dans Allplan, vous pouvez obtenir de l'aide sur la fonction active en appuyant sur la touche F1; vous pouvez aussi activer la fonction Aide contextuelle dans la barre d'outils Standard et cliquer sur la fonction pour laquelle vous souhaitez plus d'informations.
- Le manuel est divisé en deux parties. La première partie décrit l'installation d'Allplan. La seconde partie vous livre un aperçu des notions et concepts fondamentaux, ainsi que des méthodes de saisie générales dans Allplan.
- Le Tutorial Bases décrit l'utilisation des principales fonctions de dessin et de modification d'Allplan.
- Le Tutorial Architecture vous apprend pas à pas comment dessiner un bâtiment complet, comment analyser la construction dans des listes et comment la sortir sur une imprimante ou sur un traceur.
- Le Tutorial Ingénierie vous apprend pas à pas comment créer des plans de repérage, des plans de coffrage et des plans de ferraillage et comment les sortir sur un traceur.
- Le fascicule Nouveautés dans Allplan vous présente toutes les nouvelles fonctions et évolutions incluses dans la nouvelle version.
- Les différents fascicules de la série Pas à pas approfondissent divers aspects d'Allplan tels que la gestion des données, la gestion du système, les modules de présentation, etc. Vous pouvez les acquérir auprès de l'agence Nemetschek la plus proche.

4 Sources d'informations Allplan 2008

### Autres aides

### Conseils de manipulation

Le menu Aide contient une rubrique Conseils de manipulation. Vous y trouverez un récapitulatif des principaux conseils et astuces de manipulation qui vous permettront d'utiliser Allplan de manière encore plus efficace.

### L'espace client

Connectez-vous sur le site www.nemetschek.fr et accédez à de nombreuses rubriques du type : fiches techniques, bibliothèques, etc.

### Allnews

Allnews est une lettre d'informations réservée aux abonnés Allservices. Elle fournit des trucs et astuces pour une meilleure utilisation des programmes Nemetschek.

### FAQ (foire aux questions) sur l'Internet

Vous trouverez une FAQ régulièrement mise à jour sur l'Internet. Pour la consulter, rendez-vous à l'adresse http://www.nemetschek.fr, puis choisissez la rubrique **Support**, cliquez sur FAQ et identifiez-vous.

A noter : Cette adresse est directement accessible depuis le programme. Pointez sur Nemetschek sur le Web dans le menu Aide et cliquez sur Questions et réponses, FAQ.

### Commentaire sur l'aide

Si vous avez des suggestions ou des questions concernant l'aide en ligne, ou si constatez une erreur, envoyez un message électronique à l'adresse hotline@nemetschek.fr

Manuel d'utilisation Bienvenue 5

## Formation, assistance et suivi de projet

La manière dont vous vous êtes formé au programme a une influence déterminante sur le temps que vous passez à traiter vos projets. En suivant une formation de prise en main professionnelle sous forme de séminaires, de formations spécifiques ou de formations individuelles, vous pouvez gagner jusqu'à 35 % du temps que vous consacrez au traitement de vos projets!

Pour cela, l'élaboration d'un programme de formation individualisé est absolument indispensable. Dans chaque agence Nemetschek, le service technique vous propose un programme de formation complet et vous offre assistance et conseil pour la définition d'un programme adapté à vos besoins.

- Les séminaires constituent la manière la plus rapide de se familiariser professionnellement avec Allplan.
- Des séminaires spécifiques permettent à chaque utilisateur d'approfondir et d'optimiser ses connaissances.
- Les formations individuelles sont les plus adaptées pour répondre aux besoins particuliers de votre agence.
- Les cours intensifs d'une journée, destinés plus particulièrement aux directeurs d'agences, permettent d'apprendre l'essentiel en un temps record.
- Si vous le souhaitez, les formateurs viennent aussi chez vous : ils ne se contenteront pas de vous apprendre à manipuler Allplan, mais étudieront avec vous les possibilités d'optimisation des processus spécifiques à votre entreprise.

Vous pouvez consulter le programme des formations à la page Formations de notre site Internet (htt://www.nemetschek.fr).

Pour de plus amples informations, veuillez contacter notre centre de formation à Paris aux numéros suivants :

Tél.: 01 46 13 47 00 Fax: 01 46 13 47 01 6 Vous avez la parole Allplan 2008

## Vous avez la parole

Vos commentaires et suggestions sont pour nous des apports précieux, qui nous aident dans la rédaction et la révision de notre documentation.

Ecrivez-nous ou envoyez une télécopie pour nous dire ce qui vous plaît ou vous déplaît dans ce manuel. Pour nous contacter, adressez-vous à :

Nemetschek France Centre d'affaires Objectif - 2, rue Louis Armand 92661 ASNIERES Cedex

Tél.: 01 46 13 47 00 Fax: 01 46 13 47 01

e-mail: hotline@nemetschek.fr

# Installation d'Allplan

## A lire avant l'installation

### **Documentation sur l'installation**

Vous trouverez des informations concernant l'installation d'Allplan 2008 :

- Dans le manuel, lequel décrit la procédure d'installation pour l'utilisation en monoposte et en réseau ;
- Dans le fichier install.chm enregistré dans le dossier \Helpfiles\Francais du CD d'installation d'Allplan 2008, dans lequel vous trouverez des informations récentes et plus détaillées sur l'installation et la mise à niveau du programme (en monoposte et en réseau). Nous vous recommandons vivement de lire la totalité de ce fichier avant d'effectuer l'installation et de ne pas hésiter à prendre contact avec les services techniques de Nemetschek France, en particulier si vous effectuez une installation en réseau.

8 A lire avant l'installation Allplan 2008

### Conditions pour l'installation et l'utilisation d' Allplan 2008

Avant l'installation, assurez-vous que tous les ordinateurs sur lesquels vous comptez installer Allplan 2008 possèdent la configuration minimale requise.

### Configuration matérielle requise

Vous trouverez ci-dessous une description de la configuration minimale requise pour utiliser Allplan 2008.

### Configuration minimale

- Intel® Pentium® III ou compatible
- 1 Go de RAM
- 5 Go d'espace disque disponible
- Carte graphique : résolution 1280 x 1024 et mémoire vive de 128
   Mo
- Lecteur de disquette, connexion réseau ou messagerie électronique pour lire la licence.
   Une connexion e-mail est absolument indispensable en cas d'achat de postes de travail supplémentaires.

### Remarque:

 Allplan 2008 fonctionne aussi sur un ordinateur Apple équipé d'un processeur Intel et d'un système d'exploitation Windows.

### Configuration logicielle requise

Allplan 2008 fonctionne sous les systèmes d'exploitation suivants :

- Poste de travail / Serveur de données :
  - Recommandé: Windows XP Edition professionnelle, Service Pack 2
  - Windows XP Edition familiale, Service Pack 2
  - Windows Vista
  - Windows 2000, Service Pack 4
  - Windows Server 2003, Service Pack 2
- Serveur de données :
  - Novell NetWare 6.5 avec services NetWare
  - Suse Linux 9.1 avec Sambaserver 3.0 sur système de fichiers Reiser
- En cas d'utilisation de Terminal Server :
  - Citrix Presentation Server, versions 4 et 4.5
  - Client Program Neighborhood, version 10

Assurez-vous que tous les postes du réseau sont équipés de l'un des systèmes d'exploitation énumérés ci-dessus.

A noter: L'installation sous des systèmes d'exploitation autres que ceux mentionnés ci-dessus, tels que d'autres installations Linux, HP-UX, n'a pas été testée et n'a donc pas été validée, ni pour les postes de travail Allplan 2008, ni pour les postes serveurs. Nous déclinons toute responsabilité en cas d'installation sous ces systèmes d'exploitation et ne pouvons offrir aucune assistance.

10 A lire avant l'installation Allplan 2008

### **Autres conditions**

Soyez particulièrement attentif aux indications suivantes si vous avez changé de système d'exploitation (pour passer à Windows Vista par exemple).

- Le système d'exploitation doit être opérationnel.
- Les postes faisant office de serveurs de données pour un poste de travail Allplan 2008 doivent également remplir les conditions matérielles et logicielles minimales.
- Tous les périphériques doivent être connectés et configurés.
- Pour installer deux postes de travail Allplan 2008 ou plus en réseau, la mise en réseau doit avoir été effectuée à partir du système d'exploitation.
  - En cas de mise à niveau d'une installation en réseau, il faut que tous les postes connectés aient migré vers Allplan 2008 avant que le travail ne puisse reprendre sur l'un des postes. Notez donc les points suivants avant l'installation :
  - Allplan 2008 peut uniquement être installé s'il existe un fichier de licence valide ou un contrat Allservices pour le poste concerné.
  - Il n'est pas possible d'utiliser différentes versions d'Allplan pour traiter un ensemble de données commun!
- Chaque utilisateur doit disposer de l'accès illimité aux dossiers Allplan 2008, un droit d'accès en lecture seule ne suffit pas.

### Réflexions préalables concernant la structure des données

Allplan installe deux types de données :

- Fichiers programmes : les fichiers programmes sont toujours installés localement sur chaque poste de travail.
- Dossier de stockage central des fichiers : il contient par exemple des projets et le standard du bureau. Ces données peuvent être installées soit sur le poste local, soit sur un serveur de données.

Avant de procéder à l'installation, vous devez décider dans quel dossier installer le programme, car vous ne pourrez pas changer de dossier ultérieurement, sauf à désinstaller et à réinstaller le programme.

Nous vous conseillons de choisir deux dossiers différents pour les données centralisées et les fichiers programmes. Ceci vous permet de séparer les données nécessitant une sauvegarde des autres. La figure ci-dessous présente un exemple de définition des dossiers :



12 Déroulement de l'installation Allplan 2008

## Déroulement de l'installation

### Nouvelle installation monoposte

Vous trouverez ci-dessous une description de la procédure d'installation d'Allplan 2008 sur un poste de travail. Les versions d'Allplan éventuellement déjà installées sur l'ordinateur (v2006 ou antérieure) ne sont pas affectées.

### Pour installer une version monoposte d'Allplan 2008

- → Avant de procéder à l'installation, lisez les rubriques suivantes :
  - Conditions pour l'installation et l'utilisation d'Allplan 2008 (cf. "Conditions pour l'installation et l'utilisation d' Allplan 2008", page 7)
  - Réflexions préalables concernant la structure des données (cf. page 11)
- 1 Fermez toutes les applications actives, quittez correctement le système d'exploitation et éteignez votre ordinateur.
- 2 Mettez tous les périphériques sous tension.
- 3 Mettez l'ordinateur sous tension et démarrez le système d'exploitation.
- 4 Ouvrez une session en tant qu'administrateur local ou en tant qu'utilisateur avec des droits d'administrateur.
- 5 Introduisez le CD d'installation d'Allplan 2008 dans le lecteur de CD-ROM.
  - Généralement, le programme d'installation s'exécute automatiquement. Si ce n'est pas le cas, cliquez sur démarrer dans la barre des tâches, choisissez la commande Exécuter et entrez le nom du lecteur CD-ROM, suivi du chemin d'accès et de setup. Entrez par exemple e:\setup.
- 6 Choisissez la langue de l'installation et validez avec **OK**.
- 7 Validez la boîte de dialogue en cliquant sur Suivant.

- 8 Le masque Contrat de licence vous informe des conditions du contrat de licence. Cliquez sur Oui si vous acceptez les termes du contrat.
- 9 Dans la boîte de dialogue Informations importantes, l'utilitaire d'installation vous invite à consulter la documentation concernant l'installation. Appuyez sur la touche F1 pour l'afficher immédiatement. Sinon, cliquez sur Suivant.
- 10 Entrez votre nom d'utilisateur et le nom de votre société, puis cliquez sur Suivant.
- 11 Choisissez l'option Nouvelle installation ou Nouvelle installation avec récupération des données dans la boîte de dialogue Option d'installation. Cliquez sur Suivant.
- 12 Si vous avez choisi l'option Nouvelle installation avec récupération des données : sélectionnez les données que vous souhaitez récupérer dans la nouvelle version et cliquez sur Suivant.
- 13 Si vous voulez installer une version d'essai à durée limitée, choisissez l'option Licence d'essai à durée limitée dans la boîte de dialogue Choix des informations de licence.
- 14 Si vous disposez d'un contrat Allservices valide pour le poste de travail concerné, choisissez l'option Fichier de licence existant dans la boîte de dialogue Choix des informations de licence.
- 15 Si vous avez acheté une nouvelle licence pour ce poste de travail et cette version ou si vous avez acheté de nouveaux modules accompagnés d'un nouveau fichier de licence, sélectionnez le nouveau fichier de licence.
- 16 Cliquez sur Suivant.
- 17 Sélectionnez le lecteur cible sur lequel les programmes et les fichiers d'Allplan 2008 doivent être installés.
  - Dossier des programmes : dossier dans lequel seront enregistrés les fichiers de données d'Allplan 2008 (projets, données standard du bureau, etc.).

14 Déroulement de l'installation Allplan 2008

Dossier de stockage central des fichiers : dossier dans lequel seront enregistrés les fichiers de données (projets, standard du bureau, etc.).

18 Choisissez le type d'installation dans la boîte de dialogue Type d'installation, puis cliquez sur Suivant.

**Standard**: installe le programme avec les options les plus courantes. Nous vous recommandons de choisir ce type d'installation.

Compacte : installe uniquement les programmes et les fichiers indispensables au fonctionnement du programme.

Personnalisée : installe les fichiers de votre choix. Par défaut, tous les composants sont sélectionnés. Dans la boîte de dialogue Choix des composants, vous pouvez désactiver les composants que vous ne souhaitez pas installer.

- 19 Indiquez dans la boîte de dialogue Choix du dossier des programmes le dossier dans lequel les icônes d'Allplan 2008 doivent être installées.
- 20 Vérifiez les paramètres en cours dans la boîte de dialogue Démarrer la copie des fichiers. Si les paramètres sont corrects, cliquez sur Suivant pour démarrer l'installation.
- 21 Dans certains cas, l'utilitaire d'installation vous invite à redémarrer votre ordinateur à l'issue de l'installation. Après avoir redémarré l'ordinateur, rouvrez une session en tant qu'administrateur ou en tant qu'utilisateur ayant des droits d'administrateur.

### Nouvelle installation en réseau

### Pour effectuer une nouvelle installation en réseau

- 1 Lisez les rubriques suivantes avant de procéder à l'installation :
  - Conditions pour l'installation et l'utilisation d'Allplan 2008 (cf. "Conditions pour l'installation et l'utilisation d' Allplan 2008", page 7)
  - Réflexions préalables concernant la structure des données (cf. page 11)
  - Sauvegarde des données
- 2 Installez Allplan 2008 sur tous les postes de travail selon la procédure décrite à la rubrique Nouvelle installation monoposte (cf. page 12).
- 3 Assurez-vous qu'Allplan 2008 démarre correctement sur tous les postes.

# Enregistrer un poste de travail Allplan à l'aide de NemSLock

### **Enregistrement**

Les nouveaux postes de travail Nemetschek sont protégés par le logiciel Gestionnaire de licences NemSLock. Une clé de protection (dongle) n'est plus nécessaire, car la fonction assurée par la clé de protection est maintenant assurée par l'ordinateur : c'est en quelque sorte l'ordinateur entier qui joue le rôle de clé de protection.

Ce mode d'attribution des licences est radicalement différent de la protection par dongle, avec laquelle la même clé électronique peut être utilisée après une mise à niveau des postes de travail : vous recevez pour chaque poste de travail acheté une licence temporaire. Cette licence temporaire, qui vous est fournie par messagerie électronique ou sur disquette, est valable sans restrictions pendant 30 jours. Sachez toutefois que si vous avez testé Allplan à l'aide d'une licence d'essai (option d'installation Licence d'essai à durée limitée) pendant un certain temps, le durée de validité de la licence temporaire est réduite d'autant.

## Opérations à effectuer pour obtenir la licence d'utilisation définitive :

- Installez le poste de travail Allplan avec la licence temporaire personnalisée qui vous a été fournie avec le programme et qui donne accès aux modules que vous avez achetés.
- Générez une demande d'enregistrement pour chaque poste de travail et envoyez-la à Nemetschek par messagerie électronique (vous pouvez ouvrir Gestionnaire de licences NemSLock même si Allplan ne s'exécute plus). L'enregistrement étant automatisé, vous pouvez envoyer votre demande à n'importe quel moment.
- En l'espace de quelques minutes, vous recevez de Nemetschek un courrier électronique vous informant du déroulement de l'enregistrement, auquel est normalement joint le fichier de licence enregistré. Installez cette licence sur le poste de travail Allplan concerné.

#### Notez les points suivants :

- Des modifications apportées au système ou au matériel de l'ordinateur peuvent affecter la licence du programme Nemetschek.
- Si vous comptez changer plus de trois composants de votre ordinateur, informez-en préalablement l'assistance technique Nemetschek.
- Avant de passer à un autre système d'exploitation, créez un fichier de changement de matériel (voir la rubrique "Transférer définitivement une licence sur un nouvel ordinateur" de l'aide en ligne).

Vous trouverez plus d'informations sur la gestion des licences dans l'aide en ligne du Gestionnaire de licences NemSLock.


### Créer et envoyer une demande d'enregistrement

Pour enregistrer un poste de travail Nemetschek, vous devez fournir quelques informations concernant votre agence et votre ordinateur. Vous devez les envoyer par courrier électronique à Nemetschek sous la forme d'une "demande d'enregistrement".

### Pour créer un fichier d'enregistrement


- Dans la barre des tâches de Windows, cliquez sur Démarrer (Tous les) programmes Nemetschek Nemetschek SoftLock
   2006 Gestionnaire de licences.
- 2 Choisissez l'onglet Gestionnaire de licences Nemetschek Softlock.
- 3 Sélectionnez le poste de travail à enregistrer.

A noter: Vous pouvez uniquement enregistrer des postes de travail que vous avez achetés. Si le programme ne propose ici que des postes de travail numérotés de 91 à 99 (= licences d'essai à durée limitée), vous devez d'abord lire sur votre poste la licence personnalisée temporaire qui vous a été fournie (voir Lire une licence personnalisée temporaire, page 21).



4 Cliquez sur Remande d'enregistrement (register.txt) dans la partie inférieure de l'onglet.

La boîte de dialogue Demande d'enregistrement pour Produit – Poste de travail nn s'affiche.



A noter : Contrôlez les informations figurant dans les champs  $N^\circ$  de client (numéro de client) et CD Key et comparez-les aux informations figurant sur votre bon de livraison Nemetschek. La CD Key ne doit contenir que des chiffres de 0 à 9 et des lettres majuscules de A à F.

Remarque: Ces codes figurent également dans le fichier de la licence personnalisée temporaire (\*\_psd.nslock). Vous pouvez ouvrir le fichier licence dans un éditeur de texte, faire défiler le texte jusqu'au bloc d'informations à la fin du fichier et copier les codes KUNDE (client) et CDKEY dans le Presse-papiers, puis les coller dans les champs de saisie.




5 Cliquez sur Edition....

La boîte de dialogue Options réapparaît.

- 6 Cliquez sur l'onglet **Informations** client et entrez les codes et les informations concernant votre agence.
  - Si 00000000 (huit zéros) s'affiche dans le champ N° de client et FFFFFFFF (huit fois la lettre"F" en majuscules) figure dans le champ CD Key, cela signifie que vous avez sélectionné l'option Licence d'essai à durée limitée lors de l'installation du programme Nemetschek.
     Dans ce cas, lisez d'abord la licence personnalisée temporaire correspondant au poste de travail avant de créer la demande d'enregistrement (voir Lire une licence personnalisée temporaire, page 21).
  - Si les informations des champs N° de client et CD Key ne sont pas identiques aux codes figurant sur le bon de livraison (faute de frappe ou erreur de casse par exemple), entrez manuellement votre n° de client et votre CD Key.
  - Les champs marqués d'un \* doivent être obligatoirement renseignés.
     Soyez particulièrement attentif à entrer l'adresse électronique correcte, car la licence enregistrée est envoyée à l'adresse que yous spécifiez ici.

### 7 Cliquez sur OK.

A noter: Lorsque le N° de client est incorrect (dans le cas d'une licence d'essai par exemple), le bouton OK est inaccessible et un message d'erreur s'affiche à l'écran. Cliquez sur le lien vers le site Internet de Nemetschek si vous avez besoin d'informations complémentaires.



La boîte de dialogue Demande d'enregistrement pour Produit – Poste de travail nn réapparaît.

8 Cliquez sur Envoyer.

Le fichier d'enregistrement register.txt est créé et enregistré. Votre logiciel de messagerie électronique par défaut s'exécute. Le fichier d'enregistrement est automatiquement joint au message électronique et l'adresse register@nemetschek.fr s'affiche dans le champ destinataire.

9 Expédiez le courrier et le fichier d'enregistrement.

A noter: Si votre logiciel de messagerie ne démarre pas automatiquement ou si votre ordinateur n'est pas connecté à l'Internet, vous pouvez aussi faire parvenir par un autre moyen le fichier d'enregistrement register.txt à l'adresse register@nemetschek.fr.

Cliquez pour cela sur le bouton Parcourir....

Ceci ouvre le dossier dans lequel le fichier de licence a été enregistré dans l'Explorateur Windows. Vous pouvez ensuite utiliser toutes les fonctionnalités de l'Explorateur Windows pour joindre le fichier d'enregistrement à un courrier électronique, pour le copier via le réseau sur un ordinateur disposant d'un accès Internet, etc.

Astuce: Double-cliquer sur le fichier d'enregistrement register.txt permet de l'ouvrir dans un éditeur de texte.

- 10 Fermez la boîte de dialogue Demande d'enregistrement pour Produit – Poste de travail nn.
- 11 Quittez Gestionnaire de licences NemSLock en cliquant sur Fermer.

En l'espace de quelques minutes, vous devriez recevoir de Nemetschek un courrier électronique vous informant du déroulement de l'enregistrement, auquel est normalement joint le fichier de licence enregistré.

Vous pouvez le lire sur votre poste à l'aide de la fonction Lire un fichier licence.

A noter: Le fichier licence enregistré est généré par un système de traitement automatisé. Ce système ne lit pas les informations supplémentaires ou les commentaires éventuellement insérés dans le message électronique entrant. Si vous avez des remarques à nous communiquer, veuillez les envoyer directement à votre interlocuteur Nemetschek habituel.

### Lire une licence personnalisée temporaire

La licence personnalisée temporaire réservée au(x) poste(s) de travail de votre agence vous a été fournie avec le programme sur disquette ou par courrier électronique. Si vous ne l'avez pas reçue, veuillez vous adresser par courrier électronique à logistique@nemetschek.fr.

## Pour lire la licence personnalisée temporaire sur votre poste.

- Gestionnaire de licences NemSLock n'est pas ouvert.
- 1 Insérez la disquette dans le lecteur de disquette ou copiez la licence correspondant à votre poste dans un dossier de votre choix sur l'ordinateur que vous souhaitez enregistrer.
- 2 Ouvrez le dossier ou sélectionnez la licence concernée sur la disquette et double-cliquez sur le fichier de la licence personnalisée temporaire
  "Numéro Cli ent. N° PT. psd. pslock" (N° PT. puméro de la licence personnel ent. N° PT. psd. pslock" (N° PT. puméro de la licence personnel ent. N° PT. psd. pslock" (N° PT. puméro de la licence concernée sur la licence concernée sur la disquette et double-cliquez sur le fichier de la licence concernée sur la disquette et double-cliquez sur le fichier de la licence personnel sur la licence concernée sur la disquette et double-cliquez sur le fichier de la licence personnel sur la licence concernée sur la disquette et double-cliquez sur le fichier de la licence personnel sur la licence personnel
  - "NuméroClient\_N°PT\_psd.nslock" (N°PT = numéro de poste de travail).
- 3 Cliquez sur **OK**.

La lecture de la licence personnalisée temporaire est terminée et vous pouvez créer la demande d'enregistrement.

### Lire un fichier licence enregistré

Pour que le délai d'utilisation imposé par la licence temporaire cesse de courir, vous devez lire sur votre ordinateur le fichier licence créé par Nemetschek sur la base des informations que vous avez fournies.

### Pour lire un fichier licence enregistré

- ➤ Vous avez reçu un fichier licence et l'avez placé dans un dossier sur votre ordinateur ou sur le réseau.
- 1 Double-cliquez sur le fichier licence \* .nslock (dans de nombreux programmes de messagerie électronique, vous pouvez aussi double-cliquer sur le fichier joint sans l'enregistrer au préalable).

Normalement, s'exécute.

Passez au point 5.

Ou

Dans la barre des tâches de Windows, cliquez sur Démarrer - (Tous les) programmes - Nemetschek - Nemetschek SoftLock 2006 - Gestionnaire de licences.

2 Choisissez l'onglet Gestionnaire de licences Nemetschek Softlock.

3 Cliquez sur Lire un fichier licence dans la partie inférieure de l'onglet.

La boîte de dialogue Lecture d'un fichier licence s'affiche à l'écran.

- 4 Cliquez sur Parcourir... et sélectionnez le fichier licence souhaité.
- 5 Cliquez sur Lire le fichier licence.

La boîte de dialogue Lire un fichier licence s'affiche à l'écran. Vous y apercevez la liste des modules qui seront ajoutés à votre configuration actuelle.

6 Cliquez sur OK.

Gestionnaire de licences NemSLock réapparaît. Vous pouvez y constater le résultat de l'enregistrement de la licence.


7 Quittez en cliquant sur Fermer.

Astuce: Vous pouvez aussi faire glisser le fichier licence dans le Gestionnaire de licences par glisser-déplacer. Manuel d'utilisation Notions de base 23

# Notions de base

## Vue d'ensemble de l'interface utilisateur

Lorsque vous lancez Allplan pour la première fois, l'interface suivante apparaît :



### Barre de titre

La barre de titre de la fenêtre principale affiche le nom du projet et du portfolio en cours ainsi que le nom du document actif.



### Barres d'outils

Les barres d'outils regroupent les icônes permettant d'exécuter les fonctions. Lorsque vous immobilisez le curseur au-dessus de l'une de ces icônes pendant quelques instants, une info-bulle contenant une brève description de la fonction s'affiche.



Par défaut, les barres d'outils sont placées au bord de la zone graphique ; vous avez aussi la possibilité de les déplacer librement à l'écran. Pour détacher une barre d'outils du bord, cliquez sur la partie supérieure ou gauche de son contour à l'aide du bouton gauche de la souris et faites-la glisser en maintenant le bouton de la souris enfoncé.

La commande Fixer les barres d'outils du menu Affichage vous permet de verrouiller la position des barres d'outils et d'empêcher ainsi qu'elles ne soient déplacées par inadvertance. Manuel d'utilisation Notions de base 25

### Icônes déroulantes

Astuce: Lorsque vous cliquez sur une icône déroulante, les icônes correspondantes s'affichent après un bref délai. Si vous cliquez directement sur le triangle noir, l'icône déroulante s'ouvre immédiatement.

Les icônes comportant un petit triangle noir dans leur coin inférieur droit constituent ce que l'on appelle des "icônes déroulantes" et donnent accès à des fonctions connexes.



Pour ouvrir une icône déroulante, il suffit de cliquer sur l'icône contenant un petit triangle noir et de maintenir le bouton de la souris enfoncé. Pour activer une fonction, faites glisser la souris jusqu'à la fonction concernée, puis relâchez le bouton de la souris.

A noter : Une icône déroulante fermée affiche toujours la dernière fonction utilisée. Vous pouvez donc utiliser plusieurs fois la même fonction sans ouvrir l'icône déroulante.



### **Palettes**

### Organisation des palettes dans la zone graphique

Afficher les palettes

En appuyant sur les raccourcis clavier suivants

A (palettes Assistant)

E (palette Propriétés)

F (palette Fonctions)

M (palette Modules)

vous pouvez afficher les palettes au premier plan. Si la palette concernée se trouve déjà au premier plan, appuyer sur la touche correspondante permet de fermer la palette.

### Arrimer les palettes

Vous pouvez arrimer les palettes aux bords de la zone graphique. Pour cela, cliquez sur la barre de titre de la palette souhaitée et faites-la glisser sur l'une des flèches apparaissant dans la zone graphique en maintenant le bouton de la souris enfoncé.



Tant que le bouton de la souris est enfoncé, un aperçu transparent de la position qu'occupera la palette est visible à l'écran. La palette n'est placée à l'emplacement spécifié que lorsque vous relâchez le bouton de la souris. Pour réduire une palette, activez l'option Masquer automatiquement. Si vous voulez détacher une palette arrimée, l'option Masquer automatiquement doit être désactivée.

### Masquer automatiquement les palettes

Les icônes et figurant dans la barre de titre des palettes permettent de définir la manière dont la palette concernée doit être affichée :

- Masquer automatiquement activé ( ; qu'elle soit arrimée ou non, la palette s'ouvre et se referme automatiquement lorsque vous déplacez la souris au-dessus de sa surface.
- Masquer automatiquement désactivé ( : la palette est ouverte en permanence.

Vous pouvez définir les paramètres du masquage automatique dans la boîte de dialogue Configuration - onglet Palettes (menu Outils - Personnaliser).

Manuel d'utilisation Notions de base 27


### Afficher plusieurs palettes dans une fenêtre

Par défaut, les trois palettes **Propriétés**, **Fonctions** et **Assistants** s'affichent sous forme d'onglets dans une fenêtre. Pour désolidariser une palette de cette fenêtre et la placer à part, cliquez sur l'onglet de la palette concernée et faites-la glisser dans la zone graphique ou arrimez-la à un bord de la zone graphique.

Pour rassembler à nouveau les palettes dans une fenêtre, cliquez dans la barre de titre de la palette et faites-la glisser sur une autre palette ou déposez-la sur le symbole.

### Les différentes palettes

### Palette Modules



La palette Modules vous permet de basculer dans un autre module. Dans le menu contextuel de la palette, vous pouvez spécifier si les modules doivent être affichés sous forme de textes, sous forme d'icônes, ou sous forme de textes+icônes. En outre, vous pouvez désactiver l'affichage des symboles "+" et "-".

Astuce: Vous pouvez aussi basculer d'un module à un autre sans passer par la palette Modules. Cliquez pour cela dans la zone graphique à l'aide du bouton droit de la souris, pointez sur l'option Passer à un autre module dans le menu contextuel et cliquez sur le module dans lequel vous voulez basculer.

### Palette Propriétés

La palette Propriétés affiche les propriétés des éléments sélectionnés et vous pouvez les y modifier. Cette palette est disponible pour les éléments 2D et les éléments d'ingénierie, mais elle n'est pas disponible pour les éléments d'architecture.

Dans les Options générales, onglet Affichage, vous pouvez indiquer si vous préférez que la palette Propriétés ou que la boîte de dialogue Propriétés s'affiche lorsque vous double-cliquez sur un élément ou lorsque vous sélectionnez la commande Propriétés dans le menu contextuel d'un élément. Sachez toutefois que pour la plupart des éléments, la palette Propriétés offre nettement plus de possibilités de modification. Quel que soit le paramétrage choisi, les propriétés des textes et des cotes s'affichent toujours dans des boîtes de dialogue. Si vous double-cliquez sur un élément en maintenant la touche MAJ enfoncée, les propriétés de l'élément s'affichent toujours dans une boîte de dialogue.

Par défaut, la palette Propriétés se compose des zones suivantes :

### Champ de liste




Le nombre d'éléments sélectionnés et le type des différents éléments s'affichent dans le champ de liste. Les éléments dont les propriétés ne peuvent pas être affichées dans la palette **Propriétés** sont grisés. Si vous faites des modifications, elles ne s'appliquent qu'aux éléments sélectionnés ici.

Plus : permet d'afficher les propriétés de format des éléments d'ingénierie.

Filtrer pas à pas : ouvre la boîte de dialogue Filtrer pas à pas dans laquelle vous pouvez appliquer un filtre aux éléments sélectionnés.

## Propriétés



Les propriétés des éléments sélectionnés s'affichent dans le cadre **Propriétés** et vous pouvez les y modifier. Différentes fonctions permettant de récupérer les propriétés d'un élément existant et de les appliquer aux éléments sélectionnés sont accessibles dans le menu contextuel des propriétés :

- **Reprendre une propriété** : reprend une seule propriété. Vous pouvez aussi reprendre une propriété à l'aide de ...
- Reprendre un groupe : reprend toutes les propriétés du groupe.
- Tout reprendre (sauf la géométrie) : reprend toutes les propriétés, à l'exception des propriétés géométriques.

#### Description



Une brève description du paramètre sélectionné s'affiche dans la zone **Description**. Vous pouvez activer ou masquer l'affichage de cette zone dans le menu contextuel de la palette.

## Barre d'opérations



Reprendre les paramètres : récupère les paramètres de l'élément désigné par un clic de la souris et les applique à la sélection active (si l'application est possible).

Ouvrir un Favori : lit les propriétés enregistrées dans un fichier Favori d'extension \* .prop.

Enregistrer dans les Favoris : enregistre les propriétés actuellement réglées dans un fichier Favori d'extension \* .prop.

#### Palette Fonctions

Par défaut, la palette Fonctions se compose des zones suivantes :

### Champ de liste



Le champ de liste supérieur permet de sélectionner le groupe de modules.

La fonction Rechercher vous permet de rechercher une fonction en entrant son nom ou une partie de son nom. Si vous activez l'option Parcourir aussi la barre d'état, la recherche s'effectue aussi dans le texte descriptif qui s'affiche dans la barre d'état pour chaque fonction. Si le programme trouve la fonction recherchée, vous pouvez l'activer directement dans la boîte de dialogue Rechercher et la palette Fonctions bascule dans le module correspondant.

## **Onglets**



Les différents modules du groupe de modules actif s'affichent dans les onglets. La commande Personnaliser... du menu contextuel permet de définir la position des onglets et d'indiquer s'ils doivent contenir du texte.

#### **Fonctions**



Les fonctions du module sélectionné s'affichent dans la zone Fonctions. La commande Personnaliser... du menu contextuel permet de définir la taille des icônes et d'indiquer si les icônes seules ou les icônes et le texte correspondant doivent être affichés.

Les fonctions présentes dans la palette sont identiques aux fonctions accessibles dans les barres d'outils Créer/Créer II et Modifier. Si vous modifiez les barres d'outils, le contenu de la palette Fonctions est également modifié.

#### Palette Assistants

Par défaut, la palette Assistant se compose des zones suivantes :

## Champ de liste



Dans le champ de liste supérieur, vous pouvez sélectionner un groupe d'assistants. A l'aide des commandes accessibles dans le menu contextuel, vous pouvez créer un nouveau groupe, ajouter des groupes existants à la palette, renommer le groupe actif ou supprimer un groupe.


A noter: Les assistants fournis avec Allplan sont installés dans le dossier \etc\Assistent et constituent le groupe Allplan. Vous ne pouvez pas modifier ce groupe. Avant de pouvoir créer des assistants personnalisés, vous devez donc créer un nouveau groupe d'assistants. Lors d'une mise à niveau d'Allplan 2006 vers Allplan 2008, les assistants présents dans le dossier \std\assistent (issus de versions antérieures) sont rassemblés dans un groupe d'assistants nommé Assistants.

#### **Onglets**



Les onglets représentent les différents assistants accessibles dans le groupe d'assistants actif. Les commandes du menu contextuel vous permettent d'ajouter des assistants ainsi que de supprimer, de remplacer et de renommer des onglets.


## Espace de travail



Les éléments présents dans l'assistant sélectionné s'affichent dans l'espace de travail. Le menu contextuel des différents éléments donne accès à des fonctions similaires que vous pouvez activer. Lorsque vous appelez le menu contextuel dans une zone vide, les commandes proposées vous permettent d'ouvrir un assistant et d'enregistrer l'assistant actif dans un calque ou dans un fichier NDW. Vous pouvez copier des éléments de l'assistant dans le document par glisser-déplacer ou à l'aide des raccourcis CTRL+C et CTRL+V. Les outils d'aide au positionnement sont les mêmes que lorsque vous positionnez des symboles.

## Menus

Les menus se trouvent dans le cadre supérieur de la fenêtre d'Allplan. La barre des menus permet d'accéder à toutes les fonctions également accessibles dans les barres d'outils, quel que soit le module dans lequel vous vous trouvez.



Astuce: Vous pouvez aussi appeler les commandes des menus en appuyant simultanément sur la touche ALT et sur les touches correspondant aux caractères soulignés dans les libellés des menus.

## Menu contextuel

Le menu contextuel apparaît sous le curseur lorsque vous cliquez sur un élément ou dans la zone graphique à l'aide du bouton droit de la souris.

- Lorsque vous cliquez sur un élément à l'aide du bouton droit de la souris, le menu contextuel affiché contient des fonctions d'édition spécifiques à l'élément. En double-cliquant sur un élément à l'aide du bouton droit de la souris, vous pouvez appeler la fonction ayant permis de créer l'élément.
- Lorsque vous double-cliquez dans la zone graphique à l'aide du bouton droit de la souris, un menu contenant plusieurs fonctions d'édition ainsi que des fonctions fréquemment utilisées s'affiche. Ce menu vous permet également de basculer en mode Mise en page ou dans un autre module.



Menu contextuel de la zone graphique



Menu contextuel d'un mur

## Ligne de dialogue

La ligne de dialogue figurant sous la zone graphique vous permet d'entrer les valeurs sollicitées par le programme. Les différentes possibilités de saisie sont séparées par un trait oblique.

A noter : Dans la ligne de dialogue, vous pouvez effectuer des opérations de calcul ou reprendre des valeurs calculées à l'aide des fonctions de l'aide des Calculatrice. Vous pouvez aussi y insérer des textes copiés ou coupés à l'aide des combinaisons de touches CTRL+C et CTRL+V.



## Barre d'état

La barre d'état est la dernière ligne au bas de l'écran principal d'Allplan. Elle affiche diverses informations sur le calque actif, notamment son échelle plan et son unité de longueur. Vous pouvez modifier ces valeurs en cliquant sur les champs concernés à l'aide de la souris.

A noter : Lorsque l'option Options de saisie dans la barre d'état est activée (menu Affichage - Barres d'outils - Options de saisie), les Options de saisie apparaissent à l'extrémité droite de barre d'état.

Vue d'ensemble des éléments de la barre d'état :

Affiche le type du document actif.

Mode Affiche le mode courant. Le mode vous renseigne sur le type de saisie que le programme

attend de votre part. Pour plus d'informations, reportez-vous à la rubrique Modes, vue

d'ensemble.

Type de dessin Affiche le type de dessin actif.

Echelle Affiche l'échelle plan. Cliquez sur cette valeur pour la modifier.

Longueur Affiche l'unité de mesure des longueurs en cours. Cliquez sur cette valeur pour la modifier.

Angle Affiche l'angle système en cours et l'unité de mesure des angles réglée. Cliquez sur l'angle

affiché pour sélectionner l'une des valeurs d'angle système prédéfinies disponibles. Cliquez

sur l'unité affichée pour la modifier.

% Affiche le pourcentage de la mémoire totale allouée aux documents déjà utilisé.

## Barre d'outils Fonctions de base



La partie supérieure de la barre d'outils Fonctions de base contient des icônes déroulantes donnant accès à des fonctions essentielles dont vous avez besoin en permanence, notamment des fonctions de dessin, de saisie de textes ou de cotes, ou encore d'édition. Ces fonctions sont accessibles dans tous les modules.

La partie inférieure de la barre contient l'icône permettant d'appeler la palette Modules ainsi que les trois icônes déroulantes Créer, Créer II et Modifier permettant d'accéder aux fonctions spécialisées des différents modules. Le contenu des icônes déroulantes varie en fonction du module actif. La figure ci-dessus illustre la barre d'outils Fonctions de base du module Dessin.

A noter : Lorsque les icônes déroulantes Créer II ou Modifier ne contiennent pas de fonction, le programme affiche une icône vide.

## Configurations standard

Dans Allplan, vous pouvez activer plusieurs configurations standard de l'interface, afin de n'afficher que les fonctions les plus importantes d'un domaine d'activité donné. Pour choisir l'une des configurations standard, pointez sur Configurations standard dans le menu Affichage, puis sélectionnez l'option de votre choix.

La Configuration palettes (cf. "Palettes", page 25) est activée par défaut. Elle est formée des palettes Fonctions, Assistants et Propriétés et permet d'accéder rapidement à tous les modules et à toutes les fonctions d'Allplan lors de la création et de l'édition.


Si vous activez l'une des autres configurations standard, le programme affiche la barre de configuration correspondant à la configuration sélectionnée (les barres Architecture et Ingénierie dans notre illustration); celle-ci contient les fonctions les plus usitées dans la pratique quotidienne. Vous pouvez donc concevoir votre modèle sans avoir à basculer constamment d'un module à un autre.

## Configuration Architecture



Icône déroulante Toits et plans de référence








Icône déroulante Pièces



Icône déroulante Escaliers



Icône déroulante Charpente/Ossature



### Configuration Ingénierie



Icône déroulante Modèle



Icône déroulante Définition du façonnage et répartition



Icône déroulante Répartition de barres



Icône déroulante Répartition de TS



Icône déroulante BAMTEC



Icône déroulante Représentation



Icône déroulante Modifier Ingénierie



Icône déroulante Listes

## Options de saisie

Les Options de saisie s'affichent dans une barre d'outils lorsqu'une fonction possède plusieurs modalités d'exécution. Dans le menu Affichage - Options de saisie, vous pouvez décider de l'endroit où les Options de saisie doivent s'afficher à l'écran.

#### Options de saisie dans la barre d'état

Les Options de saisie s'affichent à l'extrémité droite de la barre d'état, dans la partie inférieure de l'écran.

#### Options de saisie dans la ligne de dialogue

Les Options de saisie s'affichent à l'extrémité droite de la ligne de dialogue, dans la partie inférieure de l'écran.

#### Désarrimer les options de saisie

Les Options de saisie s'affichent dans la zone graphique comme une barre d'outils normale désarrimée.

# Méthodologie générale


## Orientation dans le programme - les modules

Allplan possède une structure modulaire, c'est-à-dire qu'il est constitué de différents modules regroupant chacun les fonctions spécialisées d'un domaine d'activité donné. Les fonctions les plus importantes sont toujours accessibles dans la barre d'outils Fonctions de base ou dans les barres d'outils de configuration, ce qui vous évite d'avoir à basculer en permanence entre les modules. Les modules sont rassemblés par groupes de modules : modules généraux, modules supplémentaires, etc.

Vous pouvez procéder de trois manières pour basculer d'un module à un autre :

- Cliquez dans la zone graphique à l'aide du bouton droit de la souris et sélectionnez le module souhaité dans la liste qui s'affiche lorsque vous pointez sur la commande Passer à un autre module du menu contextuel.
- Insérez des icônes de la catégorie Changement de module dans une barre d'outils à l'aide de la commande Outils Personnaliser ou définissez des raccourcis pour les modules. Vous pouvez ensuite appeler les différents modules en cliquant sur les icônes correspondantes ou en appuyant sur les combinaisons de touches définies ; c'est le moyen le plus rapide de passer d'un module à un autre.
- Choisissez le module souhaité dans la boîte de dialogue Modules.
   Vous y avez aussi une bonne vue d'ensemble de la structure des différents modules.

Astuce : Si vous avez activé l'option Changement automatique de module (aussi après choix de la 1ère ligne du menu contextuel) dans les Options générales, onglet Autres, le programme bascule automatiquement dans le module approprié lorsque vous créez des éléments par l'intermédiaire du menu contextuel.



A noter: Vous ne pouvez pas basculer dans le module Mise en page plan, tracer depuis la boîte de dialogue Modules; pour cela, vous devez cliquer sur la fonction Mise en page.

## Projets, portfolios, calques et plans

Lorsque vous travaillez sur la base de projets dans Allplan, vous créez pour chaque chantier de construction une unité organisationnelle appelée projet. En termes informatiques, un projet est un dossier ; en termes imagés, il s'agit d'un tiroir dans lequel se trouvent les calques. Chaque utilisateur dispose d'un projet privé sans nom dans lequel il peut s'entraîner.

Au sein d'un projet, les portfolios sont des outils d'organisation importants. Les portfolios sont des piles formées d'un nombre maximal de 128 calques librement sélectionnés. Chaque projet peut contenir jusqu'à 1000 portfolios. Il suffit d'une commande pour placer un portfolio sur un plan destiné à être imprimé.

Les dessins sont réalisés sur des calques, qui s'apparentent aux transparents dans le dessin de bâtiment traditionnel. Ils permettent une organisation différenciée des projets. Du point de vue informatique, les calques se présentent sous forme de fichiers. Vous pouvez afficher et éditer jusqu'à 60 calques simultanément à l'écran, ce qui correspond à autant de fichiers ouverts. Un projet peut contenir jusqu'à 6000 calques. Si vous travaillez sans layer, les divers éléments manipulés dans le programme tels que les murs, les escaliers, les annotations, etc., sont dessinés sur des calques distincts, qui sont superposés comme des transparents.

Les layers constituent des subdivisions supplémentaires optionnelles au sein des documents. Ils s'appliquent à tous les calques d'un projet. Avec le paramétrage approprié, le programme assigne automatiquement le layer correct aux éléments de dessin et aux éléments de construction. L'affichage des layers peut être activé ou masqué.

Le plan (mise en page) correspond à ce que vous pouvez imprimer. Contrairement au travail sur la planche à dessin, vous n'avez pas besoin de définir le contenu des plans et la répartition sur les feuillets dès le départ. Ce n'est qu'après avoir achevé votre dessin que vous combinez librement des portfolios et/ou des calques pour former un plan. Un projet peut contenir jusqu'à 3000 plans.

## Utilisation de la souris

Les fonctions associées aux trois boutons de la souris varient selon les besoins dans Allplan. On distingue trois états :

A noter : Les entrées des tableaux figurant dans les rubriques cidessous se rapportent à l'utilisation d'une souris à trois touches. Si vous utilisez une souris à 2 touches, vous pouvez simuler le bouton du milieu en appuyant simultanément sur la touche CTRL et le bouton gauche de la souris.

Aucune fonction n'est activée (cf. "Utilisation de la souris (aucune fonction n'est activée)", page 44)

Une fonction de dessin (Ligne par exemple) est activée (cf. "Utilisation de la souris (une fonction de dessin est activée)", page 45)

Une fonction d'édition (Supprimer par exemple) est activée (cf. "Utilisation de la souris (une fonction d'édition est activée)", page 47)

## Utilisation de la souris (aucune fonction n'est activée)

Bouton	Action	Résultat
Gauche	Clic sur un élément	Sélectionne l'élément en faisant apparaître ses poignées.
A	MAJ+clic sur un élément	Sélectionne ou désélectionne un élément supplémentaire et fait apparaître ses poignées. Sélectionne un segment ou un symbole et en fait apparaître les poignées.
$\bigcirc$	CTRL+clic sur un élément	Sélectionne un élément supplémentaire et fait apparaître ses poignées.
	Double-clic sur un élément	Affiche les propriétés de l'élément.
	CTRL+double-clic sur un élément	Affiche les propriétés de format de l'élément.
	Clic et définition d'une zone de sélection en faisant glisser la souris	Sélectionne des éléments et fait apparaître leurs poignées. Selon le réglage dans l'Assistant filtres, les éléments coupés par la zone de sélection peuvent également être sélectionnés.
	MAJ+clic et déplacement	Sélectionne ou désélectionne des éléments compris dans une zone en faisant apparaître leurs poignées.

Manaci a atmoation		Trotions at case
	Double-clic dans la zone graphique	Ouvre la boîte de dialogue Ouvrir sur la base du projet : calques de la structure de portfolios / de la structure du bâtiment.
	CTRL+double-clic dans la zone graphique	Ouvre la boîte de dialogue Layer.
Milieu	Double-clic	Règle l'échelle écran de manière à ce que tous les éléments visibles soient entièrement représentés.
(A)	CTRL+double-clic	Met à jour l'affichage de l'image en cours.
$\mathcal{C}$	Clic et déplacement	Déplace l'image dans la fenêtre active.
	MAJ+clic et déplacement	Déplace l'image dans la fenêtre active.
	CTRL+clic et déplacement	Permet d'afficher un agrandissement d'un détail de l'image.
	ALT+clic et déplacement	Permet d'effectuer un zoom dynamique centré sur le curseur. Curseur vers le haut = zoom avant, curseur vers le bas = zoom arrière.
Droit	Clic sur un élément	Affiche le menu contextuel de l'élément. Le menu contextuel contient des fonctions d'édition générales et spécifiques à l'élément.
(9)	Clic dans la zone graphique	Affiche le menu contextuel général.
	Double-clic sur un élément	Active la fonction ayant servi à créer l'élément et reprend tous les paramètres de l'élément.
	Double-clic dans la zone graphique	Ouvre la boîte de dialogue Layer.

## Utilisation de la souris (une fonction de dessin est activée)

Bouton	Action	Résultat
Gauche	Clic dans la zone graphique ou sur un élément	Permet de positionner et d'accrocher des points dans la zone graphique.
<u> </u>	CTRL+clic	Positionne des points dans l'alignement de points existants (fonction règle).
Milieu	Double-clic	Règle l'échelle écran de manière à ce que tous les éléments visibles soient entièrement représentés.
	Clic et déplacement	Déplace l'image dans la fenêtre active.
	MAJ+clic et déplacement	Déplace l'image dans la fenêtre active.
	CTRL+clic et déplacement	Permet d'afficher un agrandissement d'un détail de l'image.
	ALT+clic et déplacement	Permet d'effectuer un zoom dynamique centré sur le curseur. Curseur vers le haut = zoom avant, curseur vers le bas = zoom arrière.
Droit	Clic dans la zone graphique	Appelle le menu contextuel de la saisie de points.  Valide la saisie lorsque l'invite < <i>valider&gt;</i> apparaît dans la ligne de
(A)	Clic sur une barre d'outils quelconque	dialogue.  Quitte une fonction (= touche ECHAP).

## Utilisation de la souris (une fonction d'édition est activée)

Bouton	Action	Résultat
Gauche	Clic sur un élément	Sélectionne ou identifie l'élément.
2	MAJ+clic sur un élément	Sélectionne ou identifie un segment.
	Clic et zone de sélection	Sélectionne les éléments compris dans une zone de sélection rectangulaire.
Milieu	Double-clic	Règle l'échelle écran de manière à ce que tous les éléments visibles soient entièrement représentés.
<u> </u>	Clic et déplacement	Déplace l'image dans la fenêtre active.
	MAJ+ Clic et déplacement	Déplace l'image dans la fenêtre active.
	CTRL+clic et déplacement	Permet d'afficher un agrandissement d'un détail de l'image.
Droit	Clic dans la zone graphique	Active et désactive la Fonction multiple.
	CTRL+clic dans la zone graphique	Ouvre un menu contextuel contenant les fonctions de l'Assistant filtres
$\smile$		Valide la saisie lorsque <valider> apparaît dans la ligne de dialogue.</valider>
	Clic sur une barre d'outils quelconque	Quitte une fonction (= touche ECHAP).
Milieu – gauche	Clic sur un élément à l'aide du bouton milieu puis gauche	Sélectionne un segment.
Milieu - droit	Clic sur un élément à l'aide du bouton milieu puis droit	Sélectionne des éléments possédant la même épaisseur de plume ou le même type de trait (réglage dans les <b>Options générales</b> ).
(4)	Clic dans la zone graphique avec bouton milieu/droit	Active la fonction de sélection dans une zone polygonale. Définissez ensuite la zone de sélection en appuyant sur le bouton gauche de la souris.

## Utilisation d'une souris à roulette

Une souris à roulette est une souris à 2 touches équipée en plus d'une petite roulette de défilement placée entre les touches. En faisant tourner cette roulette, vous pouvez zoomer dans l'image et vous déplacer dans les boîtes de dialogue.

# La roulette de défilement vous permet d'effectuer les opérations suivantes :

- Agrandir un détail de l'image: en faisant tourner la roulette de défilement. En faisant tourner la roulette vers l'avant, vous effectuez un zoom avant (agrandissement de l'image); en faisant tourner la roulette vers l'arrière, vous faites un zoom arrière (réduction de l'image). Chaque cran de la roulette de défilement correspond à un facteur de zoom de 20 %. La position du curseur définit le centre de l'agrandissement.
- Dans les boîtes de dialogue : en faisant tourner la roulette de la souris, vous pouvez déplacer le curseur de la barre de défilement verticale.

## Appeler et quitter les fonctions

Dans Allplan, vous pouvez procéder de différentes manières pour appeler, exécuter et quitter des fonctions.

## Pour appeler une fonction

- Cliquez sur l'icône correspondante.
- Double-cliquez sur un élément à l'aide du bouton droit de la souris. Vous accédez directement à la fonction ayant permis de créer l'élément. Le programme reprend toutes les propriétés de l'élément cliqué.
- Utilisez le raccourci clavier de la fonction concernée. Pour afficher un aperçu des raccourcis clavier prédéfinis, cliquez sur Raccourcis clavier dans le menu Aide. Par ailleurs, les raccourcis clavier s'affichent dans les info-bulles des différentes fonctions.
- Utilisez le menu contextuel.
- Sélectionnez la fonction dans la barre des menus.

#### Pour exécuter une fonction

Lorsque vous avez appelé une fonction, des instructions s'affichent dans la ligne de dialogue. Par exemple :

- Invitation à désigner un point (ex. : fonction Ligne : *Du point*).
- Invitation à sélectionner des éléments (ex. : fonction X Supprimer : *Quel élément supprimer ?*).

Le programme affiche éventuellement une boîte de dialogue ou une barre contextuelle dans laquelle vous pouvez définir des paramètres complémentaires relatifs à la fonction.

## Pour quitter une fonction

- Appuyez sur la touche ECHAP.
- Cliquez sur une barre d'outils avec le bouton droit de la souris.
- Appelez une autre fonction.

## Créer ou modifier des éléments à l'aide du menu contextuel

Le menu contextuel apparaît sous le curseur lorsque vous cliquez sur un élément ou dans la zone graphique à l'aide du bouton droit de la souris.

- Lorsque vous cliquez sur un élément à l'aide du bouton droit de la souris, le menu contextuel affiché contient des fonctions d'édition spécifiques à l'élément. En double-cliquant sur un élément à l'aide du bouton droit de la souris, vous pouvez appeler la fonction ayant permis de créer l'élément.
- Lorsque vous double-cliquez dans la zone graphique à l'aide du bouton droit de la souris, un menu contenant plusieurs fonctions d'édition ainsi que des fonctions fréquemment utilisées s'affiche. Ce menu vous permet également de basculer en mode Mise en page ou dans un autre module.



Menu contextuel de la zone graphique



Menu contextuel d'un mur

## Corriger les erreurs

Astuce: Pour restaurer des éléments supprimés par erreur, cliquez deux fois dans la zone graphique à l'aide du bouton droit de la souris alors que la fonction Supprimer est encore active. En cas d'erreur, la fonction Annuler (barre d'outils Standard) vous permet d'annuler indéfiniment les dernières opérations effectuées. Si, par exemple, vous avez déplacé un élément par mégarde, vous pouvez annuler ce déplacement. La fonction vous permet de remonter jusqu'au dernier enregistrement des données.

Vous pouvez annuler plusieurs opérations simultanément. Cliquez sur la flèche à côté du symbole de la fonction Annuler; en maintenant le bouton de la souris enfoncé, déplacez la souris jusqu'à l'opération la plus ancienne à supprimer et relâchez le bouton de la souris.



Vous pouvez rétablir une opération annulée à l'aide de la fonction Rétablir. Cependant, le rétablissement n'est plus possible lorsque de nouveaux éléments de dessin ont été ajoutés.

A noter : Vous pouvez appeler la fonction Annuler lorsqu'une autre fonction est active. Cette dernière est alors désactivée et toutes les opérations effectuées au cours de son activation sont annulées.

## **Enregistrer votre travail**


Lorsque vous quittez Allplan, tous les calques ouverts sont automatiquement enregistrés. Vous n'avez donc pas besoin de sauvegarder expressément les données, comme c'est le cas dans d'autres programmes. Il y a cependant une exception : les fichiers NDW doivent être enregistrés manuellement.

Lorsque vous effectuez certaines opérations, le programme crée une copie de sauvegarde des calques / plans. Vous trouverez plus d'informations à ce sujet à la rubrique Utilisation des fichiers .bak.

Par ailleurs, vous pouvez enregistrer manuellement les fichiers ou activer leur enregistrement automatique après un certain nombre d'opérations pendant votre session Allplan. Le programme enregistre alors le calque actif et tous les calques partiellement actifs. Le programme déclenche aussi l'enregistrement automatique lorsque vous effectuez certaines actions, par exemple lorsque vous basculez en mode Mise en page.

Les données sont automatiquement enregistrées lors des opérations suivantes :

- Changement de calque, de portfolio, de plan ou de projet
- Basculement dans le module Mise en page plan, tracer.
- Exportation de données depuis Allplan à l'aide de la fonction Exporter.
- Enregistrement manuel à l'aide de la fonction Enregistrer (barre d'outils Standard) ou de la fonction Enregistrer et compresser (menu Fichier).
- Enregistrement automatique. L'activation de cette fonction ainsi que le nombre d'opérations entre deux enregistrements sont définis dans les Options générales, onglet Autres..



A noter: La valeur saisie ici correspond à un nombre d'opérations et non à une durée. Par conséquent, si vous utilisez une même fonction pendant un certain temps sans jamais la quitter, le programme n'effectue pas d'enregistrement.

Lors de l'enregistrement manuel à l'aide de la fonction Enregistrer (barre d'outils Standard) et lors de l'enregistrement automatique, les données ne sont pas compressées ; cela signifie par exemple que la taille des documents ne diminue pas, même si vous avez supprimé des données. En effet, les données supprimées sont encore présentes en mémoire afin que vous puissiez au besoin les restaurer après l'enregistrement. Utilisez la fonction Enregistrer et compresser pour que les données soient compressées à l'occasion de l'enregistrement manuel. Lors d'un enregistrement automatique déclenché par l'une des opérations évoquées plus haut, les données sont toujours compressées.

#### Utilisation de fichiers .bak

Lorsque vous effectuez certaines opérations, Allplan enregistre automatiquement des copies de sauvegarde des calques/plans dans des fichiers d'extension .bak. Les fichiers .bak sont enregistrés dans le même dossier que les calques/plans originaux (dans le dossier du projet). Vous pouvez activer ou désactiver la création de fichiers .bak dans les Options générales, onglet Autres.

Si vous effectuez des opérations par inadvertance, vous pouvez donc restaurer la version antérieure d'un calque/plan en renommant le fichier . bak correspondant dans l'Explorateur.

Un fichier .bak est automatiquement créé à l'occasion des opérations suivantes :

- Lors de l'exécution de la fonction Copier, déplacer d'un document à un autre.
- Lorsque vous supprimez des calques et des plans à l'aide de la fonction Supprimer le document...
- Lorsque vous supprimez le contenu d'un calque ou d'un plan dans la boîte de dialogue Ouvrir sur la base du projet : calques de la structure de portfolios / de la structure du bâtiment ou Choix plan.
- Avant l'importation de données sur des calques à l'aide de la fonction importer.
- Avant l'importation de données à l'aide de la fonction Insérer les calques et les plans avec leurs ressources dans le projet.

A noter : Les fichiers de sauvegarde augmentent le volume des données lors de la sauvegarde des projets ; pensez donc à supprimer les fichiers .bak dont vous n'avez plus besoin avant de procéder à une sauvegarde. Vous pouvez par exemple supprimer les fichiers .bak dans Allmenu à l'aide de la commande Utilitaires - Supprimer des fichiers temporaires.

#### Utilisation des fichiers .bak

# Exemple : vous avez par erreur copié les mauvais éléments sur le calque 4711

- 1 Identifiez le dossier dans lequel le projet actuel est enregistré en cliquant sur Maintenance Outils hotline dans Allmenu et en double-cliquant ensuite sur wopro.
- 2 Quittez le projet Allplan.
- 3 Supprimez ou renommez le fichier tb004711.ndw (par exemple en tb004711.ndw.old).
- 4 Renommez le fichier tb004711.ndw.bak en tb004711.ndw.

# Exemple : vous avez par erreur copié les mauvais éléments sur le plan 815

- 1 Identifiez le dossier dans lequel le projet actuel est enregistré en cliquant sur Maintenance - Outils hotline dans Allmenu et en double-cliquant ensuite sur wopro.
- 2 Quittez le projet Allplan.
- 3 Supprimez ou renommez le fichier pb000815.npl (par exemple en pb000815.000.old).
- 4 Renommez le fichier pb000815.000.bak en pb000815.npl.

## Utilisation du Presse-papiers

Dans Allplan, vous pouvez placer des éléments dans le Pressepapiers, puis les coller dans n'importe quel document ou les insérer dans d'autres applications. Pour les positionner avec précision, vous pouvez vous aider des outils proposés dans la barre Options de saisie.

A noter : Le Presse-papiers n'est pas accessible dans les plans et au moment de la définition des motifs et des polices.

## Particularités dans Allplan

Dans Allplan, le Presse-papiers s'utilise de la même manière que dans les autres programmes Windows. Il y a cependant quelques particularités :

- Layer: les éléments conservent leur layer. Les éléments placés sur des layers non accessibles (visibles ou masqués) ne sont pas copiés.
- Numéro de segment : lors de l'insertion des éléments, leur numéro de segment est modifié. Toutefois, des éléments portant le même numéro de segment conservent un numéro de segment identique après leur passage par le Presse-papiers.
- Taille des documents : si, après l'insertion d'éléments, le document dépasse la taille admissible, le programme vous en informe dans un message d'erreur.
- Textes: si l'application dans laquelle les textes ont été placés dans le Presse-papiers est un serveur OLE (Word ou Excel de Microsoft par exemple), le contenu du Presse-papiers est inséré sous forme d'objet OLE dans Allplan. Pour insérer le contenu du Presse-papiers en tant que texte normal, utilisez la fonction Coller contenus - Texte Unicode non formaté. Les textes insérés de cette manière adoptent les paramètres de texte en cours.
- Eléments FEM et Allfa : les éléments FEM et Allfa ne peuvent pas être copiés dans le Presse-papiers.



Permet de copier les éléments sélectionnés dans le Presse-papiers. Vous pouvez ensuite les insérer aussi souvent que vous le souhaitez à l'aide des fonctions Coller et Coller à la position initiale. Les éléments peuvent aussi être collés dans d'autres applications. La fonction n'est pas accessible lorsque aucun élément n'est sélectionné.



Permet de déplacer les éléments sélectionnés dans le Presse-papiers. Vous pouvez ensuite les insérer aussi souvent que vous le souhaitez à l'aide des fonctions Coller et Coller à la position initiale. Les éléments peuvent aussi être collés dans d'autres applications. La fonction n'est pas accessible lorsque aucun élément n'est sélectionné.



Dans Allplan, vous pouvez coller depuis le Presse-papiers des éléments Allplan, du texte (provenant d'un programme de traitement de texte par exemple) et des images bitmap. La fonction est uniquement accessible en vue en plan. Elle n'est pas accessible lorsque le Presse-papiers est vide ou lorsqu'il contient des éléments ne pouvant pas être insérés dans Allplan.

Si l'application dans laquelle les éléments ont été placés dans le Presse-papiers est un serveur OLE (Word ou Excel de Microsoft par exemple), le contenu du Presse-papiers est inséré sous forme d'objet OLE dans Allplan. Pour insérer le contenu du Presse-papiers en tant que texte normal, utilisez la fonction Coller contenus.

A noter : Les éléments Allplan peuvent uniquement être collés dans des documents du même type que leur document d'origine. Le contenu du Presse-papiers est toujours collé dans le document actif, même s'il provient d'un calque partiellement actif.

## Coller des éléments du Presse-papiers dans Allplan

Lorsque vous collez des éléments, vous pouvez vous aider des outils d'aide à la saisie proposés dans les Options de saisie.

Si vous collez des éléments Allplan, ils sont insérés avec toutes leurs caractéristiques initiales (c'est-à-dire avec leurs attributs et leurs propriétés). Lorsque vous insérez des textes, ils adoptent les paramètres de texte en cours. Si vous collez une image bitmap

depuis le Presse-papiers, elle est insérée avec les paramètres suivants:

- Profondeur de couleur : polychrome
- Transparence: aucune, couleur transparente noir
- Largeur: 100 pixels = 1000 mm

Le Presse-papiers prend en charge les formats d'images bitmap DIB (ou BMP) et WMF.

A noter : Si le Presse-papiers contient plusieurs formats pris en charge par Allplan, vous pouvez sélectionner les éléments à coller à l'aide de la fonction Coller contenus.

### Coller des éléments Allplan dans d'autres applications

Si vous collez des éléments Allplan dans d'autres applications à l'aide de la combinaison de touches CTRL+V, ils sont insérés sous forme de métafichiers Windows améliorés (Windows Enhanced Metafiles). Lorsque vous insérez des éléments de texte (texte normal, bloc de texte, numéro d'élément, annotation par exemple), ceux-ci sont insérés sous forme de textes authentiques.



# Coller à la position initiale

La fonction Coller à la position initiale permet de coller des éléments Allplan à leur position de départ. La fonction n'est pas accessible lorsque le Presse-papiers est vide ou lorsqu'il ne contient pas d'élément Allplan.

A noter : Si vous insérez les éléments dans le document de départ, ils sont présents en deux exemplaires au même emplacement.

#### Insérer les contenus

Cette fonction permet de spécifier quels objets présents dans le Presse-papiers doivent être insérés dans Allplan. La fonction peut être utile lorsque le Presse-papiers contient plusieurs objets de format différent pris en charge par Allplan (image bitmap et texte par exemple).

# Contrôle de l'affichage

Dans Allplan, vous pouvez représenter votre dessin de différentes manières. Vous pouvez agrandir n'importe quelle partie de votre dessin ou déplacer l'ensemble de la structure à l'écran. Vous pouvez aussi demander l'affichage simultané de plusieurs vues de votre dessin, en divisant l'écran en plusieurs fenêtres. Les fonctions de contrôle de l'affichage sont alors accessibles dans le cadre de chacune des fenêtres.

Astuce : La fonction Représentation à l'écran (appel de la fonction) permet de désactiver l'affichage de certains groupes d'éléments et d'accélérer ainsi le rafraîchissement de l'écran.

## Utilisation de la liste d'affichage

La liste d'affichage est une fonctionnalité des programmes CAO permettant d'accélérer la représentation graphique. Lorsque cette fonction est présente, les vecteurs permettant de visualiser les éléments d'un fichier de dessin à l'écran (l'affichage) sont stockés dans un fichier (liste) distinct. Lors du rafraîchissement de l'affichage, les données sont relues directement depuis la liste d'affichage, sans qu'il soit nécessaire de les recalculer. En outre, la liste d'affichage ignore les vecteurs qui se trouvent en-dehors des limites de l'image à l'écran, ce qui accélère encore davantage le rafraîchissement. La liste d'affichage accélère la représentation graphique d'un facteur de 5 à 20 selon le type de données considéré.

Vous pouvez activer et désactiver la liste d'affichage dans la fonction Représentation à l'écran (appel de la fonction). La liste d'affichage n'est *pas* utilisée pour les coupes et l'aperçu avant impression. Certaines opérations déclenchent le nouveau remplissage de la liste d'affichage, opération qui peut prendre un certain temps en fonction du type et de la quantité des données traitées.

Nous vous recommandons de désactiver la liste d'affichage dans les cas suivants :

 Si la mémoire vive de votre ordinateur est inférieure à 512 Mo, car le stockage temporaire de fichiers sur le disque dur peut entraîner un ralentissement de la vitesse de traitement. 60 Contrôle de l'affichage Allplan 2008

 Lorsque vous importez un grand nombre de fichiers en une seule opération dans le module Interfaces, car si vous ne la désactivez pas, le programme recalcule la liste d'affichage après chaque importation.

## Fonctions de contrôle de l'affichage accessibles dans la barre d'outils Fenêtre

Allplan vous permet d'effectuer des agrandissements aussi précis que vous le souhaitez de n'importe quelle partie du dessin. Les icônes accessibles dans le cadre de la fenêtre vous permettent de vous déplacer librement à l'écran. Ces fonctions sont dites "transparentes", c'est-à-dire que vous pouvez les utiliser pendant l'exécution d'autres fonctions (pendant l'exécution de la fonction Ligne par exemple).

Lorsque vous travaillez dans plusieurs fenêtres graphiques, ces icônes apparaissent sous chacune d'entre elles.

## Icône Fonction

#### Action

## \*

Afficher l'image entière

La fonction Afficher l'image entière permet de définir l'échelle écran de manière à ce que tous les éléments des documents visibles soient visibles en totalité. Lorsqu'un détail de l'image a été chargé à l'aide de la fonction Enregistrer, afficher un zoom, seul ce détail est représenté.

Vous pouvez annuler le rafraîchissement de l'image en appuyant sur ECHAP.

Astuce : Pour afficher l'image entière, vous pouvez aussi double-cliquer dans la zone graphique à l'aide du bouton du milieu de la souris.

Q Zoom

La fonction Zoom permet de faire un zoom dans la zone graphique ; définissez le détail à agrandir en traçant une fenêtre autour du détail à l'aide de la souris, bouton gauche enfoncé. A noter : En cas de multifenêtrage, le zoom s'affiche dans la fenêtre dans laquelle vous avez cliqué sur le bouton. Vous pouvez aussi sélectionner le zoom dans n'importe laquelle des autres fenêtres. Conditions : aucune perspective ne doit être réglée et la même projection doit être affichée dans les deux fenêtres.

Astuce : Vous pouvez aussi définir un zoom à l'aide du bouton droit de la souris, sans appeler la fonction  $\bigcirc$  Zoom.

<u> </u>	Déplacer l'image	La fonction Déplacer l'image déplace d'une certaine distance la vue affichée dans la fenêtre active. Vous pouvez définir le vecteur du
		déplacement à l'aide de la souris (bouton gauche enfoncé). Vous pouvez aussi déplacer l'image dans la fenêtre active en maintenant le bouton du milieu de la souris enfoncé ou à l'aide des touches de direction.
※	Rafraîchir l'image	La fonction Rafraîchir l'image permet de mettre à jour l'affichage de l'image en cours. Vous pouvez annuler le rafraîchissement de l'image en appuyant sur ECHAP.
_	Zoom arrière	La fonction <b>Zoom</b> arrière permet de réduire progressivement la taille de l'image (l'échelle écran est multipliée par deux).
+	Zoom avant	La fonction Zoom avant permet d'augmenter progressivement la taille de l'image (l'échelle écran est réduite de moitié).
* * * * * * * * *	Icône déroulante Projections standard	Permet de sélectionner la vue en plan ou l'une des projections standard.
	Projection quelconque	La fonction <b>Projection quelconque</b> permet d'appeler la boîte de dialogue <b>Projection quelconque</b> dans laquelle vous pouvez définir des projections.
		Consultez la rubrique Projection quelconque pour en savoir plus à ce sujet.
Ċ	Mode de déplacement	Dans la fenêtre de dessin : permet d'afficher une représentation en perspective. Si vous faites glisser le pointeur de la souris en maintenant le bouton de la souris enfoncé, vous vous déplacez de la même manière que dans les fenêtres d'animation.  Dans la fenêtre d'animation : lorsque le bouton est désactivé, vous pouvez
<u></u>	Zoom précédent	dessiner dans la fenêtre d'animation comme dans les isométries.
- ,	Zoom precedent	Zoom précédent permet de rétablir la vue précédente.
$\mathcal{C}$	Zoom suivant	Zoom suivant permet de rétablir la vue suivante.
<b>≥</b>	Enregistrer, afficher un zoom	La fonction Enregistrer, afficher un zoom permet d'enregistrer le zoom en cours ou d'afficher un zoom précédemment enregistré. Elle vous permet donc de définir et d'enregistrer des zooms que vous comptez utiliser fréquemment.

A noter : Tant que le bouton set activé (enfoncé), un clic sur le bouton Afficher l'image entière n'affiche pas l'ensemble de l'image, mais uniquement le zoom enregistré. Pour désactiver le bouton, cliquez à nouveau sur lui.

50.000	Echelle écran	Cette fonction permet de définir l'échelle utilisée pour l'affichage à l'écran. Vous pouvez choisir l'une des valeurs proposées ou saisir une valeur quelconque. Pour entrer une valeur quelconque, saisissez la valeur dans le champ de saisie et validez en appuyant sur la touche ENTREE.
Q	Fenêtre toujours au 1er plan	Fenêtre toujours au premier plan a pour effet de toujours placer la fenêtre au premier plan, c'est-à-dire devant les autres fenêtres. La fonction n'est pas disponible lorsque la fenêtre est affichée avec sa taille maximale.
4 4	Représentation de la coupe	Afficher coupe permet d'afficher à l'écran une coupe architecturale que vous avez définie à l'aide de la fonction Coupe. Vous pouvez sélectionner la ligne de coupe souhaitée en cliquant à l'aide de la souris ou en entrant le nom de la coupe dans la ligne de dialogue.
rb	Contenu de la fenêtre dans Presse- papiers	Contenu de la fenêtre dans Presse-papiers permet de copier le contenu de l'écran dans le Presse-papiers. Vous pouvez ensuite le coller dans Allplan (sous forme d'image bitmap) ou dans d'autres applications à l'aide des fonctions Coller ou Coller contenus.

## Règles régissant la représentation des éléments à l'écran

La représentation d'un élément à l'écran ne reflète pas toujours ses propriétés de format ; un élément pourvu de la couleur rouge par exemple n'est pas toujours affiché en rouge à l'écran. La représentation dépend de divers paramètres classés en fonction de leur priorité. Les paramètres globaux, ceux des **Options générales** par exemple, ont la priorité la plus grande ; les propriétés de format de l'élément ne sont prises en compte qu'en second lieu.

Le tableau ci-dessous présente en ordre de priorité les différentes règles régissant la représentation des éléments à l'écran. La colonne N° indique le degré de priorité du paramètre ; plus cette valeur est faible, plus la priorité est grande. Si vous avez activé l'option Eléments sur calques passifs dans la même couleur par exemple, un élément placé sur un calque passif est toujours représenté dans cette couleur, indépendamment des paramètres de propriété de format, de construction d'aide, couleur montre plume etc. définis par ailleurs.

N°	Paramètre	Où est réglé ce paramètre ?
1	Couleur des éléments placés sur des calques passifs	Outils - Options - Options générales - Onglet Représentation
2	Couleur des éléments placés sur des calques inaccessibles	Sélectionner, paramétrer layer(s) - Onglet Sélection layer/visibilité
3	Couleur et type de trait des constructions d'aide	Outils - Options - Options générales - Onglet Représentation
4	Représenter tous les éléments avec la couleur 1	Représentation à l'écran
5	La couleur montre la plume	Représentation à l'écran
6	Plume, couleur de définition (pour les hachurages, couleurs, polices)	Outils - Définitions
7	Epaisseur de plume fonction de la hauteur du texte (pour polices Allplan)	Outils - Coptions - Texte
8	Plume, trait, couleur des layers	Sélectionner, paramétrer layer(s)
9	Propriétés de format des éléments	Barre d'outils Format

64 Contrôle de l'affichage Allplan 2008

## Ordre de représentation des éléments

L'ordre de représentation des éléments à l'écran dépend de plusieurs facteurs. Le tableau ci-dessous présente par ordre de priorité les règles régissant l'ordre de représentation des éléments à l'écran. La colonne N° indique le degré de priorité du paramètre ; plus cette valeur est faible, plus la priorité est grande. Les éléments placés sur des documents passifs en arrière-plan sont par exemple toujours représentés derrière les éléments placés sur des documents actifs ou des documents actifs en arrière-plan, quel que soit le réglage des autres paramètres.

N°	Paramètre	Explication
1	Etat du document	Les éléments des documents actifs et actifs en arrière-plan sont représentés devant les éléments des calques passifs.
2	-	Lorsque cette option est activée, les éléments surfaciques (hachurages, motifs, remplissages) sont dessinés derrière les autres éléments.
3	Propriété d'élément Ordre	Voir la rubrique Propriété d'élément "ordre".
4	Chronologie de la création ou de la modification	Les éléments créés ou modifiés ultérieurement sont représentés devant les autres éléments.
		Pour des informations concernant l'ordre des éléments dans les mises en page, consultez la rubrique Ordre d'impression des éléments de dessin (cf. "Ordre d'impression des éléments", page 217).

## Propriété d'élément "ordre"

Par défaut, les éléments sont représentés à l'écran dans l'ordre dans lequel ils sont créés ou modifiés. L'élément créé ou modifié en dernier lieu se trouve donc toujours au premier plan. Plusieurs paramètres vous permettent de modifier l'ordre de représentation des éléments afin d'empêcher, par exemple, qu'un remplissage ne recouvre d'autres éléments.

La propriété des éléments **Ordre** est enregistrée sous la forme d'une valeur comprise entre -15 et +16. Les éléments sont représentés à l'écran en fonction de cette valeur ; plus la valeur est élevée, plus ils sont proches du premier plan. Lorsque la même valeur est associée à deux éléments, le dernier élément créé est placé à l'avant. Les nouveaux éléments se voient attribuer une valeur par défaut, les éléments créés dans la version 2003 avec la propriété **Au premier plan** possèdent une valeur d'ordre égale à 12. Pour en savoir plus à ce sujet, consultez la rubrique Valeurs de la propriété d'élément "ordre".

A noter : Aussitôt après leur création ou leur modification, les nouveaux éléments ou les éléments modifiés sont représentés au tout premier plan de l'affichage ; pour visualiser les éléments conformément à l'ordre de représentation qui leur est affecté, cliquez sur \*\* Rafraîchir l'image.

Dans le cas d'éléments composés de sous-éléments (macros, groupes d'éléments, XRef par exemple), la valeur d'ordre affectée à l'élément maître est prioritaire par rapport au paramétrage des éléments subordonnés. Si vous spécifiez par exemple qu'un groupe d'éléments doit être représenté devant un autre groupe d'éléments, tous les éléments composant ce premier groupe sont représentés devant les éléments du second groupe, quel que soit le paramétrage individuel des éléments composant le second groupe.

66 Contrôle de l'affichage Allplan 2008

## Valeurs de la propriété d'élément "ordre"

Le tableau suivant liste les valeurs d'ordre par défaut de différents éléments créés dans Allplan. Vous pouvez modifier ces valeurs par défaut dans les Options générales, onglet Saisie.

Les valeurs ci-dessous correspondent aux valeurs par défaut lors de la création des éléments.

Elément	Valeur par défaut
Cotes/textes sur fond de remplissage (dessin opaque)	+16
Objets OLE	+11
Cotes/textes sans remplissage en arrière-plan	+10
Symboles Allplan, macros	+5
Eléments de dessin normaux	0
XRef	0
Hachurages, motifs	-3
Styles de surfaces	-4
Surfaces d'images, images bitmap	-5
Remplissages	-7
Lignes d'éléments d'architecture (pour les murs multicouches, la priorité de chaque deuxième couche est augmentée de 1)	+7
Eléments surfaciques d'éléments d'architecture (pour les murs multicouches, la priorité de chaque deuxième couche est augmentée de 1)	+6
Lignes de pièces	-1
Eléments surfaciques de pièces	-8

### Remarques:

- Si vous atransformez un élément surfacique en un autre, l'ordre de représentation de l'élément ne change pas.
- Les éléments placés sur des calques passifs en arrière-plan sont toujours placés derrière des éléments des calques actifs.

• Lorsque l'option Eléments surfaciques en arrière-plan de la fonction A Représentation à l'écran est activée, les remplissages sont toujours représentés en arrière-plan des autres éléments, indépendamment de leur valeur d'ordre de représentation.

## Modifier la propriété d'élément "ordre"

Fonction

Vous pouvez procéder de deux manières pour modifier l'ordre de représentation des éléments :

- A l'aide de la fonction Modifier les propriétés de format d'un élément (barre d'outils Fonctions de base ou Propriétés de format dans le menu contextuel des éléments) : saisie manuelle d'une valeur comprise entre -15 et +16
- En cliquant sur un élément à l'aide du bouton droit de la souris, en choisissant la commande Ordre, puis en cliquant sur l'option souhaitée :

1.011	cuon	Resultat
<del></del>	Premier plan	Place l'élément au tout premier plan. Correspond à la valeur d'ordre de représentation +16.
4	Arrière-plan	Place l'élément au tout dernier plan. Correspond à la valeur d'ordre de représentation -15.
P	Avancer	Avance l'élément d'un niveau. Correspond à une augmentation de la valeur d'ordre de représentation de 1.
	Reculer	Recule l'élément d'un niveau. Correspond à une réduction de la valeur d'ordre de représentation de 1.
G	Devant un élément	Place l'élément devant un autre élément. La valeur d'ordre de l'élément est égale à la valeur d'ordre de l'élément désigné augmentée de 1.
	Derrière un élément	Place l'élément derrière un autre élément. La valeur d'ordre de l'élément est égale à la valeur d'ordre de l'élément désigné diminuée de 1.

Récultat

## Utilisation des propriétés de format

### **Notions fondamentales**

## Définir la plume, le trait et la couleur des lignes d'un élément

Avant de dessiner un élément, vous devez définir l'épaisseur (l'épaisseur de plume) et le type de ses lignes dans la barre d'outils Format. Lorsque l'option La couleur montre la plume est activée (elle l'est par défaut), la couleur est automatiquement réglée en fonction de la plume utilisée.

Lorsque vous utilisez des layers et que la reprise de leurs propriétés de format est activée, les propriétés de format sont automatiquement définies selon les paramètres du layer actif.



La barre d'outils Format express propose un choix des quatre épaisseurs de plumes, types de traits et couleurs de lignes les plus importants. Les paramètres proposés dans cette barre sont définis dans le menu Outils, Définitions, Epaisseurs de plumes+format express, Types de traits+format express et Couleurs pour format express.



### Modifier les propriétés de format des éléments

L'épaisseur, le type et la couleur des lignes d'un élément peuvent être modifiés à l'aide de la fonction Modifier les propriétés de format d'un élément (icône déroulante Edition). Lorsque la fonction est activée, vous pouvez définir les attributs à modifier dans la boîte de dialogue. Le bouton permet de reprendre les propriétés de format d'un élément existant.

A noter : Vous pouvez aussi modifier les propriétés de format d'éléments isolés par l'intermédiaire de la commande Propriétés de format de leurs menus contextuels respectifs.

## Utilisation des épaisseurs de plumes

Allplan met à votre disposition 15 épaisseurs de plumes différentes numérotées de 1 à 15 que vous pouvez appeler par l'intermédiaire de leur numéro. Vous pouvez définir la correspondance entre les numéros et les épaisseurs de plumes sous Outils - Définitions - Epaisseurs de plumes + format express. Lorsque vous dessinez un élément, celui-ci possède soit l'épaisseur de plume réglée au moment du dessin, soit l'épaisseur de plume du layer en cours (voir Reprise des propriétés de format du layer, page 73).

Lorsque l'option La couleur montre la plume est activée, chaque épaisseur de plume est représentée à l'écran et imprimée avec une couleur donnée. La correspondance entre les épaisseurs de plumes et les couleurs est également définie sous Outils - Définitions - Epaisseurs de plumes + format express.

Les épaisseurs de plumes ne sont pas normalement visibles à l'écran. Si vous souhaitez les visualiser, activez l'option Epaisseur des lignes dans la fonction Représentation à l'écran.

Au moment de l'impression, vous pouvez assigner à chacune des 15 plumes Allplan une épaisseur de plume du traceur dans la boîte de dialogue Assignation plumes-couleurs pour l'impression (fonction Imprimer des plans - onglet Paramètres - Assignation plumes-couleurs).

A noter : Dans certains cas particuliers, l'épaisseur de plume et la couleur des textes et des valeurs de cote sont soumises à des règles spéciales. Voir Plume, trait et couleur des textes et Plume, trait et couleur des valeurs et des lignes de cote.

### Utilisation des types de traits

Un type de trait est une succession régulière de segments et d'espaces de différentes longueurs. Allplan met à votre disposition 99 types de traits différents, que vous pouvez appeler par l'intermédiaire de leur numéro. Vous pouvez modifier les définitions des types de traits dans la commande Outils - Définitions - Types de traits + format express. Toutefois, la définition du type de trait 1 est immuable : il s'agit toujours d'une ligne continue.

Lorsque vous dessinez un élément, celui-ci possède soit le type de trait réglé au moment du dessin, soit le type de trait du layer en cours (voir Reprise des propriétés de format du layer, page 73).

### Utilisation des couleurs

Allplan met à votre disposition 256 couleurs que vous pouvez appliquer aux lignes ; il s'agit des couleurs standard Allplan. Lorsque vous dessinez un élément, celui-ci possède soit la couleur réglée au moment du dessin, soit la couleur du layer en cours (voir Reprise des propriétés de format du layer, page 73).

Lorsque l'option La couleur montre la plume est activée, la couleur des éléments est déterminée par leur épaisseur de plume ; un élément n'est plus alors affiché à l'écran avec la couleur définie dans ses propriétés de format, mais avec la couleur assignée à son épaisseur de plume. La correspondance entre les épaisseurs de plumes et les couleurs est définie sous Outils - Définitions - Epaisseurs de plumes. Toutefois, les remplissages sont toujours représentés avec la couleur qui leur a été assignée.


Au moment de l'impression, vous pouvez assigner à chacune des 256 couleurs de base une épaisseur de plume du traceur dans la boîte de dialogue Assignation plumes-couleurs pour l'impression (fonction Imprimer des plans - onglet Paramètres - Assignation plumes-couleurs).

Reportez-vous à la rubrique Impression de plans en couleur (cf. page 219) pour en savoir plus sur l'impression de plans couleur et la correspondance entre les couleurs à l'écran et les couleurs à l'impression.

### Epaisseur de plume et couleur de trait des textes

Lorsque vous écrivez des textes, le texte est toujours représenté avec l'épaisseur de plume réglée dans la barre d'outils Format et la couleur de ligne réglée dans la boîte de dialogue Texte, ou avec les paramètres du layer actif.

Dans les options du module Texte, vous pouvez aussi spécifier que la plume des textes (et par conséquent également la couleur lorsque l'option La couleur montre la plume est activée) doit être automatiquement réglée en fonction de la taille de la police. Vous pouvez définir par exemple que les textes dont la hauteur est comprise entre 2,15 mm et 3 mm sont écrits avec la plume 1, les textes dont la hauteur est comprise entre 3,00 mm et 4,25 mm avec la plume 2, etc.



Lorsque la sélection automatique de la plume en fonction de la hauteur de texte est désactivée, la couleur et l'épaisseur de trait des textes sont déterminées par les paramètres d'épaisseur de plume et de couleur de ligne réglés dans la barre d'outils Format ou assignés au layer en cours.

Les textes sont toujours écrits avec le type de trait n°1.

Pour en savoir plus sur les règles de représentation des éléments à l'écran, consultez la rubrique Règles régissant la représentation des éléments à l'écran (cf. "Règles régissant la représentation des éléments à l'écran", page 62).

### Plume et trait des valeurs et des lignes de cote

Valeurs de cote et autres textes de cote en polices Allplan

L'épaisseur de plume des valeurs et des autres textes de cote écrits avec une police Allplan est définie de la même manière que l'épaisseur de plume des textes en police Allplan, c'est-à-dire que les valeurs de cote sont soit représentées avec l'épaisseur de plume de la police utilisée, soit avec une épaisseur de plume proportionnelle à la hauteur de la police.

Lorsque ces deux automatismes sont désactivés, ce sont les paramètres en cours dans les Propriétés de la cote qui s'appliquent.

L'épaisseur de plume et le trait utilisés pour la représentation des valeurs de cote sont liés aux facteurs suivants :

- Définition de la police : dans la Définition de la police, vous pouvez spécifier que le texte doit toujours être dessiné avec l'épaisseur de plume réglée à cet endroit. Dans ce cas, tous les réglages décrits ci-après sont ignorés.
   Pour appeler la Définition Police, cliquez sur Définitions dans le menu Outils, puis sur Polices de caractères.
- Option Texte : dans les Options Texte, vous pouvez spécifier que l'épaisseur de plume des textes est proportionnelle à la hauteur de la police utilisée.
   Pour appeler les Options Texte, cliquez sur Options dans le menu Outils, puis cliquez sur Texte.

Valeurs de cote et autres textes de cote en polices TrueType

L'épaisseur de plume des valeurs et des autres textes de cotes écrits avec une police TrueType sont fonction de la taille de la police réglée

dans les Propriétés de la cote. Les textes peuvent être affichés en caractères gras.

## Propriétés de format et layer

### **Notions fondamentales**

Utilisation de la propriété de format "Du layer"

Les éléments peuvent reprendre les propriétés de format du layer qui leur est assigné au moment du dessin. Si c'est le cas, ce n'est pas la couleur des éléments qui figure dans la barre d'outils Format et qui est indiquée lors de la modification à l'aide de la fonction Modifier les propriétés de format d'un élément, mais la mention "Du layer". Pour plus d'informations, consultez la rubrique Reprise des propriétés de format du layer (cf. page 73).

### Avantages de la propriété de format "du layer"

- Les propriétés de format des éléments et les propriétés de format du layer sont identiques. Lorsque vous modifiez les propriétés de format du layer, les propriétés de format des éléments associés à ce layer sont également modifiées.
- En cas d'utilisation de styles de lignes, ceux-ci s'appliquent à toutes les échelles.

A noter : L'épaisseur de plume et la couleur des textes, ainsi que l'épaisseur de plume, le type de trait et la couleur des valeurs de cote et des lignes de cote sont soumises à des règles spéciales qui sont prioritaires par rapport à la reprise des propriétés de format du layer.


### Reprise des propriétés de format du layer

Dans la boîte de dialogue Layer, vous pouvez spécifier qu'un élément reprend automatiquement ses propriétés de format épaisseur de plume, type de trait et couleur de ligne du layer qui lui est associé.

#### Deux opérations sont nécessaires pour cela :

 Dans l'onglet Définition format, vous pouvez indiquer qu'un élément reprend les propriétés de format du layer. Il s'agit d'un paramétrage global, qui s'applique à tous les éléments dessinés par la suite tant que ce réglage n'est pas modifié. Si vous travaillez en réseau avec le Gestionnaire de groupes de travail, vous devez avoir ouvert la session en tant qu'administrateur pour pouvoir modifier le paramétrage.

 Dans l'onglet Sélection layer/visibilité, vous pouvez indiquer laquelle ou lesquelles des trois propriétés de format - épaisseur de plume, type de trait et couleur de ligne - doit ou doivent être effectivement reprises du layer.



Il existe trois possibilités de reprise des propriétés de format du layer :

Les paramètres correspondants sont réglés dans l'onglet **Définition** format.

- La reprise des propriétés de format est désactivée. Chaque nouvel élément créé reprend les paramètres en cours dans la barre d'outils Format.
- La reprise simple des propriétés de format du layer est activée : lors de la création d'un élément, les propriétés de format du layer en cours s'affichent dans la barre d'outils Format. Les propriétés de format de l'élément peuvent être modifiées au moment de la création de l'élément (dans la barre d'outils Format) ou ultérieurement (lors de la modification à l'aide de la fonction Modifier les propriétés de format d'un élément). Les propriétés de format du layer et celles de l'élément ne sont pas indissolublement liées, c'est-à-dire que si vous modifiez ultérieurement les propriétés de format du layer, les éléments associés à ce layer restent inchangés.
- La reprise complète des propriétés de format du layer est activée : il y a deux modalités de reprise complète des propriétés de format du layer ; elles passent par l'activation ou la désactivation de l'option Assigner, utiliser un style de ligne :
  - Assigner, utiliser un style de ligne est désactivé : les propriétés de format du layer sont définies au cas par cas.

 Assigner, utiliser un style de ligne est activé : les propriétés de format du layer sont reprises d'un style de ligne. Pour en savoir plus, consultez la rubrique Utilisation de styles de lignes.

Avec ce paramétrage, les propriétés de format d'un élément sont reprises du layer qui lui est assigné au moment de sa création. Ces propriétés de format ne peuvent pas être modifiées au moment de la création de l'élément (dans la barre d'outils Format), ni ultérieurement (à l'aide de la fonction Modifier les propriétés de format d'un élément) ; seule une modification des propriétés de format du layer peut permettre de les modifier. Les propriétés de format de l'élément et celles du layer sont étroitement liées ; si vous modifiez ultérieurement les propriétés de format du layer, vous modifiez également celles des éléments associés au layer. Dans la barre d'outils Format et dans la boîte de dialogue Propriétés de format, la mention du layer figure à la place des paramètres en cours.

A noter : L'épaisseur de plume et la couleur des textes, ainsi que l'épaisseur de plume, le type de trait et la couleur des valeurs de cote et des lignes de cote sont soumises à des règles spéciales qui sont prioritaires par rapport à la reprise des propriétés de format du layer.

### Utilisation de styles de lignes

En utilisant des styles de lignes, vous pouvez faire varier la représentation des éléments en fonction de l'échelle plan ou du type de dessin. Il faut pour cela que les propriétés de format soient reprises du layer et que l'utilisation de styles de lignes soit activée.

Un style de ligne est une combinaison de propriétés de format (plume, trait, couleur) que vous pouvez définir pour un layer et enregistrer. Les éléments auxquels ce layer est assigné peuvent ensuite reprendre ces propriétés de format du layer. Lors de la définition des styles de lignes, vous pouvez indiquer s'ils varient en fonction de l'échelle ou en fonction du type de dessin. Vous pouvez associer différents paramétrages pour différents intervalles d'échelles ou types de dessins aux styles de lignes, ce qui vous permet ensuite de faire varier la représentation des éléments en fonction de l'échelle / du type de dessin.

Plusieurs styles de lignes prédéfinis conformes aux usages du métier sont fournis avec le programme.

76 Sélection des éléments Allplan 2008

Les styles de lignes sont des ressources projet, c'est pourquoi lorsque vous créez un projet, vous pouvez décider si vous voulez utiliser dans le projet des styles de lignes du standard du bureau ou des styles de lignes spécifiques au projet.

Vous pouvez aussi appliquer le paramétrage comme construction d'aide à un intervalle d'échelles / type de dessin. Un élément associé au layer concerné est alors représenté avec le type de trait et la couleur de ligne des constructions d'aide. Mais l'élément n'est pas une véritable construction d'aide : un élément représenté sous cette forme n'est pas retenu par le filtre Construction d'aide.

Il n'est pas possible d'affecter la propriété invisible aux styles de lignes. Pour désactiver l'affichage d'un style de ligne, il faut masquer le layer correspondant. En revanche, vous pouvez par exemple définir un jeu de layers portant le même nom qu'un style de ligne et désactiver l'affichage des layers concernés dans ce jeu de layers.

Important : L'utilisation de styles de lignes et de paramétrages différents pour les différents intervalles d'échelles et/ou types de plans nécessite une planification rigoureuse.

## Sélection des éléments

## Sélectionner des éléments, vue d'ensemble

Avant de pouvoir modifier des éléments, vous devez les sélectionner. Vous devez donc d'abord appeler la fonction d'édition souhaitée (Supprimer par exemple), puis sélectionner les éléments auxquels appliquer la fonction. Pour effectuer cette sélection, cliquez sur les éléments concernés ou définissez une zone les englobant. Vous pouvez vous aider des fonctions de la barre d'outils Assistant filtres.

Le tableau ci-dessous présente une vue d'ensemble des différentes manières de sélectionner des éléments.

Action souhaitée	Procédure
Sélectionner un élément	Cliquez sur l'élément concerné.
Sélectionner plusieurs éléments ou définir une zone de sélection.	Activez la Fonction multiple dans l'Assistant filtres, cliquez sur les éléments et/ou définissez les zones souhaitées, puis désactivez la Fonction multiple. Vous pouvez aussi activer ou désactiver la Fonction multiple en cliquant dans la zone graphique à l'aide du bouton droit de la souris.
_	Pour définir une zone de sélection rectangulaire :
dans une zone	ouvrez la zone en cliquant à l'aide du bouton gauche de la souris.
	Dans les Options générales, onglet Unités, vous pouvez indiquer s'il faut un deuxième clic de la souris pour terminer la définition d'une zone de sélection. Dans l'Assistant filtres, vous avez le choix entre sélectionner uniquement les éléments entièrement compris dans la zone et sélectionner les éléments entièrement et partiellement compris dans la zone.
	Pour définir une zone de sélection de forme quelconque :
	cliquez sur Activer/désactiver sélection polygonale et cliquez sur les sommets du polygone de sélection.
Sélectionner tous les éléments	Dans le cadre de certaines fonctions (Exporter par exemple), vous pouvez sélectionner tous les éléments du document actif en cliquant sur Tous dans les Options de saisie.
Re-sélectionner les éléments sélectionnés en dernier lieu	Cliquez sur Répéter sélectionner dans l'Assistant filtres.
Sélectionner des éléments ayant le même numéro de segment	Cliquez sur un élément en maintenant la touche MAJ enfoncée.
Sélectionner des éléments d'épaisseur ou de type de ligne	Cliquez sur un élément à l'aide du bouton du milieu puis du bouton droit de la souris. Tous les éléments du document actif satisfaisant la requête sont
identique	sélectionnés. C'est dans les Options - Options générales - Onglet Paramètres que vous définissez si le programme doit sélectionner les éléments d'épaisseur de plume identique ou de type de trait identique.

78 Sélection des éléments Allplan 2008

### Sélectionner des éléments à l'aide de la souris

Lorsque le programme vous invite à sélectionner un élément, vous pouvez cliquer directement sur lui à l'aide de la souris. Si vous voulez sélectionner plusieurs éléments, activez d'abord la Fonction multiple dans l'Assistant filtres. Lorsque cette fonction est activée, tous les éléments sélectionnés par la suite sont ajoutés à la sélection jusqu'à ce que la fonction soit désactivée.

### Sélectionner des éléments en définissant une zone

Plutôt que de sélectionner des éléments un à un, vous pouvez aussi définir une zone de sélection à l'intérieur de laquelle tous les éléments sont sélectionnés. Dans l'Assistant filtres, vous avez le choix entre sélectionner uniquement les éléments entièrement compris dans la zone et sélectionner les éléments entièrement et partiellement inclus dans la zone.

#### L'Assistant filtres vous propose les options suivantes :

- iii : sélectionne uniquement les éléments entièrement compris dans la zone de sélection.
- iii : sélectionne les éléments entièrement et partiellement compris dans la zone de sélection.
- iii : sélectionne uniquement les éléments partiellement compris dans la zone de sélection.
- : le sens de saisie de la zone de sélection détermine quels éléments sont sélectionnés :
  - En cas de saisie dans le sens X positif, le programme ne sélectionne que les éléments entièrement compris dans la zone.
  - En cas de saisie dans le sens X négatif, le programme sélectionne les éléments entièrement et les éléments partiellement compris dans la zone. Le rectangle de sélection est matérialisé par un trait discontinu.

A noter : La Sélection des éléments en fonction du sens de saisie de la zone est activée par défaut.

Dans les **Options générales**, onglet **Affichage**, vous pouvez spécifier que la zone de sélection doit être affichée en couleur. La couleur de la zone de sélection varie en fonction du mode de sélection actif.

Vous définissez une zone de sélection en cliquant sur deux sommets diagonalement opposés d'un rectangle à l'aide du bouton gauche de la souris. Vous pouvez également utiliser la fonction Zone de sélection polygonale.

## Sélectionner des éléments à l'aide de la Fonction multiple

Vous pouvez vous aider de la Fonction multiple pour sélectionner plusieurs éléments l'un après l'autre.

Pour sélectionner des éléments à l'aide de la Fonction multiple

Astuce: Pour activer/désactiver la Fonction multiple, vous pouvez aussi double-cliquer dans la zone graphique à l'aide du bouton droit de la souris.

- Activez la Fonction multiple en cliquant sur ∑ Fonction multiple dans la barre d'outils Assistant filtres.
- Cliquez sur les éléments souhaités ou définissez une zone de sélection.
- Quittez la fonction en cliquant à nouveau sur ∑ Fonction multiple.

## Filtrer les éléments sélectionnés

Dans l'Assistants filtres, vous pouvez définir un filtre qui vous permettra de limiter la sélection à certains types d'éléments ou aux éléments présentant une propriété donnée. Vous pouvez ainsi filtrer les éléments selon leur couleur, filtrer les murs selon leur épaisseur, etc. Cliquez sur le filtre souhaité et définissez les propriétés à utiliser comme critères de filtre. Sélectionnez toujours le filtre avant de définir la sélection d'éléments à filtrer.

Le filtre tient compte des propriétés des éléments et non de leur représentation à l'écran.

Lorsque vous spécifiez plusieurs critères de filtre, ceux-ci sont liés par une corrélation ET, c'est-à-dire que le programme ne retient que les éléments satisfaisant tous les critères spécifiés. Les filtres proposés dépendent des modules dont vous disposez. Le filtre d'architecture par exemple est uniquement accessible si vous avez installé le package Architecture.

80 Sélection des éléments Allplan 2008

## Vue d'ensemble des filtres disponibles dans l'Assistant filtres

Filtre	Action
Reprendre	Permet de reprendre toutes les propriétés ou certaines propriétés d'un élément existant en tant que critères de filtre.
Plume	Permet de filtrer les éléments dessinés avec une plume donnée.
Trait	Permet de filtrer les éléments dessinés avec un trait donné.
Couleur	Permet de filtrer les éléments dessinés avec une couleur donnée. Vous avez le choix entre 256 couleurs.
<b>\(\frac{1}{2}\)</b> Layer	Permet de filtrer les layers. Le programme retient tous les layers apparaissant dans le document actif et dans les documents actifs en arrière-plan.
Numéro de segment	Permet de filtrer les éléments appartenant à un segment possédant un numéro donné.
Construction d'aide	Permet de filtrer les éléments possédant la propriété Construction d'aide
Motif linéaire	Permet de filtrer les éléments possédant la propriété Motif linéaire
Filtre d'attributs	Permet de filtrer les éléments présentant un attribut donné.
Muméro de hachurage	Permet de filtrer les hachurages possédant un numéro donné.
Numéro de motif	Permet de filtrer les motifs possédant un numéro donné.
Muméro de style de surface	Permet de filtrer les styles de surfaces possédant un numéro donné.
🚱 Numéro de point symbole	Permet de filtrer les points symboles possédant un numéro donné.
Elément	Permet de filtrer les éléments en fonction de leur nature : lignes, hachurages, macros etc.
⊕ <sub>MT3D</sub>	Permet de filtrer les éléments créés dans le module Modeleur de terrains 3D.
Urbanisme, Aménagement du paysage	Permet de filtrer les éléments créés dans les modules Urbanisme ou Aménagement du paysage.
Eléments de plan	Permet de filtrer les éléments de plans (calques insérés dans un plan). De plus, vous pouvez filtrer les éléments de plan selon leur échelle et leur angle de positionnement.

Manuel d'utilisation	Notions de base 81
Architecture	Permet de filtrer les éléments d'architecture. Vous pouvez indiquer le type d'élément, l'épaisseur et le matériau recherchés. Consultez la rubrique Filtrer les éléments d'architecture pour en savoir plus à ce sujet.
Allfa	Permet de filtrer les éléments Allfa.
Barres d'armature, Treillis soudés Eléments du module Méthodes	Permet de filtrer les éléments selon leur type.
Activer/désactiver l'option de sélection pour les éléments ambigus	Permet d'indiquer quel élément doit être sélectionné lorsqu'il y a ambiguïté (éléments superposés par exemple.) Lorsque l'option n'est pas activée, c'est l'élément le plus ancien (le premier créé) qui est sélectionné.
Répéter sélectionner	Permet de re-sélectionner les éléments sélectionnés en dernier lieu.
Activer/désactiver la sélection polygonale	Permet de définir une zone de sélection de forme polygonale quelconque. Cliquez à nouveau sur le premier point pour fermer le polygone.
Sélection des éléments entièrement compris dans la zone	Permet de sélectionner uniquement les éléments entièrement compris dans la zone de sélection.
Sélection des éléments entièrement et partiellement compris dans la zone	Permet de sélectionner les éléments entièrement et les éléments partiellement compris dans la zone de sélection.
Sélection des éléments partiellement compris dans la zone	Seuls les éléments partiellement inclus dans la zone de sélection sont sélectionnés.
Sélection des éléments en fonction du sens de saisie de la	C'est le sens de saisie de la zone de sélection qui détermine quels éléments sont sélectionnés :
zone	- En cas de saisie de la zone de sélection vers la gauche, le programme

**\( \sum\_{\text{in}} \)** Fonction multiple

Filtrer pas à pas

- En cas de saisie de la zone de sélection vers la gauche, le programme sélectionne à la fois les éléments entièrement et les éléments partiellement compris dans la zone. Le rectangle de sélection est matérialisé par un trait discontinu.
- En cas de saisie de la zone vers la droite, le programme sélectionne uniquement les éléments entièrement compris dans la zone.

Permet d'activer la fonction (de sélection) multiple. Tous les éléments sélectionnés ensuite à l'aide de la souris ou d'une zone de sélection sont ajoutés à la sélection jusqu'à ce que la fonction soit désactivée.

Permet d'appliquer un filtre supplémentaire à des éléments sélectionnés ou filtrés une première fois.

## Dessiner avec précision

### Notions fondamentales

#### Vue d'ensemble

Allplan vous permet de créer de manière rapide et simple des dessins d'une grande précision, en vous dispensant de connaître les coordonnées des points ou les longueur des éléments, ou encore de dessiner des constructions d'aide complexes. Vous pouvez reprendre les longueurs et les coordonnées d'éléments existants ; vous pouvez aussi effectuer des calculs dans la ligne de dialogue ou utiliser la fonction de mesure et la calculatrice et reprendre ensuite les résultats obtenus dans la ligne de dialogue.

## Saisir des longueurs et des coordonnées

#### Généralités

Allplan vous permet de saisir les longueurs et coordonnées en valeurs réelles, c'est-à-dire sans tenir compte de l'échelle plan. Pour dessiner un mur de 8,60 m par exemple, vous pouvez simplement saisir 8,6 (lorsque l'unité de mesure est le mètre).

### Calculer dans la ligne de dialogue

Lorsque le programme vous invite à saisir des longueurs, vous pouvez aussi effectuer des opérations de calcul dans la ligne de dialogue.



### Reprendre les valeurs calculées

Vous pouvez reprendre dans la ligne de dialogue des valeurs mesurées à l'aide de la fonction Mesurer en cliquant sur la valeur à reprendre dans la boîte de dialogue Valeurs.

Vous pouvez copier le résultat d'une mesure dans le Presse-papiers à l'aide de et le coller ensuite dans une autre application Windows en appuyant sur CTRL+V.



### Reprendre des valeurs de la calculatrice

Les valeurs calculées à l'aide de la **El** Calculatrice sont directement reprises dans la ligne de dialogue.

# Dessiner avec un pas régulier à l'aide des outils d'aide au dessin

Lorsque vous dessinez des éléments linéaires (lignes, murs, surfaces par exemple), vous pouvez choisir librement la direction dans laquelle vous dessinez ou vous pouvez la limiter à des angles donnés. Les fonctions correspondantes se trouvent complètement à droite dans la ligne de dialogue.



Vous pouvez limiter la direction aux directions horizontale et verticale ou définir un pas d'angle quelconque. La fonction tient compte de l'angle du système en cours, c'est-à-dire que si vous avez défini un angle système de 30° par exemple, la direction horizontale a une inclinaison de 30°.

A noter : Si vous dessinez avec un pas d'angle imposé, ce réglage est prioritaire par rapport aux paramètres de saisie de points et par rapport aux paramètres activés dans les Aides au dessin dans le menu contextuel. Cela signifie que le programme identifie uniquement les points dont la position coïncide avec l'un des pas d'angle définis, quel que soit le symbole d'accrochage affiché.

La ligne de dialogue vous propose les outils de définition de la

		direction de dessin suivants :
Icône	Fonction	Action
	Aucune icône enfoncée	La ligne peut être dessinée selon un angle quelconque. C'est l'option activée par défaut.
$\vdash$	Saisie perpendiculaire	La ligne peut uniquement être dessinée à angles droits par rapport à l'angle du système.
J	Pas d'angle imposé	La ligne peut uniquement être dessinée selon des pas d'angle donnés.
15.00	Définir l'angle	Permet d'entrer le pas d'angle utilisé pour la saisie de lignes selon des angles donnés (uniquement lorsque la fonction des est activée).
		Dessiner des lignes horizontales et verticales à l'aide de la souris

### Accrochage aux points

Lorsque vous positionnez des points à l'aide du bouton gauche de la souris, vous pouvez accrocher des points appartenant à des éléments existants tels que des extrémités, des milieux, des points de partage ou des points d'intersection sans en connaître précisément les coordonnées et sans avoir à dessiner des lignes de construction d'aide. Lorsque le curseur intelligent est activé, un symbole caractérisant le type de point présent dans le rayon d'accrochage est visible à côté du réticule. Dans les Options saisie de points vous pouvez définir quels types de points sont accrochés et le lieu où ces points sont recherchés, à savoir uniquement sur les calques actifs ou sur les calques actifs et passifs.

La fonction règle vous permet de positionner des points dans l'alignement de points existants. Là encore, des aides visuelles permettent une meilleure maîtrise des opérations.

A noter: Si vous dessinez avec un pas d'angle imposé, ce réglage est prioritaire par rapport aux paramètres de saisie de points et par rapport aux paramètres activés dans la barre d'outils Aides au dessin. Cela signifie que le programme identifie uniquement les points dont la position coïncide avec l'un des pas d'angle définis, quel que soit le symbole d'accrochage affiché.

## Utilisation du curseur intelligent

Lorsque le curseur intelligent est activé, il vous indique sous forme de symbole le type des points se trouvant dans le rayon d'accrochage avant même que vous n'ayez positionné un point. Les symboles s'affichent lorsque vous avez appelé une fonction de dessin (Ligne par exemple) et que vous déplacez le réticule dans la zone graphique. Vous pouvez définir le type des points recherchés dans la fonction Options saisie de points des Aides au dessin dans le menu contextuel.

Les symboles suivants s'affichent :

Symbole	Signification
	Point quelconque : aucun point défini ne se trouve à l'intérieur du rayon d'accrochage. Le cercle représente la taille du rayon d'accrochage.
+	Extrémité : recherche l'extrémité la plus proche d'un élément. Cette option ne peut pas être désactivée.
$\times$	Intersection : recherche un point d'intersection de deux éléments à l'intérieur du rayon d'accrochage.
*	Centre : recherche le milieu/centre d'une ligne/d'un polygone le plus proche à l'intérieur du rayon d'accrochage.
	Point de tangence : recherche le point de tangence avec un cercle, un arc de cercle ou une ellipse le plus proche.
	Point quadrant : recherche le point quadrant avec un cercle, un arc de cercle ou une ellipse le plus proche.
	Point de trame : recherche le point de trame le plus proche à l'intérieur du rayon d'accrochage.
	A noter: Les trames sont définies à l'aide de la fonction Définir une trame. Une trame définie n'est visible que si l'option Trame (barre d'outils Spécial) est activée, mais les points de trame sont accrochés même si la trame n'est pas visible.
+ ×	Point de référence des cotes : lorsque vous dessinez des cotes, recherche les points de référence existants.



Fonction règle par bouton milieu ou Ctrl + bouton gauche souris : cette fonction permet de définir que lorsqu'un point est positionné à l'aide de la touche CTRL+bouton gauche de la souris, le système accroche le point suivant le plus proche dans le rayon d'accrochage. Ceci vous permet de dessiner rapidement des lignes perpendiculaires. Cette option ne peut pas être désactivée.




**Elément :** recherche le point placé sur un élément le plus proche à l'intérieur du rayon d'accrochage.

# Accrochage aux points à l'aide du bouton gauche de la souris

Lorsque vous positionnez des points à l'aide du bouton gauche de la souris, vous pouvez accrocher des points appartenant à des éléments existants tels que des extrémités, des milieux, des points de partage, des points d'intersection, sans en connaître précisément les coordonnées et sans avoir à dessiner des lignes de construction d'aide.

Allplan recherche les points dans un rayon donné autour du réticule. Cela signifie que lorsque vous placez le pointeur de la souris dans la zone graphique, le programme accroche les points dans un périmètre donné (le rayon d'accrochage) même si le réticule n'est pas directement placé sur ce point. Vous pouvez définir la taille du rayon d'accrochage dans les Options saisie de points (aides au dessin dans le menu contextuel), onglet Points accrochés.

En fonction du paramétrage de la fonction de saisie, le rayon peut être limité au calque actif ou tenir compte des calques en arrière-plan, qu'ils soient actifs ou passifs.



- (A) Réticule
- (B) Rayon d'accrochage
- (1) Les coordonnées de ce point sont reprises puisqu'il se trouve à l'intérieur du rayon d'accrochage.

A noter: Dans les Options générales, vous pouvez activer un paramètre permettant de faire retentir un signal sonore chaque fois que vous cliquez sur un point non défini.

## Aligner des points à l'aide de la fonction règle


La fonction règle vous permet de positionner un point dans l'alignement perpendiculaire de points existants à l'aide de la combinaison CTRL+bouton gauche de la souris. Si le programme identifie un point à l'intérieur du rayon d'accrochage, le nouveau point est positionné dans l'alignement du point le plus proche situé dans le rayon d'accrochage.

L'alignement est fonction de l'angle du système défini.

Lorsque l'option Afficher la fonction règle est activée dans les Options de saisie, le programme affiche les points placés dans l'alignement perpendiculaire avant même qu'une touche ne soit enfoncée et crée des lignes d'aide temporaires vers ces points. Vous disposez ainsi d'une meilleure maîtrise visuelle lorsque vous faites appel à la fonction règle.

A noter : Vous pouvez annuler temporairement la fonction règle en appuyant sur la touche MAJ pendant le dessin.

Remarque: Le dessin à l'aide de la fonction règle est particulièrement indiqué pour les dessins comportant peu d'éléments de dessin. A mesure que le nombre d'éléments de dessin augmente, il devient de plus en plus difficile d'aligner sur le point correct.



- (A) Réticule
- (B) Rayon d'accrochage
- (1) Manifestations visuelles de la fonction règle
- (2) Point accroché


### Dessiner avec précision à l'aide de la trame

Lorsque vous activez la trame à l'aide de Trame (menu Affichage ou barre d'outils Spécial), une trame formée de points s'étendant sur la totalité de la zone graphique est affichée dans toutes les fenêtres du projet en cours. Cette trame sert simplement de repère visuel ou permet l'accrochage de points, mais n'apparaît pas à l'impression.

Lorsque vous cochez l'option Point de trame dans les **†** Options saisie de points, vous pouvez accrocher le curseur aux points de la trame. Si vous désactivez toutes les autres options, ainsi que la recherche au premier plan et à l'arrière-plan, le curseur ne s'accroche plus qu'aux points de la trame.

A noter : Les points de la trame sont également accrochés lorsque l'affichage de la trame est désactivé.

Vous pouvez activer ou désactiver l'affichage de la trame à l'aide de Trame. La fonction Définir une trame (menu Affichage ou barre d'outils Spécial vous permet de définir l'espacement des points de trame dans les directions x et y. Lorsque vous dessinez la trame, l'angle système en cours est pris en compte.



Manuel d	'utilisation	Notions de base	,
		Méthodes d'accrochage aux points	
		Lorsque vous accrochez ou définissez des points, vous pouvez vou aider de divers outils d'aide au dessin accessibles dans la ligne de dialogue et dans le menu contextuel (Assistant points).	
		Ces outils deviennent actifs lorsque le programme sollicite la saiss de points, par exemple lorsque vous avez appelé une fonction de création d'éléments 2D.	ie
		Aides au dessin dans le menu contextuel	
Icône	Accrochage au point	Action	
$\zeta_{\mathbf{x}}$	Dernier point	Accrochage au dernier point saisi.	
i, î	Point d'aide pour saisie d'une distance	Le point d'aide est retenu en mémoire et sert de base pour la définition d distances selon X, Y ou Z, même si d'autres points sont accrochés à l'aide du réticule.	
<b></b>	Fixer coordonnée	La coordonnée en cours est utilisée comme coordonnée fixe. Dans le soumenu, vous pouvez sélectionner les coordonnées X, Y ou Z individuellement ou en combinaison.	s-
<u></u>	X fixe	La coordonnée X accrochée est fixée ; toutes les saisies de points (curseu ou ligne de dialogue) se rapportent à cette coordonnée. Cet outil permet par exemple de dessiner dans l'alignement d'un point.	r
<b>y</b> ţ	Y fixe	La coordonnée Y accrochée est fixée ; toutes les saisies de points (curseu ou ligne de dialogue) se rapportent à cette coordonnée. Cet outil permet par exemple de dessiner dans l'alignement d'un point.	r

La coordonnée Z accrochée est fixée ; toutes les saisies de points (curseur ou ligne de dialogue) se rapportent à cette coordonnée. Cet outil permet

par exemple de dessiner dans l'alignement d'un point.

Z fixe

<b>\</b>	Intersection	Accroche le point d'intersection de deux éléments.
S. C.	Milieu	Accroche le milieu d'un élément existant (d'une ligne par exemple) ou d'un segment à spécifier. Si l'élément est un cercle ou une ellipse, le curseur est accroché au centre du cercle ou de l'ellipse.
~	Milieu d'un arc	Permet d'accrocher le curseur au milieu d'un segment courbe (arc de cercle, arc d'ellipse ou spline).
R. B.	Point de partage	Divise une distance à spécifier ou un élément existant en un nombre quelconque de segments. Les points de partage peuvent être sélectionnés en entrant une valeur ou par un clic de la souris.
ъ́С	Projection orthogonale	Accroche la projection orthogonale d'un point quelconque sur un élément.
<b>∕</b> †	Point de référence	Place un point sur un élément à une distance donnée d'un point existant (= le point de référence). Le point de référence est affiché sous forme de symbole de direction et apparaît à l'extrémité (de l'élément) dont il est le plus proche. La distance séparant le point de référence et le point accroché s'affiche dans la ligne de dialogue.
Ø	Triangulation	Accroche un point placé à l'intersection de deux nouveaux cercles à définir.
<b>⊕</b>	Définition de point symbole	Permet de régler les paramètres de définition des points pour les fonctions Diviser un élément, Jalonner un élément et Perpendiculaire par jalon du module Plan de situation.
	Point de repérage/de prolongement	Accroche un point sur un chemin de repérage.
	Supprimer les points de repérage	Permet de supprimer tous les points de repérage ; le programme recalcule les lignes de repérage.
+:	Options saisie de points	Affiche une boîte de dialogue dans laquelle vous pouvez définir les paramètres du curseur intelligent et de la saisie de points.

		Aides au dessin dans la ligne de dialogue
Icône	Accrochage au point	Action
,	Point global	Permet de passer à la saisie de coordonnées absolues dans la ligne de dialogue ; ces coordonnées se rapportent à l'origine (= point global) de la CAO (0,0,0). Vous pouvez aussi reprendre les coordonnées d'un point existant en cliquant sur lui ou en entrant son numéro.
,	Coordonnée X globale	Permet d'accrocher un point en saisissant sa coordonnée X absolue par rapport à l'origine du système CAO (0,0,0).
yţ.	Coordonnée Y globale	Permet d'accrocher un point en saisissant sa coordonnée Y absolue par rapport à l'origine du système CAO (0,0,0).
Ž	Coordonnée Z globale	Permet d'accrocher un point en saisissant sa coordonnée Z absolue par rapport à l'origine du système CAO (0,0,0).
ス.	Point delta	Permet de passer à la saisie de coordonnées relatives dans la ligne de dialogue. Vous pouvez saisir un point en entrant sa distance au point accroché ou au dernier point saisi.
,	Point delta X	Permet d'accrocher un point en saisissant sa distance dans la direction de l'axe X au dernier point saisi.
yţ_	Point delta Y	Permet d'accrocher un point en saisissant sa distance dans la direction de l'axe Y au dernier point saisi.
, tz	Point delta Z	Permet d'accrocher un point en saisissant sa distance dans la direction de l'axe Z au dernier point saisi.
Å	Point par angle / longueur	Permet d'accrocher un point placé à une distance et à un angle donnés du dernier point défini.
<b>(+)</b>	Reconnaissance automatique de contour	Active ou désactive l'identification automatique de surfaces fermées délimitées de toutes parts par des éléments.
£	Chemin de repérage	Cette commande permet d'activer le dessin avec chemins de repérage. Vous pouvez également l'activer en appuyant sur la touche F11.
10 20	Longueur modulaire	Lorsque vous activez ce bouton, le point de référence n'est placé que sur les points d'une trame définie par la longueur modulaire que vous avez sélectionnée. Les coordonnées par rapport au dernier point saisi s'affichent dans une info-bulle accrochée au réticule.
0.125	Longueur modulaire	Permet d'entrer la longueur modulaire, ou "module", utilisée. Ce paramètre s'applique également au dessin avec chemins de repérage.
		Les icônes suivantes s'affichent uniquement lorsqu'une fonction de création d'éléments est activée (Ligne par exemple) :



Saisie par lignes perpendiculaires

La ligne peut uniquement être dessinée à angles droits par rapport à l'angle du système.



Saisie de lignes selon des angles donnés La ligne peut uniquement être dessinée selon des pas d'angle donnés.

15.00 Définir l'angle

Permet d'entrer le pas d'angle utilisé pour la saisie de lignes selon des angles donnés (uniquement lorsque la fonction des est activée).

### Utilisation de la calculatrice

La calculatrice permet d'effectuer des opérations de calcul faisant intervenir toutes les fonctions usuelles. Vous pouvez utiliser la calculatrice à l'aide de la souris ou par l'intermédiaire du clavier. L'écran affiche au maximum 14 chiffres avant la virgule et 11 décimales.

La calculatrice est une fonction transparente, c'est-à-dire que vous pouvez l'appeler pendant l'exécution d'une autre fonction. Si le programme vous invite par exemple à saisir une valeur numérique dans la ligne de dialogue pendant le dessin, vous pouvez appeler la calculatrice, effectuer un calcul, puis reprendre la valeur calculée dans la ligne de dialogue en cliquant sur **OK**.

Vous pouvez aussi appeler la fonction <u>Mesurer</u> à partir de la calculatrice, mesurer une valeur (une distance par exemple), puis reprendre la valeur dans la calculatrice.

## Dessiner avec précision à l'aide de la saisie de points

## Saisie de points, vue d'ensemble

Lors de la saisie de points, le futur élément est en permanence visible sous forme d'aperçu à l'emplacement défini, c'est-à-dire à l'endroit où il sera placé en fonction des points accrochés au gré des mouvements de la souris. Les éléments jouant un rôle dans l'accrochage de points sont affichés en couleur de sélection.

Grâce à cet aperçu, qui facilite considérablement la saisie, vous êtes toujours certain d'obtenir le résultat escompté, même dans les situations les plus complexes.

### La saisie de points dans la ligne de dialogue

Lorsque vous cliquez sur une fonction requérant la saisie de points - c'est le cas de la quasi-totalité des fonctions de création et de modification - les champs de saisie et les icônes suivants apparaissent dans la ligne de dialogue :



Dans tous les modules à l'exception des modules Dessin, Texte et Cotation, c'est-à-dire dans tous les modules où la troisième dimension est requise, la direction Z est également proposée :



### Le point accroché sert de base pour la saisie

Vous pouvez accrocher puis positionner des points en cliquant à l'aide de la souris. Vous pouvez aussi dessiner sur la base de points existants :

lorsque vous placez le réticule à proximité d'un point (en pointant sur ce point à l'aide de la souris), ce point est accroché. Une croix rouge (X) s'affiche à l'emplacement de ce point.



Fig. : Point accroché, symbolisé par une croix rouge

A noter : Les points accrochés sont visibles dans toutes les projections.

Les informations que vous entrez ensuite dans la ligne de dialogue se rapportent à ce point. Vous pouvez passer d'un champ à un autre à l'aide des touches TAB ou PAGE PRECEDENTE, ou des combinaisons de touches MAJ+TAB/PAGE PRECEDENTE. Vous avez la possibilité

d'entrer des opérations mathématiques (comme dans le cadre de la fonction **El Calculatrice**).



Fig. : Opérations mathématiques :  $DX = 4\pi$ .  $DY = \sqrt{4} = 2$ 

## Aperçu en temps réel

Un aperçu des entrées saisies dans la ligne de dialogue est visible en temps réel dans la zone graphique : la croix rouge s'affiche instantanément à l'emplacement défini dans la ligne de dialogue.




Fig. : Aperçu du point situé à la distance DX=2, DY=3 du point accroché

Si vous appuyez ensuite sur la touche ENTREE ou si vous cliquez dans la zone graphique, le point défini devient le point initial du nouvel élément (une ligne dans notre exemple), ou le point de référence s'il s'agit d'une fonction de modification.




Fig. : ENTREE ou clic de la souris permet de mettre en place le point affiché sous forme d'aperçu, la ligne est accrochée au réticule

Avant de positionner le point, vous pouvez aussi placer le réticule sur un autre point : les distances saisies dans la ligne de dialogue se rapportent alors au nouveau point accroché.




Fig. : Aperçu du point situé à une distance DX=2, DY=3 se rapporte maintenant au nouveau point accroché

### Définition par rapport au point accroché ou à un point défini ?

Un coup d'œil dans la ligne de dialogue vous permet de savoir si les entrées se rapportent à un point accroché ou à un point déjà défini :

- S'il s'agit d'un point accroché, le fond des champs de saisie est jaune
- S'il s'agit d'un point défini, le fond des champs de saisie est blanc.

### Reprise d'une valeur saisie pour les autres champs

Les icônes placées à côté des champs de saisie sont des boutons : si vous cliquez sur l'une des icônes, la valeur saisie est proposée par défaut pour toutes les autres opérations, mais peut à tout moment être modifiée.




Fig. : DY=3 est proposé par défaut pour le point accroché suivant

Reprendre les valeurs à faire figurer dans des champs de saisie en cliquant dans le dessin

Les champs de saisie disposent de menus contextuels qui vous permettent de reprendre des valeurs depuis le dessin en cliquant à l'aide de la souris. Cliquez dans le champ de saisie concerné à l'aide du bouton droit de la souris, choisissez la fonction souhaitée, puis cliquez sur le segment/l'angle à reprendre dans la zone graphique.

Fonction	Nom, application possible
4	Distance horizontale Cliquez sur deux points : la distance horizontale séparant les deux points s'affiche dans le champ de saisie
1	Distance verticale Cliquez sur deux points : la distance verticale séparant les deux points s'affiche dans le champ de saisie
/	Distance Cliquez sur deux points : la distance séparant les deux points s'affiche dans le champ de saisie
<u>A</u>	Angle Définissez l'angle en cliquant sur deux points indiquant la direction ou sur une droite indiquant la direction : la valeur de l'angle correspondant s'affiche dans le champ de saisie.




Fig. : Menu contextuel lors de la saisie de coordonnées




Fig. : Menu contextuel lors de la saisie d'angles

### Menu contextuel de la saisie de points

#### Aides au dessin dans le menu contextuel

Un clic à l'aide du bouton droit de la souris vous permet d'accéder immédiatement aux outils d'aide au dessin du menu contextuel, et ce lors de l'accrochage aussi bien que lors du positionnement de points.

Astuce: Si vous pointez sur un élément à l'aide de la souris et que vous appuyez sur le bouton droit de la souris, la fonction sélectionnée dans le menu contextuel est directement appliquée à l'élément et le point est mis en place. Si vous appelez le menu contextuel en cliquant dans la zone graphique, il vous suffit ensuite de cliquer sur l'élément souhaité.




Fig. : Aides au dessin dans le menu contextuel




Fig. : La manière la plus rapide de déterminer le milieu d'un segment existant est d'appeler le menu contextuel sur l'élément




Fig. : Milieu de la diagonale calculé en cliquant sur les sommets du rectangle



Fig. : Exemple point de partage

## Aides au dessin dépendent du contexte

Le menu contextuel et la ligne de dialogue proposent uniquement les fonctions d'aide au dessin pertinentes dans le cadre de la fonction active :

- La Reconnaissance automatique de contour est uniquement proposée lors de la saisie de surfaces
- Lors de la saisie par lignes perpendiculaires ou sur la base d'un angle, le programme vous invite uniquement à saisir DX/DY ou la longueur
- La possibilité Reprendre coordonnée est uniquement proposée avec Coordonnées globales

Dessiner avec précision Allplan 2008

• Lors de la saisie par lignes perpendiculaires, l'option Inverser la direction est proposée dans le menu contextuel.

### Fonctions du menu contextuel - vue d'ensemble

Fonction	Nom, possibilités d'application
<b>₹</b> >	Dernier point Accrochage au dernier point saisi.
다	Point d'aide pour la saisie d'une distance Le point d'aide est retenu en mémoire et sert de base pour la définition des distances selon X, Y ou Z, même si d'autres points sont accrochés à l'aide du réticule.
丸	Fixer coordonnée La coordonnée en cours est utilisée comme coordonnée fixe. Dans le sous-menu, vous pouvez sélectionner les coordonnées X, Y ou Z individuellement ou en combinaison.
X	Intersection Permet d'accrocher l'intersection de deux éléments (lignes, cercles, ellipses, etc.). L'intersection peut être réelle ou virtuelle, càd. se situer dans le prolongement des deux éléments.
	Milieu Permet d'accrocher le milieu d'un élément existant ou le milieu d'un segment à spécifier.
$\subset$	Milieu d'un arc Accroche le milieu d'un cercle, d'un arc de cercle ou d'une courbe.
<i>**</i> **********************************	Point de partage Permet de diviser un élément existant ou un segment à spécifier en un nombre donné de segments de même longueur et d'accrocher le curseur à l'un des points de partage.
⋖	Projection orthogonale Permet d'accrocher la projection orthogonale d'un point quelconque sur un élément ; le point accroché peut être situé sur cet élément ou sur le prolongement de cet élément. L'élément concerné peut être une ligne, une polyligne, une spline, un cercle, une ellipse, etc.



#### Point de référence

Permet d'accrocher un point d'un élément situé à une distance donnée d'un point de référence. Le point de référence peut être l'une des extrémités de l'élément ou un point quelconque.



#### Triangulation

Accroche un point placé à l'intersection de deux nouveaux cercles à définir.



#### Définition de point symbole

Permet de régler les paramètres des points symboles pour les fonctions Diviser un élément, Jalonner un élément et Perpendiculaire par jalon. Vous pouvez définir le symbole de représentation des points (pour les éléments simples) et les parties constante et variable du numéro de point.



# Point de repérage/de prolongement

Permet de placer un point de repérage.



#### Supprimer les points de repérage

Permet de supprimer tous les points de repérage ; le programme recalcule les lignes de repérage.



#### Options saisie de points

Permettent de spécifier dans une boîte de dialogue quels types de points doivent être recherchés et de quelles fonctions d'aide vous voulez disposer pour faciliter la saisie. Vous pouvez aussi activer le curseur intelligent, qui vous informe en temps réel sur la nature des points accrochés pendant que vous faites bouger le pointeur de la souris.

En outre, vous pouvez définir ici vos préférences pour la saisie de points.

104 Dessiner avec précision Allplan 2008

Longueur modulaire (trame modulaire) avec la saisie de points

Si vous créez ou éditez des éléments d'architecture à l'aide de la saisie de points, vous avez la possibilité de positionner les points ou les éléments dans une trame modulaire paramétrable.




Activer et régler la trame modulaire

Les possibilités suivantes sont proposées dans la ligne de dialogue :

- Cliquez sur Longueur modulaire pour activer la trame modulaire ; la saisie de points via dX et dY est automatiquement désactivée.
- Dans le champ de sélection central, vous pouvez entrer ou sélectionner la longueur modulaire du module de base :




• En cliquant dans le champ de sélection du module de base à l'aide du bouton droit de la souris, vous pouvez appeler un menu contextuel contenant des fonctions permettant de saisir des valeurs numériques :



 Dans le champ de sélection à droite, vous pouvez sélectionner l'un des paramétrages suivants pour la trame modulaire :



- Brique + largeur de joint (1 cm par exemple) forment une unité modulaire
- Dimension saille/module : unité modulaire sans supplément pour joint suivant
- Dimension extérieure : déduction d'une largeur de joint
- Dimension ouverture +: ajout d'une largeur de joint correspondant au joint suivant



Module ou dimension saillie

- 2 Dimension extérieure -
- 3 Dimension ouverture +
- En cliquant à l'aide du bouton droit de la souris dans le champ de droite, vous pouvez accéder à la commande Saisie de la largeur du joint :



#### Dessiner en activant la trame modulaire

Lorsque vous dessinez des murs, choisissez le module de base souhaité et sélectionnez l'option Dimension extérieure - ; la distance au point initial du mur selon X et selon Y est affichée en permanence dans une info-bulle accrochée au réticule :

Dessiner avec précision Allplan 2008



Remarque: La trame modulaire permet de s'orienter plus facilement lors du dessin dans la fenêtre d'animation. L'extrémité du mur peut uniquement être positionnée à une distance coïncidant avec un point de la trame modulaire sélectionnée.

# Dessiner en s'aidant des chemins de repérage

# Chemins de repérage


Remarque: Lorsqu'un point de repérage a été accroché, le symbole du point de repérage ou du point d'accrochage correspondant est entouré d'un rectangle. Les chemins de repérage permettent de dessiner de manière intuitive et évitent bien souvent d'avoir à dessiner des constructions d'aide. En pointant sur des éléments existants, vous pouvez utiliser simultanément jusqu'à 5 points de repérage. Ces points de repérage sont matérialisés par des symboles et déterminent le type des chemins de repérage qui s'affichent à l'écran.

Au lieu de pointer sur un élément et d'attendre le délai nécessaire pour la création d'un point de repérage, vous pouvez aussi positionner explicitement un point de repérage à l'aide de la commande Point de repérage du menu contextuel. La commande Supprimer les points de repérage permet de supprimer tous les points de repérage et de recommencer.

# Chemins de repérages possibles, vue d'ensemble


# **Prolongement**

Après avoir appelé une fonction de dessin, pointez sur le point initial/final d'un élément. Lorsque vous placez le réticule dans le prolongement de l'élément, un chemin de repérage de prolongement s'affiche à l'écran. S'il existe deux chemins de repérage de prolongement, vous pouvez aussi utiliser l'intersection virtuelle des deux lignes.



### Chemins de repérage orthogonaux

Après avoir appelé une fonction de dessin, faites glisser l'aperçu de l'élément dans la direction approximative de l'axe X ou de l'axe Y. Le chemin de repérage horizontal ou vertical le plus proche s'affiche à l'écran.




## Chemins de repérage polaires

Vous pouvez utiliser les chemins de repérage polaires en complément des chemins de repérage orthogonaux. Après avoir appelé une fonction de dessin, faites glisser l'aperçu de l'élément selon un angle correspondant approximativement au pas d'angle défini pour les chemins de repérage polaires. Le chemin de repérage le plus proche correspondant au pas d'angle défini s'affiche à l'écran.




#### Perpendiculaire

Après avoir appelé une fonction de dessin, pointez sur un élément existant à l'endroit approximatif où la perpendiculaire doit être représentée. Après le délai spécifié, un symbole représentant la perpendiculaire s'affiche sur l'élément. Lorsque vous déplacez le réticule dans le prolongement de la perpendiculaire, un chemin de repérage s'affiche à l'écran. Vous pouvez ensuite soit cliquer sur un point de l'élément ou du chemin de repérage, soit entrer la longueur de la perpendiculaire dans la ligne de dialogue.




#### **Parallèle**

Après avoir appelé une fonction de dessin, pointez entre le milieu et le point final d'un élément linéaire. Après écoulement du délai spécifié dans les **Options saisie de points**, le symbole représentant une **parallèle** s'affiche au niveau de la ligne et un chemin de repérage parallèle s'affiche en tant qu'aide au dessin pour la saisie du nouvel élément. Vous pouvez ensuite soit cliquer sur un point du chemin de repérage, soit entrer la longueur de l'élément dans la ligne de dialogue.




#### Intersection virtuelle

Après avoir appelé une fonction de dessin, pointez sur le point initial/final d'éléments existants. Lorsque vous déplacez le curseur à proximité de leur intersection virtuelle, les prolongements des éléments désignés et leur intersection visuelle sont visibles à l'écran.



Vous pouvez aussi vous servir des chemins de repérage lorsque vous manipulez des volumes 3D. A la figure ci-dessous, les arêtes d'un cône tronqué sont prolongées jusqu'au sommet virtuel du cône.



# Saisie de longueurs lors du dessin avec chemins de repérage

Saisie de la longueur dans l'aperçu

Lorsque vous déplacez l'aperçu d'un élément le long d'un chemin de repérage, la longueur courante de l'élément s'affiche à titre informatif dans une info-bulle. La longueur est un multiple de la longueur modulaire spécifiée dans le champ Longueur modulaire (même si l'option Longueur modulaire n'est pas active).

Saisie de la longueur sous forme de valeur numérique dans la ligne de dialogue


- Tant que l'aperçu d'un élément ne s'est pas accroché à un chemin de repérage ou à un point de repérage, les mesures se rapportent au point initial de l'élément. Vous pouvez entrer les dimensions dans la ligne de dialogue via les coordonnées X, Y ou Z.
   Voir aussi Saisie de points, vue d'ensemble
- Si le programme détecte un point existant ou un point de repérage, les mesures se rapportent au point accroché.
   Voir Dessiner des points sur la base d'autres points.
- Si le programme accroche un chemin de repérage, vous pouvez entrer les longueurs dans les champs Distance au point de référence (point initial de l'élément) et Distance à l'élément (chemin de repérage) de la ligne de dialogue.

# Activation et personnalisation des chemins de repérage

Astuce: Pendant la saisie d'éléments, vous pouvez activer/désactiver instantanément l'affichage des chemins de repérage en appuyant sur la touche F11 ou en cliquant sur Chemin de repérage dans la ligne de dialoque.

Vous pouvez personnaliser le fonctionnement des chemins de repérage afin de les adapter à vos besoins : activez pour cela une fonction permettant de créer un élément (Ligne par exemple), puis cliquez sur Options saisie de points dans le menu contextuel

Dans l'onglet Chemin de repérage, vous pouvez paramétrer les différents types de chemins de repérage ou désactiver complètement l'affichage des chemins de repérage. Pendant la phase de prise en main du programme, vous pouvez aussi prolonger le délai d'affichage des points de repérage.





Personnalisation des chemins de repérage via les Options saisie de points

# Utilisation des poignées

# Utilisation des poignées

Les poignées sont de petits rectangles pleins qui s'affichent en des points donnés des éléments sélectionnés. En faisant glisser ces poignées vous pouvez déplacer, copier, faire pivoter, redimensionner les éléments ou en modifier des points individuels.





Si vous travaillez avec des poignées, commencez par sélectionner les éléments que vous voulez éditer, puis éditez-les à l'aide de la souris.

- Vous pouvez redimensionner proportionnellement des images bitmap, des surfaces d'images et des objets OLE en les modifiant à l'aide de leurs poignées d'angle. Lorsque vous les modifiez à l'aide de leurs poignées médianes, les éléments sont étirés dans une seule direction.
- Dans le cas des lignes, des tracés polygonaux, des splines, des cercles et arcs de cercles, des éléments surfaciques (hachurage, motif, remplissage) et des éléments d'architecture, les poignées vous permettent de modifier des points individuellement.
- Si vous maintenez la touche MAJ enfoncée pendant que vous déplacez ou copiez un élément, cet élément peut uniquement être déplacé à angles droits ou le long des chemins de repérage.
- Vous pouvez modifier le rayon d'un cercle en déplaçant l'une des poignées marquant un quadrant. Vous pouvez aussi allonger ou raccourcir un arc de cercle en déplaçant l'une des poignées d'extrémité de l'arc de cercle ou en entrant le nouvel angle d'ouverture dans la ligne de dialogue.

# Types de poignées

Les poignées peuvent s'afficher en différentes couleurs, que vous pouvez paramétrer dans les Options générales, onglet Affichage.

Poignées non sélectionnées : poignées visibles sur les éléments sélectionnés.



Poignées sélectionnées : poignées sélectionnées afin de modifier des points d'un élément. Vous pouvez sélectionner des poignées en maintenant la touche CTRL enfoncée et en cliquant sur les poignées. Si vous procédez ensuite à une modification de points, toutes les poignées sélectionnées sont modifiées.



Poignées dynamiques : lorsque le pointeur de la souris se trouve à l'intérieur du rayon d'accrochage d'une poignée, celle-ci change de couleur. Le programme vous indique ainsi que la poignée concernée sera utilisée comme point d'accrochage en cas de déplacement de l'élément, ce qui permettra de positionner l'élément avec une précision maximale.



# Formes de poignées

La forme et le remplissage des poignées vous indiquent quelles opérations peuvent être effectuées :

Modifier un point

Déplacer ou copier

Redimensionner

Déplacement limité (d'une fenêtre dans un mur par exemple)

Retourner

# Formes du pointeur

Lorsque le pointeur de la souris se trouve à l'intérieur du rayon d'accrochage d'une poignée, il prend une forme différente en fonction de l'opération qu'il est possible d'effectuer ensuite :

**⇔** Déplacer

Modifier un point

Etirer au niveau des poignées d'angle (une image bitmap par exemple)

Etirer au niveau des poignées médianes avec modification du rapport des côtés (une image bitmap par exemple)

# Editer des éléments à l'aide de leurs poignées

En règle générale dans Allplan, vous devez d'abord sélectionner une fonction, puis sélectionner les éléments auxquels l'appliquer. Mais vous pouvez aussi sélectionner directement les éléments concernés pour ensuite les éditer.

Action souhaitée	Procédure
Sélectionner un élément	Cliquez sur l'élément
Sélectionner plusieurs éléments compris dans une zone	Cliquez dans la zone graphique et ouvrez une zone de sélection en maintenant le bouton de la souris enfoncé.
Sélectionner un élément supplémentaire	Maintenez la touche CTRL enfoncée et cliquez sur l'élément supplémentaire.
Sélectionner tous les éléments	Appuyez sur la combinaison de touches CTRL+A.
Supprimer des éléments affichés avec leurs poignées	Cliquez sur <b>Supprimer</b> dans le menu contextuel ou appuyez sur la touche SUPPR.
Déplacer des éléments affichés avec leurs poignées	Cliquez sur les éléments sélectionnés et déplacez-les en maintenant le bouton de la souris enfoncé.
Déplacer ou copier perpendiculairement des éléments affichés avec leurs poignées	Maintenez la touche MAJ enfoncée et déplacez ou copiez les éléments sélectionnés.

# Utilisation des assistants

L'assistant est une petite fenêtre qui s'affiche dans la palette Assistants et qui contient des pictogrammes permettant d'accéder aux fonctions les plus fréquemment utilisées. En cliquant sur un élément à l'aide du bouton droit de la souris, vous affichez un menu contextuel dans lequel vous pouvez appeler toutes les fonctions similaires. L'assistant vous évite ainsi d'avoir à rechercher les icônes ou commandes correspondantes.

Plusieurs assistants prédéfinis sont fournis avec le programme, mais vous avez aussi la possibilité de créer des assistants personnalisés. Les assistants livrés avec le programme sont installés dans le dossier Assistent (\etc\assistent).

Vous pouvez enregistrer les assistants dans un fichier NDW ou dans un calque en choisissant la commande souhaitée dans le menu contextuel de la fenêtre de l'assistant. Vous pouvez enregistrer des calques et des fichiers NDW en tant qu'assistants en choisissant la commande Enregistrer une copie sous dans le menu Fichier et en sélectionnant le type de fichier Assistant (\*.nas).

# Organisation des assistants

Les assistants sont rassemblés en groupes ; les assistants appartenant à un groupe d'assistants s'affichent dans les différents onglets de la palette Assistants. Pour sélectionner un groupe d'assistants, cliquez sur le champ de liste dans la partie supérieure de la palette Assistants.

Les groupes d'assistants sont enregistrés dans un fichier \* .nasgd. La commande Ajouter un groupe permet de sélectionner un fichier \* .nasgd existant et de l'ajouter dans la palette (si vous voulez utiliser un groupe d'assistants créé par un partenaire ou un collègue par exemple).

Un fichier de groupe d'assistants est un fichier texte contenant des renvois aux différents fichiers assistants \*.nas du groupe et mentionne le chemin d'accès relatif des fichiers.

Les commandes du menu contextuel des onglets vous permettent de supprimer, de remplacer et de renommer des onglets. Vous pouvez modifier l'ordre des onglets par glisser-déplacer. Le nom et 118 Utilisation des assistants Allplan 2008

l'emplacement des différents fichiers assistants s'affichent dans l'info-bulle des onglets correspondants.

A noter: Les assistants fournis avec Allplan sont installés dans le dossier \etc\Assistent et constituent le groupe Allplan. Vous ne pouvez pas modifier ce groupe. Avant de pouvoir créer des assistants personnalisés, vous devez donc créer un nouveau groupe d'assistants. Lors d'une mise à niveau d'Allplan 2006 vers Allplan 2008, les assistants présents dans le dossier \std\assistent (issus de versions antérieures) sont rassemblés dans un groupe d'assistants nommé Assistants.

# Utilisation des éléments accessibles dans les assistants

Les éléments représentés dans les assistants peuvent être utilisés de trois manières :

- Cliquez sur un élément à l'aide du bouton droit de la souris et choisissez la commande souhaitée dans le menu contextuel.
- Double-cliquez sur un élément à l'aide du bouton droit de la souris : la fonction correspondante est activée et les paramètres de l'élément sont repris.
- Copiez des éléments d'un assistant dans la zone graphique (par glisser-déplacer ou avec CTRL+C et CTRL+V).

A noter : Les assistants adoptent le type de dessin de la fenêtre active.

# Saisie de polygones et de surfaces

# Procédure générale de saisie de polygones

Astuce: Pour dessiner un rectangle, le cas le plus simple, cliquez sur deux sommets diagonalement opposés du rectangle, puis appuyez sur la touche ECHAP

La procédure générale de saisie de polygones permet de saisir des polygones et des surfaces polygonales. Elle est utilisée dans de nombreuses fonctions d'Allplan, notamment pour la saisie de hachurages ou de remplissages.

Vous avez le choix entre définir un nouveau polygone à l'aide des outils d'aide au dessin accessibles dans la ligne de dialogue ou le menu contextuel et utiliser des contours ou des éléments existants.

# Apprendre les règles élémentaires de la procédure générale de saisie de polygones

- Lorsque vous entrez deux points et que vous appuyez ensuite sur ECHAP, le programme crée automatiquement un rectangle.
- Les polygones qui doivent être fermés en raison de leur nature (les hachurages par exemple) sont automatiquement fermés lorsque vous appuyez sur la touche ECHAP ou lorsque vous cliquez une deuxième fois sur le point initial.
- Lorsque vous cliquez sur un élément, vous pouvez définir un point sur cet élément ou encore utiliser l'ensemble ou une partie de l'élément en tant que contour.
   Le bouton Options dans les Options de saisie vous permet de définir la manière dont les éléments sont assimilés à des polygones.
- Vous pouvez créer des surfaces formées à partir d'un nombre quelconque de polygones juxtaposés en cliquant sur Multi dans les Options de saisie, puis en cliquant sur Plus ou Moins pour indiquer si les surfaces respectives doivent être ajoutées ou soustraites.
- La fonction Preconnaissance automatique de contour vous permet d'utiliser un contour fermé existant.

# Appliquer des éléments surfaciques à des surfaces

# Hachurage, motif, remplissage, surface d'image et style de surface

Vous pouvez pourvoir des surfaces d'un hachurage, d'un motif ou d'une couleur de remplissage afin de simuler divers matériaux ou de faire ressortir visuellement certaines surfaces. En outre, vous pouvez placer des images bitmap sur les surfaces ou leur appliquer des styles de surface architecturaux pour surfaces 2D (tous ces éléments sont désignés sous le nom "éléments surfaciques").

La bibliothèque de hachurages fournie avec Allplan contient un grand nombre de hachurages et de motifs ; vous pouvez aussi définir des hachurages et des motifs personnalisés ou modifier les hachurages et motifs prédéfinis à l'aide de la commande Outils -

Définitions. En activant l'option appropriée dans la Représentation à l'écran, vous pouvez faire afficher le cadre entourant les hachurages, les motifs et les remplissages sous forme de construction d'aide.

Les surfaces à pourvoir d'un hachurage, d'un motif ou d'un remplissage sont définies à l'aide de la procédure générale de saisie de polygones.

#### Fonctions permettant de créer des surfaces remplies :

Icône	Fonction	Action
	Hachurage	Permet de pourvoir une zone d'un hachurage.
	Motif	Permet de pourvoir une zone d'un motif.
	Remplissage	Permet de pourvoir une zone d'une couleur de remplissage.
<u> </u>	Surface d'image	Permet de placer des images bitmap sur des surfaces.
<b>#</b>	Style de surface	Permet d'appliquer des styles de surfaces architecturaux aux surfaces 2D.

# Fonctions permettant de modifier des surfaces remplies :

Icône	Fonction	Action
	Modification partielle d'un élément surfacique/d'architectu re	Permet d'augmenter ou de réduire la surface de hachurages, de motifs, de remplissages, de surfaces d'images ou d'éléments d'architecture (dalles, pièces, surfaces d'étage nettes, planchers, plafonds, couvertures).
	Diviser des éléments surfaciques/d'architect ure	Permet de diviser en deux parties des hachurages, des motifs, des remplissages, des surfaces d'images et des éléments d'architecture (murs, dalles, poutres, talons, pièces, surfaces d'étage nettes, planchers, plafonds ou éléments d'habillage). Vous pouvez vous servir de cette fonction pour diviser en deux une projection orthogonale 3D afin de l'imprimer par exemple.
	Fusionner des éléments surfaciques/d'architect ure	Cette fonction permet de réunir en un seul élément des hachurages, des motifs, des remplissages, des surfaces d'images et des éléments d'architecture (murs, dalles, poutres, talons, pièces, surfaces d'étage nettes, planchers, plafonds).
<b>4</b>	Convertir un élément surfacique	Cette fonction permet de convertir un ou plusieurs éléments surfaciques (hachurages, motifs, remplissages ou surfaces d'images) en un élément surfacique de même type ou de type différent. Vous pouvez aussi vous servir de cette fonction pour modifier les propriétés d'un élément surfacique.
_8	Modifier des points	Cette fonction permet de modifier le contour de surfaces remplies.

122 Hachurages et échelle Allplan 2008

# Hachurages et échelle

Pour chaque hachurage, vous pouvez définir si l'espacement des traits doit être constant ou s'il doit être ajusté en fonction de l'échelle plan. Ceci vous permet de distinguer les hachurages représentant des objets réels, tels que des carrelages par exemple, des hachurages de caractère symbolique, tels que les hachurages représentant le béton. La taille des carreaux d'un carrelage devrait varier en fonction de l'échelle réglée ; l'espacement des traits de hachurages symboliques en revanche devrait toujours être constant.

#### Les paramètres sont définis à deux endroits

 Dans les propriétés d'un hachurage au moment de la création d'une surface hachurée. Vous définissez à cet endroit si l'espacement des traits du hachurage doit être ajusté en fonction de l'échelle ou s'il doit être constant à toutes les échelles.



 Dans la définition du hachurage : vous définissez à cet endroit l'espacement des traits du hachurage et l'échelle pour laquelle cet espacement est valable (lorsque l'option Ajuster en fonction de l'échelle plan est activée). Ce paramètre définit aussi le comportement des hachurages d'éléments de construction.



A noter : Si vous modifiez la définition, toutes les surfaces pourvues de ce hachurage sont également modifiées.

# Paramètre des hachurages "Constant sur le plan"


Lorsque l'option Constant sur le plan est activée, l'espacement des hachures est constant quelle que soit l'échelle réglée. Ce paramètre s'applique aux éléments de construction tels que les murs lorsque la

valeur 1 est associée au paramètre Echelle plan pour l'ajustement de l'espacement des traits en fonction de l'échelle dans la définition du hachurage utilisé.

La représentation sur le plan d'un hachurage est différente de sa représentation dans un document. C'est la représentation sur le plan qui est déterminante.


#### Représentation sur le plan

L'espacement des traits du hachurage est identique à l'échelle 1/50 et à l'échelle 1/100, le nombre de traits est multiplié par deux. L'espacement des traits est donné par la valeur d'espacement entrée dans la définition du hachurage, indépendamment de l'échelle plan réglée.



#### Représentation dans le document

Le nombre de traits étant multiplié par deux lorsque vous modifiez l'échelle plan, la représentation dans le document est forcément différente.



124 Hachurages et échelle Allplan 2008


# Paramètre des hachurages "Ajuster en fonction de l'échelle plan"

Lorsque l'option Ajuster en fonction de l'échelle plan est activée, l'espacement des traits d'un hachurage varie sur le plan en fonction de l'échelle plan réglée. Ce paramètre s'applique aux éléments de construction tels que les murs lorsqu'une valeur > 1 est associée au paramètre Echelle plan pour l'ajustement de l'espacement des traits en fonction de l'échelle dans la définition du hachurage utilisé.

La représentation sur le plan d'un hachurage est différente de sa représentation dans un document. C'est la représentation sur le plan qui est déterminante.

#### Représentation sur le plan


L'espacement des traits de hachurage à l'échelle 1/50 est deux fois plus grand qu'à l'échelle 1/100, le nombre de traits est identique. L'espacement des traits est calculé à partir de la valeur d'espacement entrée dans la définition du hachurage et de l'échelle plan pour laquelle cet espacement est valable.



Exemple: Vous utilisez le hachurage 1 et vous avez défini un espacement des traits égal à 3 mm et l'échelle 1/100 pour l'ajustement fonction de l'échelle. Vous créez ce hachurage sur le calque avec le paramétrage Ajuster en fonction de l'échelle plan et le positionnez sur le plan à l'échelle 1/50. L'espacement des traits du hachurage sur le plan est calculé comme suit : espacement traits (de définition) : échelle plan pour ajustement en fonction de l'échelle x échelle sur le plan, c.-à-d. dans notre exemple : 3 mm : 1/100 x 1/50 = 6 mm. Pour une échelle 1/100 dans le plan, l'espacement des traits est égal à 3 mm.

#### Représentation dans le document

Le nombre de traits de hachurage étant constant lorsque vous modifiez l'échelle plan, la représentation dans le document n'est pas modifiée.



# Hachurages des éléments d'architecture

Les éléments d'architecture tels que les murs par exemple, peuvent être représentés avec un hachurage. Le comportement de ce hachurage en fonction de l'échelle dépend des paramètres réglés dans la définition du hachurage utilisé.



- Lorsque la valeur 1 est associée au paramètre Echelle plan pour l'ajustement de l'espacement des traits en fonction de l'échelle, le hachurage se comporte comme si l'option Constant sur le plan était activée, c'est-à-dire que l'espacement des hachures est constant sur le plan, quelle que soit l'échelle réglée. Ce paramètre devrait convenir dans la plupart des cas. Voir Paramètre des hachurages "Constant sur le plan".
- Lorsqu'une valeur > 1 est associée au paramètre Echelle plan pour l'ajustement de l'espacement des traits en fonction de l'échelle, le hachurage se comporte comme si l'option Ajuster en fonction de l'échelle plan était activée, c'est-à-dire que l'espacement des hachures varie sur le plan en fonction de

126 Motifs et échelle Allplan 2008

l'échelle réglée. Voir Paramètre des hachurages "Ajuster en fonction de l'échelle plan".

# Motifs et échelle

La taille d'un motif ou d'un élément de motif et la représentation du motif à différentes échelles plan dépendent de trois facteurs :

- De la hauteur et de la largeur d'un élément du motif. Ces valeurs sont réglées dans la définition du motif (menu Outils -Définitions - Motif).
- Des options Ajuster en fonction de l'échelle plan et Constant sur le plan. Ces options sont réglées dans les paramètres du motif (fonction Motif - Propriétés).



 Des valeurs entrées pour les facteurs de largeur et de hauteur du motif. Ces valeurs sont également définies dans les paramètres du motif.




# Paramètre des motifs "Constant sur le plan"

Lorsque l'option Constant sur le plan est activée, la taille des éléments d'un motif est constante sur le plan, quelle que soit l'échelle plan réglée lorsque les éléments sont positionnés.

La représentation sur le plan d'un motif est différente de sa représentation dans le document. C'est la représentation sur le plan qui est déterminante.

#### Représentation sur le plan

La taille des éléments du motif est identique à l'échelle 1/50 et à l'échelle 1/100, le nombre d'éléments de motif est multiplié par deux. La taille est calculée sur la base de la définition du motif, ainsi que sur la base des facteurs de largeur et de hauteur définis dans les paramètres du motif.



Exemple : Vous utilisez le motif 301 et vous souhaitez que chaque élément du motif ait une hauteur de 10 mm sur le plan. La hauteur des éléments du motif 301 est fixée à 100 mm dans la définition. Vous devez donc entrer un facteur égal à 0.10 (hauteur du motif x facteur = hauteur d'un élément du motif sur le plan) dans les paramètres du motif. Avec ce paramétrage, les éléments du motif auront une hauteur de 10 mm (100 mm x 10) à toutes les échelles.

#### Représentation dans le document

Le nombre d'éléments de motif étant multiplié par deux lorsque vous modifiez l'échelle plan, la représentation dans le document est forcément différente.

128 Motifs et échelle Allplan 2008


# Paramètre des motifs "Ajuster en fonction de l'échelle plan"

Lorsque l'option Ajuster en fonction de l'échelle plan est activée, la taille des éléments du motif varie en fonction de l'échelle plan réglée lorsque les éléments sont positionnés. Ce paramètre s'applique aux éléments de construction tels que les murs par exemple.

La représentation sur le plan d'un motif est différente de sa représentation dans le document. C'est la représentation sur le plan qui est déterminante.

#### Représentation sur le plan

La taille des éléments du motif à l'échelle 1/50 est deux fois plus grande qu'à l'échelle 1/100, le nombre d'éléments de motif est identique. La taille d'un élément de motif est calculée à partir des valeurs réglées dans la définition du motif, des facteurs de largeur et de hauteur définis dans les paramètres du motifs, et à partir de l'échelle réglée lorsque l'élément est positionné.



Exemple: Vous utilisez le motif 301 et vous souhaitez que chaque élément du motif ait une hauteur de 10 mm à l'échelle 1/100 sur le plan. La hauteur des éléments du motif 301 est fixée à 100 mm dans la définition. Vous devez donc entrer un facteur égal à 10 (hauteur d'un élément de motif sur le plan = hauteur du motif réglée dans la définition x facteur x échelle sur le plan) dans les paramètres du motif. A l'échelle 1/100, ces valeurs engendrent une hauteur de 10 mm (100 mm x 10 x 1/100), à l'échelle 1/50, la hauteur des éléments du motif est égale à 20 mm.

#### Représentation dans le document

Le nombre d'éléments de motif étant constant lorsque vous modifiez l'échelle plan, la représentation dans le document n'est pas modifiée.

## Motifs des éléments d'architecture


Les éléments d'architecture tels que les murs par exemple, peuvent être représentés avec un motif. Ces motifs appliqués aux éléments se comportent comme si l'option Ajuster en fonction de l'échelle plan était activée. Voir Paramètre des motifs "Ajuster en fonction de l'échelle plan".

A noter : Les murs sont toujours représentés avec un élément de motif par couche, quelles que soient la largeur et la taille des éléments du motif.

# Travailler efficacement grâce aux bibliothèques et aux valeurs standard

# Enregistrer des paramètres standard dans des boîtes de dialogue

Vous pouvez enregistrer les valeurs et paramètres fréquemment utilisés en tant que valeurs standard dans des boîtes de dialogue et les rappeler à tout moment par la suite. Dans la boîte de dialogue Mur par exemple, vous pouvez enregistrer différentes épaisseurs de mur.



Cliquez sur le bouton pour ajouter de nouvelles épaisseurs de mur aux valeurs standard.

Cliquez sur pour supprimer des épaisseurs enregistrées en tant que valeurs standard.


Cliquez sur pour rechercher des épaisseurs de mur en saisissant une valeur.

# Enregistrer des éléments de construction en tant que Favoris

Des éléments de construction fréquemment utilisés peuvent être définis en tant que Favoris (éléments standard) et enregistrés dans la bibliothèque d'éléments de construction. Ceci est particulièrement

intéressant dans le cadre du travail en équipe, puisque la mise à disposition de ces éléments permet un traitement plus rapide et une réduction du taux d'erreur.

En cliquant sur adans l'angle inférieur gauche de la fenêtre des propriétés d'un élément vous pouvez par exemple enregistrer dans les Favoris des murs, des fenêtres, des cotes, etc. La figure ci-dessous représente la fenêtre des propriétés d'une trémie dans une dalle.



A noter : Le layer en cours est également enregistré. Il est ensuite automatiquement activé lors des utilisations ultérieures de cet élément favori.

Le bouton wous permet d'enregistrer des éléments de construction complets dans les Favoris. Chaque fichier Favori est pourvu d'une extension de fichier caractérisant le type d'élément qu'il contient.

Le bouton 📂 permet de relire des Favoris enregistrés précédemment.

Fichiers Favoris, vue d'ensemble des extensions de fichiers

# Utilisation de symboles

Un symbole est un ensemble d'éléments de dessin formant un élément unique et que vous pouvez enregistrer dans un fichier. Les symboles peuvent ensuite être utilisés à volonté dans les dessins. La taille des symboles est quasiment illimitée; vous pouvez même utiliser un document entier en tant que symbole.

Les fonctions suivantes de la barre d'outils Standard vous permettent d'enregistrer et de lire des symboles :



Lire des données d'une bibliothèque



Enregistrer des données dans une bibliothèque

Des symboles élémentaires sont fournis avec Allplan, mais vous pouvez aussi définir des symboles personnalisés ou acquérir diverses bibliothèques de symboles auprès de Nemetschek.

#### Avantages de l'utilisation de symboles :

- Vous pouvez créer une bibliothèque standard d'éléments de construction fréquemment utilisés. Au lieu de recréer sans cesse un élément de construction, il vous suffit de l'insérer à partir du fichier de symbole.
- Les symboles forment un segment lorsqu'ils sont positionnés dans la zone graphique et peuvent donc être modifiés à l'aide du bouton gauche et du bouton du milieu de la souris comme s'ils ne constituaient qu'un élément unique. Vous pouvez aussi modifier chaque élément individuellement.
- Vous pouvez recourir aux nombreuses bibliothèques prédéfinies que Nemetschek tient à votre disposition. Un grand nombre des symboles proposés incluent des représentations plus ou moins détaillées pour différents intervalles d'échelles.


Les symboles s'ajustent automatiquement en fonction de l'échelle plan réglée. Si les symboles comportent des textes, ceux-ci peuvent aussi être rendus dépendants de l'échelle plan.

#### Utilisation des macros

### Qu'est-ce qu'une macro?

Les macros sont des symboles intelligents dont la représentation varie en fonction de l'échelle plan et de la projection choisies. Une macro est constituée de plusieurs sous-macros de représentation. Une sous-macro peut contenir par exemple une représentation en 2D d'un élément, une autre une représentation en 3D du même élément ; une sous-macro peut contenir une représentation simple pour l'échelle 1/100, une autre une représentation plus complexe pour l'échelle 1/10.

La macro en tant qu'élément de dessin peut donc avoir une structure des plus simples ou des plus complexes.



- (A) Représentation à l'échelle 1/200
- (B) Représentation à l'échelle 1/100
- (C) Représentation dans les projections

#### Propriétés des macros


- Les macros peuvent être enregistrées dans une bibliothèque de macros ou dans un fichier de macro individuelle Nemetschek dans un dossier quelconque (extension de fichier .nmk)
- L'utilisation de macros permet d'économiser de l'espace disque, puisque dès lors qu'une macro a été mise en place une première fois, tous les autres exemplaires de la macro utilisés (appelés "répartitions de la macro") se rapportent à cette première répartition. Cela signifie que quel que soit le nombre de répartitions d'une macro mises en place, l'espace requis n'excède pas celui de la première répartition (ce qui n'est pas le cas avec les symboles).
- Modifier un exemplaire réparti d'une macro à l'aide de la fonction Modifier une macro a pour effet de modifier également toutes les autres répartitions de cette macro placées sur le même calque.
- Une fois qu'elle a été placée dans un document, une macro perd tout rapport avec la macro enregistrée dans la bibliothèque. Cela signifie que si vous écrasez par exemple une macro sauvegardée dans une bibliothèque en enregistrant une autre macro sous son nom, les répartitions de la première macro déjà mises en place ne sont pas affectées. Si vous disposez du module Macros, vous pouvez aussi mettre à jour les répartitions d'une macro mises en place à l'aide de la fonction Mettre à jour les macros de la bibliothèque réparties.
- Vous pouvez facilement faire des essais de représentation avec des versions alternatives d'une macro, puisque vous pouvez remplacer une seule ou l'ensemble des répartitions d'une macro par une autre macro en une seule opération.
- En faisant appel aux fonctions du module Gestionnaire d'objets, vous pouvez assigner des attributs aux macros (numéro d'article, prix par exemple) et les analyser dans des listes récapitulatives.

#### Eléments constitutifs d'une macro

Une macro est constituée de sous-macros 2D et 3D. A partir de la définition exacte de la macro et de ses sous-macros, Allplan recrée la macro selon l'échelle et le mode de représentation en cours. Les sous-macros conservent toujours leur position, même en cas de

redimensionnement. Un redimensionnement est défini à l'aide d'un point de référence et des points de référence du redimensionnement.

Lors de la création d'une macro, certaines parties d'un élément de dessin peuvent être déclarées redimensionnables, tandis que d'autres ont des dimensions fixes. C'est par exemple le cas d'un étage doté d'une façade en verre, dont les profils ont des dimensions constantes, alors que la largeur et la hauteur du vitrage doivent être ajustables.



- (A) Représentation 3D
- (B) Représentation 2D pour l'intervalle d'échelles 1/1 à 1/99. Cette représentation est constituée de deux sous-macros, car les profils sont constants alors que le vitrage est modifiable.
- (C) Représentation 2D pour l'intervalle d'échelles 1/100 à 1/500

# Procédure générale de définition des macros

	ivantes
•	Dessinez tous les éléments constitutifs de la macro. Si la macro se compose de plusieurs sous-macros superposables pour différentes échelles plan et/ou projections, placez les différents éléments qui vont ensemble les uns sous les autres ou côte à côte dans la zone graphique ; l'activation des sous-macros et le positionnement des points de référence s'en trouvera facilité.
•	Appelez la fonction Macro (menu Créer - Modules supplémentaires - Macros).
•	Définissez le nom de la macro et son emplacement.
•	Définissez les propriétés générales de la macro.
•	Cliquez sur <b>Définir une sous-macro</b> et sélectionnez les éléments que vous voulez placer sur la première sous-macro. Entrez le point de référence et définissez les paramètres de la 1ère sous-macro.
	(A)
	(A) Sous-macro 1
•	Définissez les autres sous-macros. Une sous-macro distincte est créée dans chaque zone où vous définissez un redimensionnement particulier.
	(B) (C)
	(B) Sous-macro 2 (C) Sous-macro 3


 Définissez les attributs de la définition de macro (rectangle minmax).

La fonction Lire des données d'une bibliothèque (barre d'outils Standard) permet de positionner des macros dans la zone graphique.

#### **Chemins**

Lorsque vous enregistrez ou que vous chargez des éléments de construction, des symboles et des macros, le programme vous invite à entrer le chemin du répertoire dans lequel les données sont enregistrées. La figure ci-dessous représente la boîte de dialogue qui s'affiche lors de l'enregistrement d'un symbole.

La répartition des données en données du Bureau, données privées et données du projet est particulièrement importante pour le travail en réseau, mais elle peut aussi permettre de structurer les données sur un poste autonome.



Chemin	Signification	
Bureau	Contient des fichiers accessibles par tous les utilisateurs connectés au même réseau et identiques pour tous. Le standard du bureau garantit une présentation homogène des projets. Seul l'administrateur peut le modifier.	
Privé	Contient des données accessibles par un utilisateur précis.	
Projet	Contient des données uniquement accessibles dans le cadre d'un projet donné.	
Dossier d'import/ export	Contient des données destinées à être sauvegardées ou échangées avec des programmes externes.	
Personnalisé	Lorsque vous enregistrez ou lisez des symboles ou des macros dans ou depuis une bibliothèque, vous pouvez aussi définir des chemins personnalisés et leur donner un nom en cliquant sur Ajouter chemin	

## Utilisation d'objets OLE

## **Utilisation d'objets OLE**

La procédure OLE de liaison et d'incorporation d'objets vous permet d'échanger des informations entre différentes applications. Elle permet de lier des données d'un document source (d'un document Microsoft® Word par exemple) à un document Allplan ou de les incorporer dans un document . Lorsque vous sélectionnez des données liées ou incorporées, l'application dont elles sont issues est automatiquement exécutée, ce qui vous permet de modifier les données dans leur programme d'origine.

Exemples de types d'objets pouvant être incorporés dans Allplan (lorsque l'ordinateur est équipé des applications correspondantes)

- Fichiers Excel (.xls)
- Fichiers Word (.doc)
- Fichiers RTF (.rtf)
- Fichiers PowerPoint (.ppt)
- Images bitmap (.bmp, .jpg par exemple)

Le programme associé doit être une application serveur OLE (c'est-àdire prenant en charge la liaison et l'incorporation d'objets - c'est le cas de nombreux programmes Office par exemple). Dans le cas contraire, la liaison ou l'incorporation d'objets depuis cette application est impossible.

## Liaison et incorporation d'objets OLE

Vous pouvez insérer des objets OLE de deux manières dans Allplan. Selon la méthode utilisée, les objets sont enregistrés différemment dans Allplan.

### Lier des objets

Lorsque vous choisissez de lier un objet, il existe une liaison entre le document Allplan et l'objet original. Lorsque vous modifiez l'objet dans son application d'origine, vous pouvez mettre à jour manuellement la liaison à l'objet dans Allplan. Lorsque vous double-

cliquez sur un objet lié dans Allplan, cet objet est ouvert dans son application d'origine et peut y être édité. Les chemins d'accès du document source d'un objet lié et de l'application associée ne doivent en aucun cas être modifiés. Si vous modifiez l'un de ces deux éléments, vous devez recréer la liaison.

#### Incorporer des objets

Lorsque vous incorporez un objet, le programme crée une copie du document source dans le document Allplan. Après son insertion, cette copie ne possède plus de lien avec le document source, ce qui explique que vous ne pouvez pas la mettre à jour dans le document Allplan lorsque l'objet original est modifié. Les objets incorporés peuvent être édités aussi bien dans Allplan que dans leur application d'origine, mais les modifications apportées dans Allplan n'affectent pas le document source.

## Liaison et incorporation d'images en tant qu'objets OLE

Si vous voulez insérer des images bitmap dans Allplan sous forme d'objets OLE, vous devriez tenir compte de la taille des objets à insérer. Ce n'est pas la taille du fichier qui importe, mais la mémoire vive mobilisée par l'image. Vous pouvez la contrôler par exemple en cliquant sur Editer une image bitmap dans le menu Fichier et en sélectionnant le fichier souhaité ; les informations concernant l'image s'affichent dans le cadre Informations sur l'image.

Valeurs à ne pas dépasser lorsque vous insérez des images bitmap sous forme d'objets OLE dans Allplan :

- 3 800 000 octets non compressés avec une taille de calques = 32 Mo
- 12.000.000 octets non compressés avec une taille de calques = 128 Mo

Après l'insertion, nous vous conseillons d'enregistrer le fichier afin de réduire le volume des données du calque. Si le fichier que vous souhaitez insérer excède les valeurs mentionnées ci-dessus, vous pouvez le redimensionner à l'aide de la commande Editer une image bitmap et l'enregistrer sous un nouveau nom.

Si vous disposez d'images bitmap de grande taille ne pouvant pas être insérées sous forme d'objets OLE, vous pouvez par exemple les insérer dans Allplan à l'aide de la fonction **Surface d'image**.

## Transparence des objets OLE

Le fond des objets OLE peut être transparent ou non, le paramétrage par défaut étant "transparent". Fond transparent signifie qu'au lieu du fond de l'objet OLE concerné, c'est la couleur de fond qui s'affiche à l'arrière-plan des objets OLE.

Vous devez donc désactiver la transparence lorsque vous dessinez sur un fond noir dans Allplan et que vous incorporez sous forme d'objet un document Word par exemple dont le texte est écrit en caractères noirs.

## **Edition d'objets OLE**

Pour éditer un objet OLE, double-cliquez sur lui à l'aide de la souris : l'objet est ouvert dans son application d'origine et vous pouvez l'y éditer normalement. Vous pouvez aussi ouvrir et éditer les objets liés dans leur application d'origine, puis les mettre à jour dans Allplan.

Lorsque vous double-cliquez sur un objet lié dans Allplan, il est ouvert dans son application d'origine et vous pouvez l'y éditer.

Les objets incorporés peuvent être édités aussi bien dans Allplan que dans leur application d'origine, mais les modifications apportées dans Allplan n'affectent pas le document source.

Vous pouvez éditer des objets OLE dans Allplan à l'aide de fonctions telles que Copier, Déplacer, etc. Vous pouvez modifier la taille des objets OLE à l'aide de la fonction Redimensionner.

## Restrictions concernant les objets OLE dans Allplan

Dans la version actuelle d'Allplan, les limites suivantes s'appliquent à l'utilisation des objets OLE :

- La taille des objets OLE peut uniquement être modifiée à l'aide de Redimensionner.
- Les objets OLE liés peuvent uniquement être mis à jour manuellement, pas de manière automatique.
- Les objets OLE peuvent uniquement être imprimés à l'aide de pilotes Windows, pas de pilotes Nemetschek.
- Lorsque la liste d'affichage est activée, les objets OLE sont représentés par des cadres.

142 Utilisation de XRef Allplan 2008

## Utilisation de XRef

#### Utilisation de XRef

Vous pouvez insérer une ou plusieurs fois un document (calque ou fichier NDW) dans un autre document sous forme de XRef. Les modifications apportées à un document inséré sous forme de XRef sont automatiquement mises à jour. Au moment d'insérer une XRef, vous pouvez la redimensionner librement et l'incliner de l'angle de votre choix. Vous pouvez uniquement insérer sous forme de XRef des documents contenant des données ; les documents vides ne peuvent pas être insérés sous forme de XRef.

Les XRef peuvent être insérées en tant que XRef normales ou XRef étendues. Pour en savoir plus à ce sujet, consultez la rubrique Comparaison XRef normales et XRef étendues.

Une XRef est toujours positionnée à la taille des éléments compris dans le document. Si la taille change ultérieurement, vous pouvez mettre à jour la taille des XRef à l'aide de la commande Mettre à jour toutes les XRef accessible dans le menu contextuel. Pour découper des XRef, vous devez les modifier ultérieurement, vous ne pouvez pas les découper au moment de les positionner dans un document.

La fonction Représentation à l'écran vous permet d'activer et de désactiver l'affichage des XRef et du cadre des XRef.

Les XRef sont toujours insérées sur le layer en cours, mais les différents éléments contenus dans une XRef conservent leur layer. Si vous modifiez l'état d'un layer, vous devez rafraîchir l'image pour répercuter la modification sur les éléments compris dans la XRef.

Les XRef ne peuvent pas être imbriquées, c'est-à-dire qu'il n'est pas possible de coller sous forme de XRef un document contenant luimême une XRef. Lorsqu'un document inséré sous forme de XRef n'existe plus, le cadre et le renvoi à la XRef subsistent ; le nom du document référencé s'affiche dans le cadre.

#### Edition de XRef

Les XRef peuvent être éditées à l'aide des fonctions Supprimer, Copier et coller, Déplacer et Tourner. Vous pouvez en modifier les propriétés de format (par exemple le layer) à l'aide de Modifier les propriétés de format d'un élément. Les autres fonctions Allplan ne peuvent pas être appliquées aux XRef.

Il est possible de modifier ultérieurement l'échelle et l'inclinaison avec laquelle une XRef a été insérée, ainsi que la zone de découpe. La fonction .... permet de remplacer un document. L'échange est effectué de manière à faire coïncider les rectangles min-max des deux éléments.

Chaque XRef est modifiée dans son ensemble, il n'est pas possible de modifier individuellement les éléments qui la composent. La commande Editer le calque XRef accessible dans le menu contextuel des XRef permet d'ouvrir le calque original inséré en tant que XRef.

Lorsque vous modifiez l'ordre de représentation des XRef, la modification s'applique à la totalité du contenu du fichier XRef.

## Comparaison XRef simples et XRef étendues

Le tableau ci-dessous présente les caractéristiques des XRef étendues par rapport aux XRef normales.

Caractéristique	Etendue	Normale
Prise en compte dans le cadre de la reconnaissance automatique de contour	Х	-
Animation, calcul des faces cachées et représentation en perspective	X	-
Prise en compte lors de l'analyse dans les listes (pas pour les éléments d'ingénierie !)	X	-
Ajustement des valeurs de cote et de la taille des caractères en cas de redimensionnement	X	-
Détourage (découpage)	-	Х
Représentation des fenêtres de zoom	-	X
Contrôle de l'orientation des textes	X	-
Plans de référence standard de source/cible	X	-

144 Utilisation de XRef Allplan 2008

A noter : Lorsque vous insérez une XRef étendue, la mémoire utilisée augmente de la taille des données se trouvant sur le document contenu dans la XRef, car ces données doivent également être stockées dans la mémoire vive. Lorsque vous insérez une XRef normale, la quantité de données n'augmente pas.

#### Restrictions concernant les XRef normales

Les limites suivantes s'appliquent à l'utilisation de XRef normales dans Allplan :

- Listes : les éléments ne sont pas pris en compte dans les listes.
- Animation : les éléments ne peuvent pas être animés.
- Interaction: il n'y a pas d'interaction entre les éléments d'architecture d'une XRef et les éléments d'architecture du document (les murs ne se coupent pas par exemple).
- Faces cachées : les XRef ne sont pas visibles dans les représentations avec faces cachées.
- Contrôle de l'orientation des textes : le contrôle de l'orientation des textes (Options Texte) n'est pas pris en compte.

A noter : Ces limites ne concernent pas les XRef étendues. Pour en savoir plus à ce sujet, consultez la rubrique Comparaison XRef normales et XRef étendues.

## Organisation et gestion des données

## Organisation et gestion des données, vue d'ensemble

Dans Allplan, vous pouvez gérer vos données dans des projets ou dans des documents individuels. Les possibilités effectivement à votre disposition dépendent de la licence que vous utilisez.

Vous trouverez dans le tableau ci-dessous une brève description des deux approches.

#### Ouvrir sur la base du projet

d'Allplan

## Travail dans la structure de projets classique

#### Ouvrir/enregistrer un fichier NDW

Ouverture de documents Allplan d'un projet quelconque

Ouverture de documents Allplan enregistrés sur un CD-ROM ou une carte mémoire

Petits dessins non associés à des projets

Envoi aisé de calques par messagerie électronique

Le tableau ci-dessous présente parallèlement les fonctions de manipulation des données disponibles dans les deux approches.

Fonction	Version orientée projets	Version orientée documents
Créer un nouveau document/calque	Ouvrir sur la base du projet	Nouveau
Ouvrir un document/ calque existant	Ouvrir sur la base du projet	Ouvrir
Copier un document/ calque entier	Copier ou déplacer d'un document à un autre	Enregistrer sous
Placer des données en arrière-plan	Ouvrir sur la base du projet - sélectionner le calque à placer à l'arrière-plan	XRef NDW
	Insérer une XRef	

Conseil: Que vous travailliez dans la version orientée projets ou dans la version orientée documents, vous devriez toujours utiliser un document distinct (calque ou fichier NDW) pour chaque étage.

Vous travaillez dans la version orientée projets

Dans la version orientée projets, vous utilisez des calques organisés en projets. Vous pouvez placer des données à l'arrière-plan en sélectionnant le calque concerné ou en insérant des XRef.

Vous travaillez dans la version orientée documents

Lorsque vous travaillez dans la version orientée documents, vous manipulez des fichiers NDW indépendants. Vous pouvez placer des données à l'arrière-plan en insérant des XRef NDW.

## Mise en parallèle travail orienté projets - travail orienté documents

Conseil: Que vous travailliez dans la version orientée projets ou dans la version orientée documents, utilisez toujours un document distinct (calque ou fichier NDW) pour chaque étage. Le tableau ci-dessous met en parallèle les fonctions de gestion de fichiers disponibles en cas de travail avec la version orientée projets (manipulation de calques et de fichiers NDW) et en cas de travail avec la version orientée documents (manipulation de fichiers NDW et de fichiers NPL).

Fonction	Version orientée projets	Version orientée documents
Créer un nouveau document/calque	😂 Ouvrir sur la base du projet	□ Nouveau
Ouvrir un document/ calque existant	😂 Ouvrir sur la base du projet	Ouvrir
Copier un document/ calque entier	Copier ou déplacer d'un document à un autre	Enregistrer sous
Placer des données en arrière-plan	Ouvrir sur la base du projet - sélectionner le calque à placer à l'arrière- plan	XRef NDW
	Ou	
	Insérer une XRef	

## Projets, portfolios, calques et plans

Lorsque vous travaillez sur la base de projets dans Allplan, vous créez pour chaque chantier de construction une unité organisationnelle appelée projet. En termes informatiques, un projet est un dossier ; en termes imagés, il s'agit d'un tiroir dans lequel se trouvent les calques. Chaque utilisateur dispose d'un projet privé sans nom dans lequel il peut s'entraîner.

Au sein d'un projet, les portfolios sont des outils d'organisation importants. Les portfolios sont des piles formées d'un nombre maximal de 128 calques librement sélectionnés. Chaque projet peut contenir jusqu'à 1000 portfolios. Il suffit d'une commande pour placer un portfolio sur un plan destiné à être imprimé.

Les dessins sont réalisés sur des calques, qui s'apparentent aux transparents dans le dessin de bâtiment traditionnel. Ils permettent une organisation différenciée des projets. Du point de vue informatique, les calques se présentent sous forme de fichiers. Vous pouvez afficher et éditer jusqu'à 60 calques simultanément à l'écran, ce qui correspond à autant de fichiers ouverts. Un projet peut contenir jusqu'à 6000 calques. Si vous travaillez sans layer, les divers éléments manipulés dans le programme tels que les murs, les escaliers, les annotations, etc., sont dessinés sur des calques distincts, qui sont superposés comme des transparents.

Les layers constituent des subdivisions supplémentaires optionnelles au sein des documents. Ils s'appliquent à tous les calques d'un projet. Avec le paramétrage approprié, le programme assigne automatiquement le layer correct aux éléments de dessin et aux éléments de construction. L'affichage des layers peut être activé ou masqué.

Le plan (mise en page) correspond à ce que vous pouvez imprimer. Contrairement au travail sur la planche à dessin, vous n'avez pas besoin de définir le contenu des plans et la répartition sur les feuillets dès le départ. Ce n'est qu'après avoir achevé votre dessin que vous combinez librement des portfolios et/ou des calques pour former un plan. Un projet peut contenir jusqu'à 3000 plans.

## Manipulation des projets

#### Utilisation de structures

Une structure est constituée de noms de calques, de plans et de portfolios et de l'assignation de calques aux portfolios. Les structures simplifient significativement l'organisation des projets, car il vous suffit de nommer une fois pour toutes les calques et les plans et d'affecter les calques à des portfolios pour pouvoir ensuite réutiliser les structures créées dans plusieurs projets similaires. Allplan est livré avec deux structures-types, l'une pour l'architecture et l'autre pour l'ingénierie, qui peuvent vous servir de modèles pour créer vos propres structures.

## Manipulation des calques

# Ouvrir sur la base du projet : calques de la structure de portfolios / de la structure du bâtiment

La fonction **Duvrir sur la base du projet** permet d'ouvrir une boîte de dialogue dans laquelle vous pouvez, par exemple, modifier l'état des calques, créer des portfolios et assigner des calques à des portfolios.


#### La boîte de dialogue contient deux onglets :

- Onglet Structure de portfolios: Dans cet onglet, vous pouvez créer, modifier et supprimer des portfolios, leur assigner des calques et définir l'état des calques: actif, actif en arrière-plan ou passif en arrière-plan. Pour en savoir plus, consultez la rubrique Travailler avec la structure de portfolios (cf. page 163).
- Onglet Structure du bâtiment: Dans cet onglet, vous pouvez créer et modifier la structure du bâtiment, assigner des calques aux niveaux hiérarchiques et désignez les calques actifs, actifs en arrière-plan et passifs en modifiant leur état. Pour en savoir plus, consultez la rubrique Travailler avec la structure du bâtiment (cf. page 152).

Remarque: Si vous voulez uniquement contrôler l'état actuel des calques: tant que vous ne modifiez pas l'état des calques, vous pouvez fermer la boîte de dialogue en appuyant sur ECHAP.

### Généralités sur les calques

Dans Allplan, vous dessinez sur des *calques*; les calques sont l'équivalent des transparents dans le dessin traditionnel. Ils permettent une organisation différenciée des projets. Du point de vue informatique, les calques se présentent sous forme de fichiers. Vous pouvez afficher et éditer jusqu'à 60 calques simultanément à l'écran, ce qui correspond à autant de fichiers ouverts. Un projet peut contenir jusqu'à 6000 calques. Si vous travaillez sans layer, les divers éléments manipulés dans le programme tels que les murs, les escaliers, les annotations, etc., sont dessinés sur des calques distincts, qui sont superposés comme des transparents.



Pour être accessible, un calque doit être actif (ouvert). Vous ouvrez les calques dans la boîte de dialogue Ouvrir sur la base du projet : calques de la structure de portfolios / de la structure du bâtiment.

## Etat des calques

L'état des calques vous permet de spécifier sur quel calque vous êtes en train de dessiner et si les autres calques sont visibles et/ou accessibles.


La figure ci-dessous illustre les différents états de calques possibles. Ils sont expliqués dans le tableau suivant.



Numéro	Etat des calques	Remarque
1	Calque actif	Le calque actif est le calque sur lequel vous dessinez. Il ne peut y avoir qu'un seul calque actif à la fois.
2	Calque actif en arrière-plan	Les éléments placés sur des calques actifs en arrière-plan sont visibles et peuvent être modifiés. Il peut y avoir jusqu'à 60 calques actifs à l'arrière plan et/ou passifs.
3	Calque passif	Les éléments placés sur des calques passifs sont visibles, mais ne
		peuvent pas être modifiés. Dans les Options générales, vous pouvez spécifier que les éléments placés sur les calques passifs en arrière-plan doivent tous être affichés dans la même couleur. Un calque vide ne peut pas être passif.
4	Non sélectionné	Les éléments appartenant aux calques non sélectionnés ne sont pas visibles.
5	Calque vide	Les calques vides n'ont pas d'identificateur.
6	Temporairement assigné	Le calque est temporairement assigné au portfolio ; l'assignation sera annulée au prochain changement de portfolio.

## Informations sur le calque actif

Pour afficher des informations sur le document en cours, cliquez dans la zone graphique à l'aide du bouton droit de la souris et cliquez ensuite sur **Propriétés** dans le menu contextuel. Une fenêtre d'informations contenant des renseignements importants apparaît à l'écran.



Informations	Signification
Occupation mémoire	Affiche le pourcentage de la mémoire totale allouée au document déjà utilisé. En effet, une partie de la mémoire vive principale est allouée aux documents.
Document	Affiche le numéro du document en cours. Ce numéro apparaît également dans la barre de titre de la fenêtre principale.
Type de document	Affiche le type du document, correspondant à l'ID document figurant dans la barre d'état.
Taille maximale	Affiche la mémoire maximale disponible pour le document (en Ko).
Valeurs minimales/maximales	Affiche les coordonnées maximales et minimales apparaissant dans le document.

#### Travailler avec la structure du bâtiment

### Qu'est-ce que la structure du bâtiment?

Le terme "structure du bâtiment" désigne une nouvelle manière de structurer, d'organiser et d'utiliser les documents Allplan (= les calques). La structure du bâtiment permet de structurer logiquement un ouvrage en plusieurs niveaux hiérarchiques.

Les analyses, les coupes, les vues et les listes peuvent être directement dérivées de la structure du bâtiment.

Une structure de bâtiment prédéfinie est fournie à titre d'exemple avec Allplan.

Le modèle de plans est étroitement associé à la structure du bâtiment.

La structure du bâtiment est formée de plusieurs niveaux hiérarchiques, chaque calque étant assigné à un niveau hiérarchique donné. Vous pouvez affecter un plan de référence standard à chaque niveau hiérarchique. Tous les calques assignés à un niveau hiérarchique peuvent reprendre le plan de référence standard assigné au niveau. Si vous modifiez le paramétrage d'un niveau hiérarchique, le paramétrage des hauteurs dans les calques correspondants peut être automatiquement mis à jour.

#### Avantages de la structure du bâtiment

Le travail avec la structure du bâtiment présente de nombreux avantages :

- Un modèle de plans est intégré à la structure du bâtiment ; ce modèle permet de gérer les plans de référence standard et les plans de toiture de l'ensemble du projet et de les assigner directement aux calques.
- Les données peuvent être aisément dupliquées (pour la création de nouveaux étages ou de variantes par exemple).
- Les vues, les coupes et les listes peuvent être générées rapidement et facilement.
- Les calques sources et les calques cibles sont enregistrés; vous n'avez pas besoin de vous demander quels calques doivent être activés.
- Echange de données via IFC facilité.
- L'organisation des données basée sur la structure topologique du bâtiment reflète la manière de penser des concepteurs.

## Structuration logique du bâtiment grâce aux niveaux de structure

Les niveaux de structure permettent d'appliquer une structure logique à un bâtiment. Vous pouvez assigner un ou plusieurs calques à chaque niveau de structure.

#### Il existe deux types de niveaux de structure :

- Niveaux de structure prédéfinis : les niveaux prédéfinis peuvent uniquement être utilisés dans l'ordre hiérarchique préétabli. Vous ne pouvez pas subordonner un site à un bâtiment par exemple. En revanche, vous pouvez ne pas utiliser certains niveaux hiérarchiques (un bâtiment peut par exemple être subordonné à un projet). Les cinq niveaux hiérarchiques suivants sont disponibles (en ordre hiérarchique) :
  - Propriété
  - Site
  - Bâtiment
  - Etage
  - Zone d'étage
- Niveaux de structure quelconques : vous pouvez utiliser des niveaux de structure personnalisés que vous pouvez insérer à un niveau quelconque de la structure du bâtiment.

La commande Restrictions de la structure du bâtiment accessible dans le menu contextuel des projets permet de spécifier quels niveaux de structure sont autorisés dans la structure du bâtiment et à quels niveaux des calques peuvent être assignés. Vous pouvez par exemple spécifier que les seuls niveaux de structure autorisés ceux qui sont conformes au standard IFC.

#### Création d'une structure de bâtiment

Vous pouvez créer une structure de bâtiment de différentes manières :

- Vous pouvez créer la structure du bâtiment manuellement en insérant chaque niveau de structure individuellement.
- Vous pouvez créer la structure du bâtiment dans le Gestionnaire de plans. Ceci vous permet de créer la structure du bâtiment,

d'assigner des hauteurs aux différents niveaux de structure et de générer des calques pour les vues et les coupes en une seule opération.

 Vous pouvez opter pour la création automatique de la structure du bâtiment lors de la première sélection de l'onglet Structure du bâtiment. Dans ce cas, vous pouvez choisir l'une des structures prédéfinies fournies avec le programme.

#### Structure du bâtiment et structure de portfolios

Vous pouvez utiliser en parallèle la structure du bâtiment et la structure de portfolios. L'état des calques peut être réglé dans la structure de portfolios et dans la structure du bâtiment ; les deux réglages sont indépendants l'un de l'autre. Les calques sont activés comme indiqué dans l'onglet qui était actif lorsque vous avez fermé la boîte de dialogue.

Différence importante : dans la structure du bâtiment, un calque ne peut être assigné qu'une seule fois à un niveau hiérarchique.

#### Sélection des niveaux de structure

Vous pouvez sélectionner un niveau de structure en cliquant sur la case correspondante. L'état des calques est pris en compte lorsque le niveau de structure auquel ils sont assignés est sélectionné.



Niveau de structure sélectionné

Niveau de structure non sélectionné

- En cliquant sur une case, vous sélectionnez le niveau de structure correspondant et tous les niveaux subordonnés.
- En cliquant sur une case et en appuyant simultanément sur la touche CTRL, vous sélectionnez uniquement le niveau de structure concerné, pas les niveaux subordonnés.

#### Affichage de la hauteur des plans de référence standard

L'altitude du plan de référence inférieur et l'altitude du plan de référence supérieur sont affichées de la manière suivante dans la boîte de dialogue :



- A: les niveaux des plans de référence standard assignés à un niveau de structure s'affichent à côté du niveau concerné.
- B : lorsqu'un calque adopte les valeurs de hauteur des plans de référence standard du niveau de structure auquel il appartient, rien ne s'affiche.
- C : lorsque les hauteurs des plans de référence standard assignés à un calque sont différentes de celles des plans de référence standard assignés au niveau de structure, elles s'affichent en bleu.
- D : lorsqu'un calque utilise des plans de référence standard qui ne sont pas définis dans le modèle de plans, le symbole "-" s'affiche.
- E : si le plan de référence standard assigné au calque n'est pas disponible (par exemple si vous supprimez ultérieurement le plan de référence standard concerné du modèle de plans), le caractère "?" s'affiche.

Lorsque vous placez le curseur au-dessus d'une hauteur affichée, le nom du modèle de plans, du couple de plans de référence et du plan de référence standard s'affichent dans une info-bulle. Si l'option Afficher les couples de plans en couleur dans l'arborescence des Options Gestionnaire de plans est activée, l'info-bulle est représentée dans la couleur correspondante (pas sous Windows Vista).



#### Attributs de la structure du bâtiment

Vous trouverez dans la catégorie Gestionnaire plusieurs attributs sur la base desquels vous pouvez analyser la structure d'un bâtiment.



- Topologie\_site
- Topologie\_niveau\_structure\_qcq
- Topologie\_bâtiment
- Topologie\_étage
- Topologie\_zone d'étage
- Topologie\_hiérarchie\_entière
- Topologie\_propriété


# Comportement de la structure du bâtiment dans un environnement Gestionnaire de groupes de travail

La structure du bâtiment peut être modifiée par tous les utilisateurs. Si vous avez ouvert la structure du bâtiment et qu'elle est en cours de modification par un autre utilisateur, le symbole clignotant a s'affiche à côté du nom du projet. L'info-bulle du projet affiche le nom de l'utilisateur qui est en train de modifier la structure du bâtiment.

#### Vous disposez des possibilités suivantes :

Restaurer les données enregistrées : vous importez les données modifiées par un autre utilisateur ; votre structure du bâtiment est remplacée par ces données.

Enregistrer: vous pouvez décider quelles modifications doivent être conservées:



La structure du bâtiment que vous avez rejetée est enregistrée en tant que document conflictuel (\*.conflict).

A noter : Le Gestionnaire de plans peut être ouvert pas *un seul* utilisateur à la fois. Si le Gestionnaire de plans est ouvert par un autre utilisateur, le nom de cet utilisateur s'affiche dans l'info-bulle.

#### Restrictions de la structure du bâtiment

Vous pouvez interdire l'utilisation de certains niveaux de structure ou interdire l'assignation de calques à un niveau de structure, ce qui vous permet par exemple d'imposer la création d'une structure de bâtiment conforme au standard IFC. Pour définir des restrictions, choisissez la commande Restrictions de la structure du bâtiment dans le menu contextuel du projet.

Si vous définissez ultérieurement des restrictions incompatibles avec des niveaux de structure ou des calques existants, vous devez d'abord résoudre les problèmes de compatibilité en supprimant les niveaux de structure ou assignations de calques posant problème.



Les niveaux de structure et les assignations de calques qui ne sont plus autorisées sont repérées d'une croix rouge dans la boîte de dialogue.



## Combinaisons de touches dans la structure du bâtiment

Action	Appliquée à	Résultat
Clic	Case à cocher (niveau de structure)	Sélection (avec tous les niveaux subordonnés)
Clic	Niveau de structure / Calque	Sélection
CTRL+clic	Case à cocher (niveau de structure)	Sélection (du niveau de structure uniquement)
CTRL+clic	Niveau de structure / Calque	Ajouter/exclure de la sélection
MAJ+clic	Niveau de structure / Calque	Sélection (ensemble d'éléments)
ALT + glissement	Niveau de structure / Calque	Déplacer à l'intérieur du niveau de structure
Clic + ouverture d'une zone de sélection	Niveau de structure	Sélection de niveaux de structure du même type
Clic + ouverture d'une zone de sélection	Calque	Sélection de calques du même type
Glissement	Niveau de structure / Calque	Déplacer dans un autre niveau de structure
Glissement en-dehors de la boîte de dialogue	Niveau de structure / Calque	Exclure de la structure
Glissement vers le bord de la fenêtre	Niveau de structure / Calque	Débuter le défilement (+CTRL = plus rapide)
CTRL + ALT + glissement	Niveau de structure / Calque	Copier à l'intérieur du niveau de structure
CTRL + glissement	Niveau de structure / Calque	Copier
Double-clic	Niveau de structure	Développer/réduire
Double-clic	Calque	Sélection du calque et fermeture de la boîte de dialogue
Double-clic	Liste	Calques sources de la liste
Clic bouton droit	Niveau de structure / Calque	Menu contextuel
Clic bouton droit (sans sélection)	-	Menu contextuel général
BARRE D'ESPACEMENT	Niveau de structure	Développer si affichage réduit, modifier l'état du calque si ouvert
BARRE D'ESPACEMENT	Calque	Passer par les différents états du calque

#### Qu'est-ce que le modèle de plans?

Un modèle de plans permet de gérer des plans de référence standard et des paysages de toiture. Un modèle de plans contient des couples de plans de référence. Chaque couple de plan ainsi que le plan inférieur et le plan supérieur ont un nom.

Les plans de référence d'un modèle de plans correspondent aux étages d'un bâtiment et peuvent être assignés aux niveaux de la structure du bâtiment ou à des calques isolés. Plusieurs modèles de plans peuvent coexister indépendamment les uns des autres dans un projet.

Vous pouvez modifier la hauteur des plans de référence standard du modèle de plans. Si vous modifiez la hauteur, les calques auxquels un plan de référence standard du modèle a été assigné sont instantanément mis à jour.

A l'intérieur d'un modèle de plans, les hauteurs des couples de plans ne peuvent pas se chevaucher - à l'exception du couple de plans définissant la hauteur minimale / maximale du site.

Vous pouvez affecter à un calque ou à un niveau de la structure du bâtiment un couple de plans de référence donné, ou encore un plan de référence standard inférieur et un plan de référence standard supérieur de deux couples de plans différents. Ceci vous permet de créer des éléments de construction s'étendant sur plusieurs étages (une cheminée par exemple).

Vous pouvez affecter à un calque des plans de référence standard indépendants du modèle de plans (il s'agit alors de "plans de référence standard quelconques"). Vous pouvez aussi choisir une hauteur quelconque pour le plan de référence standard inférieur et reprendre le plan de référence standard supérieur d'un modèle de plans par exemple.


Les modèles de plans peuvent être utilisés même si aucune structure de bâtiment n'a été définie.

Dans les paramètres de l'animation, vous pouvez activer la représentation des plans dans les vues isométriques et dans l'animation.

Les modèles de plans sont enregistrés dans un fichier XML dans les paramètres spécifiques du projet (dossier \prj\bim).

## Exemple de modèle de plans


Ci-dessous un exemple de modèle de plans.



## Travailler avec la structure de portfolios

### Exemple de structure de portfolios

Ci-dessous un exemple de structure de portfolios (détail de la structure exemple Maison d'habitation simple fournie avec le programme).



### Onglet Structure de portfolios

Dans la boîte de dialogue Ouvrir sur la base du projet : calques de la structure de portfolios / de la structure du bâtiment, onglet Structure de portfolios, vous pouvez créer, modifier et supprimer des portfolios, leur assigner des calques et définir l'état des calques : actif, actif en arrière-plan ou passif en arrière-plan. Pour ouvrir cette boîte de dialogue, cliquez sur and dans la barre d'outils Standard.

#### Arborescence (volet gauche de la boîte de dialogue)

Cette arborescence affiche le projet en cours, les portfolios qu'il contient et les calques subordonnés aux portfolios. En cliquant sur le titre d'une colonne, vous pouvez trier les éléments qu'elle contient en ordre croissant (ou alphabétique) ou en ordre décroissant. Vous pouvez modifier l'état des calques : les calques peuvent être actifs,

actifs en arrière-plan ou passifs en arrière-plan. Pour en savoir plus, consultez la rubrique Etat des calques.

Les calques et les portfolios qui sont en cours d'édition par un autre utilisateur sont repérés par un symbole rouge en forme de cadenas.



#### Vue des calques (volet droit de la boîte de dialogue)

Ce volet contient la liste des 6000 calques disponibles dans le projet. Vous pouvez sélectionner ici les calques que vous voulez assigner à un portfolio. En cliquant sur le titre d'une colonne, vous pouvez trier les éléments qu'elle contient en ordre croissant (ou alphabétique) ou en ordre décroissant.

Conseil : Pour accéder rapidement à un calque donné, cliquez sur n'importe quel calque et entrez le numéro du calque que vous voulez atteindre.

## Développer les entrées sélectionnées

Développe l'affichage de manière à rendre visible toutes les entrées subordonnées au noeud de structure sélectionné.

#### Réduire les entrées sélectionnées

Réduit l'affichage de manière à ne représenter que les noeuds parents.

### Rechercher...


Permet de rechercher des calques et/ou des portfolios en saisissant leur nom ou une partie de leur nom. La fonction **Définir un signet** permet d'associer automatiquement un signet à chaque objet trouvé.

## Actualiser

Met à jour l'affichage des portfolios et des calques ou, le cas échéant, de la structure du bâtiment (après modification de la structure par un autre utilisateur par exemple).

## Gestionnaire de plans

Ouvre le gestionnaire de plans.



Crée un nouveau portfolio.



## Filtre portfolios

Ouvre une boîte de dialogue dans laquelle vous pouvez filtrer les portfolios affichés sur la base de leurs attributs. Pour en savoir plus, consultez la rubrique Filtrer des calques, des portfolios et des plans sur la base de leurs attributs.



### 🔼 Aller au portfolio actif le plus récent

Affiche le dernier portfolio actif.



Associe un signet ou, le cas échéant, supprime le signet associé au calque ou au portfolio sélectionné.



## Aller au signet suivant

Passe au calque ou au portfolio suivant pour lequel un signet a été défini.



### Aller au signet précédent

Passe au calque ou au portfolio précédent pour lequel un signet a été défini.



### Supprimer tous les signets

Supprime tous les signets.



## 🔊 💸 Activer/désactiver le repérage des calques, portfolios

Permet d'indiquer si les calques et portfolios verrouillés (c'est-à-dire les calques et portfolios actuellement ouverts par un autre utilisateur) doivent être repérés à l'aide d'un symbole ou non. Vous pouvez afficher le nom de l'utilisateur avant ouvert le calque ou le portfolio en cliquant sur Propriétés dans le menu contextuel. Uniquement disponible dans les versions avec Gestionnaire de groupes de travail.



### Options

Cette fonction permet de configurer la présentation de la boîte de dialogue Ouvrir sur la base du projet : calques de la structure de portfolios / de la structure du bâtiment, par exemple de régler la taille des icônes. Pour en savoir plus, consultez la rubrique Options.

## Filtre calques

Ouvre une boîte de dialogue dans laquelle vous pouvez filtrer les calques affichés sur la base de leurs attributs. Pour en savoir plus, consultez la rubrique Filtrer des calques, des portfolios et des plans.



## Déterminer la taille du calque

Affiche la taille des calques en Ko.

## Manipulation des layers

Les layers constituent un moyen supplémentaire d'organiser les éléments de dessin dans les calques. Il permettent d'effectuer rapidement des modifications, puisque vous pouvez afficher ou masquer les éléments dont vous avez besoin en activant ou en désactivant simplement l'affichage des layers correspondants.

### Informations générales sur les layers

Les layers constituent un mode complémentaire et optionnel d'organisation au sein des calques. Au sens strict, un layer est un attribut que vous affectez à des éléments de dessin appartenant à une catégorie donnée (murs porteurs, murs non porteurs par exemple). Vous pouvez afficher ou masquer l'affichage des différents layers.

L'utilisation de layers vous évite d'avoir à basculer sans arrêt d'un calque à un autre et vous permet de vous assurer que les éléments associatifs - les cotes de murs ou les annotations des hauteurs d'allèges par exemple - sont toujours enregistrés dans le même calque que les éléments de construction auxquels ils se rapportent. tout en vous laissant la possibilité de les masquer.

Les layers ont une grande importance au niveau organisationnel. Ils sont d'autant plus précieux que le nombre d'intervenants sur le projet s'accroît ou qu'il est fait appel à la CAO pour la planification technique. Ils ne constituent pas des alternatives aux calques, mais des compléments.

#### Avantages de l'organisation des données à l'aide de layers

Organiser les données à l'aide de layers présente de nombreux avantages, notamment dans les grands projets.

#### Une méthode fondée sur les tâches

Pour chaque domaine technique ou étape de planification, telle que la répartition des bureaux dans un bâtiment administratif par exemple, vous avez besoin des mêmes calques d'arrière plan ou du même calque de travail pour chaque étage, mais vous devez souvent changer d'étage.

Si vous utilisez des layers, vous n'avez plus besoin de rassembler à chaque fois tous les calques nécessaires pour chaque étage, ni de les regrouper en de nouveaux portfolios pour chaque projet. Il vous suffit de définir, dans un standard spécifique à votre bureau, les jeux de layers nécessaires à certaines tâches de planification ou à certains domaines techniques. Vous pourrez alors réutiliser ces jeux de layers dans chaque nouveau projet.

#### Avantages lors des analyses

Pour la jonction automatique des éléments et certaines autres opérations, les murs et les poteaux concernés doivent être placés sur le même calque. L'utilisation de layers vous permet de remplir cette condition sans pour autant perdre la distinction qui existe entre ces éléments en raison de leur type.

### Mise en page des plans simplifiée

Les jeux de layers sont des ensembles de layers définis par l'utilisateur, qui se révèlent très utiles lors de la préparation et de la mise en page des plans. En effet, vous pouvez afficher les éléments en fonction du jeu de layers sélectionné et vous pouvez donc passer d'une vue au 1/50 à une vue au 1/100 et vice-versa par un simple clic de la souris.

### Importation et exportation de données simplifiées

La conversion des calques au format DXF/DWG est plus simple et plus claire, puisque vous pouvez convertir automatiquement chaque layer d'un calque en son équivalent DXF/DWG. Lorsque vous importez des fichiers DXF/DWG, la structure des layers DXF/DWG peut être automatiquement intégrée dans la hiérarchie des layers.

## Inconvénients de l'organisation des données à l'aide de layers

#### Gestion des layers

Du moins dans un premier temps, l'utilisation de layers requiert un effort de gestion des données un peu plus important.

#### Accès aux données de plusieurs utilisateurs

Dans une organisation de données ne faisant intervenir que des layers, toutes les données se trouvent sur un calque (c'est-à-dire dans un fichier) et un seul utilisateur peut y accéder à la fois. Pour permettre un travail simultané de plusieurs utilisateurs, il faut répartir les données concernées sur plusieurs calques.

#### Combinaison de layers et de calques

L'utilisation des layers ne rend en rien inutile la répartition des données sur les calques. Notamment dans les grands projets, l'association de ces deux concepts est particulièrement utile. En effet, à complexité de structure égal, le nombre de calques nécessaires est considérablement réduit si vous utilisez des layers.

Le nombre de calques nécessaires ne dépend pas seulement de la taille du projet, mais également du matériel informatique dont vous disposez. Si vous utilisez des ordinateurs puissants et modernes dotés d'une mémoire vive importante, vous pouvez regrouper un grand nombre de données sur le même calque sans augmenter le temps de traitement. Nous vous recommandons de trouver le juste équilibre entre la taille des calques et les performances de vos ordinateurs, afin de ne pas saturer votre matériel.

## La combinaison entre calques et layers dépend également des facteurs suivants :

- La taille du projet et le nombre d'utilisateurs qui y participent en même temps.
   Si plusieurs utilisateurs travaillent sur un même étage, vous devez
  - Si plusieurs utilisateurs travaillent sur un même étage, vous devez créer un calque par domaine de responsabilité aile ouest, aile est, bâtiment central...
- Travail simultané de plusieurs corps de métier.
   Pour la planification technique, il vaut mieux créer des calques distincts permettant de travailler en parallèle.

#### Détermination du layer courant

Un layer spécifique est automatiquement affecté à chaque élément lors de sa création. Le layer assigné dépend de la fonction utilisée. Le layer affecté aux lignes par exemple est différent de celui affecté aux murs.

#### Le layer affecté dépend des paramètres suivants :

- Lorsque vous appelez une fonction pour la première fois, un layer donné est automatiquement activé. Ce layer dépend de la fonction appelée. Il faut pour cela que l'option Sélection automatique layer lors du choix d'un menu soit activée dans la boîte de dialogue Layer. Lorsque l'option est désactivée, le layer standard est toujours activé.
- La fonction Sélectionner, paramétrer layer de la barre d'outils Format vous permet d'activer un autre layer. Lorsque vous faites à nouveau appel à la fonction concernée, le layer sélectionné dans la barre d'outils Format est automatiquement activé.
- Lorsque vous enregistrez un élément de construction parmi les Favoris, le layer associé à l'élément est également enregistré. Il est ensuite automatiquement activé lors des utilisations ultérieures de cet élément favori.
- Les représentations des allèges des baies de fenêtres et de portes sont automatiquement placées sur le layer des murs auxquels elles appartiennent, quel que soit le layer actif au moment de leur création.

#### Utilisation de groupes d'autorisation

Les groupes d'autorisation permettent de réguler les droits d'accès aux layers. Nous recommandons de créer des groupes d'autorisation dès lors que plusieurs utilisateurs travaillent sur un projet. En cas d'installation avec Gestionnaire de groupes de travail, chaque utilisateur appartient à un ou à plusieurs groupes d'autorisation et se voit attribuer les droits correspondants ; il peut donc uniquement visualiser ou éditer les layers correspondants.

L'intérêt de ces groupes d'autorisation dépasse le simple cadre des droits d'accès. si vous créez de manière ciblée des groupes d'autorisation avec les layers respectifs disponibles pour le dessin, la réalisation du dessin n'en sera que plus facile.

Après l'installation, le groupe d'autorisation ALLPLAN est activé par défaut. Ce groupe dispose de droits d'écriture et de lecture sur tous les layers, de sorte que tous les utilisateurs ont le droit de visualiser et de modifier toutes les données.


#### Utilisation de jeux de layers

Un jeu de layers est un ensemble de layers que vous pouvez sélectionner au moment de réaliser la mise en page d'un plan ou au moment de rendre visibles des layers. Le plan affiche alors uniquement les éléments dont le layer est présent dans le jeu de layers sélectionné.

Vous pouvez par exemple choisir un jeu de layers pour le plan d'exécution ; seules les données présentant un intérêt pour le plan d'exécution apparaîtront à l'impression.

#### La boîte de dialoque Layer

➡ Si vous travaillez en réseau avec Gestionnaire de groupes de travail, vous devez avoir ouvert la session en tant qu'administrateur pour pouvoir faire des modifications dans les onglets Jeux de layers, Groupes d'autorisation, Définition format et Structures de layers.



#### Fonctions accessibles à tous



## Développer

Permet d'afficher les layers subordonnés au niveau hiérarchique placé à côté du symbole. Tous les layers du noeud sélectionné sont affichés.



Permet d'annuler l'affichage des layers subordonnés au niveau hiérarchique placé à côté du symbole. Seul le nom du niveau hiérarchique le plus élevé est visible à l'écran.



## Rechercher

Permet de rechercher un layer donné.



## f Imprimer

Permet d'imprimer la structure de layers complète ou uniquement les layers sélectionnés. Si vous ne voulez imprimer que les layers sélectionnés, choisissez l'option Sélection dans le cadre Zone d'impression de la boîte de dialogue Imprimer.

#### Onglet Sélection layer/visibilité



### Reprendre le laver

Lorsque vous cliquez sur ce bouton, la boîte de dialogue disparaît temporairement de l'écran et vous pouvez cliquer sur un élément. Le layer de cet élément devient le layer actif.



Permet d'enregistrer le paramétrage des layers en cours parmi les Favoris dans un fichier d'extension \* .lfa.



Permet de lire une structure de layers enregistrée parmi les Favoris.

#### Etat actuel

Affiche les noms des layers et leur état de visibilité courant. Vous pouvez définir dans le cadre Contenu de la liste en haut à droite quels layers doivent être affichés dans le champ de liste. Vous

pouvez spécifier dans le cadre Propriétés de format des layers que les propriétés de format des éléments doivent être reprises des layers en cochant les options souhaitées.

#### Groupe d'autorisation

Permet de sélectionner le groupe d'autorisation actif.

#### Type de dessin

Permet de sélectionner le type de dessin actif.

#### Contenu de la liste

Permet d'indiquer quels layers doivent être affichés dans le champ de liste à gauche.

- Layers assignés au menu en cours : affichage des layers assignés à la fonction en cours uniquement.
- Layers existants dans les calques chargés : affichage de la liste des layers assignés aux éléments des calques actif et actifs à l'arrière-plan uniquement. Si tous les layers se trouvent dans le layer standard, cette option est inaccessible.
- Ensemble de la hiérarchie des layers : affichage de la liste complète de tous les layers.

#### Automatisme layer/menu

Permet de spécifier que le programme doit automatiquement activer le layer associé à la fonction en cours d'exécution. Lorsque cette option est désactivée, le layer sélectionné manuellement en dernier lieu est activé.

#### Propriétés de format des layers

Permet de spécifier que les éléments doivent automatiquement reprendre les propriétés de format du layer qui leur est assigné. Pour plus d'informations, consultez la rubrique Reprise des propriétés de format du layer (cf. page 73).

#### Représentation dans le calque

Permet de spécifier que tous les éléments appartenant à des calques inaccessibles doivent être représentés dans la même couleur. Pour en savoir plus sur les règles de représentation des éléments à l'écran, consultez la rubrique Règles régissant la représentation des éléments à l'écran (cf. "Règles régissant la représentation des éléments à l'écran", page 62).

#### Modifier l'état

Affiche les symboles représentant les droits d'accès disponibles. En cliquant sur l'un des symboles, vous pouvez affecter l'état correspondant au layer sélectionné.

#### Onglet Jeu de layers

#### Sichtbarkeit in Planset

Hier wird der aktuelle Sichtbarkeitsstatus angezeigt.

#### Planset im Listenfeld

Hier wählen Sie ein Planset aus.

#### Plansets definieren und modifizieren...

Hier definieren oder modifizieren Sie Plansets.

#### Status ändern

Affiche les symboles représentant les états possibles. En cliquant sur l'un des symboles, vous pouvez affecter l'état correspondant au layer sélectionné.

#### Onglet Groupe d'autorisation

#### Droits d'accès du groupe d'autorisation

Affiche les droits d'accès aux layers actuellement réglés.

#### Groupe d'autorisation affiché dans la liste

Vous pouvez sélectionner un groupe d'autorisation dans ce bouton déroulant.

#### Définir, modifier des groupes d'autorisation...

Cliquez sur ce bouton pour définir ou modifier des groupes d'autorisation.

#### **Options** administrateur

Permet de spécifier si les éléments appartenant à des layers que vous ne pouvez pas modifier doivent conserver leur layer lorsqu'ils sont copiés à l'aide de la fonction Copier ou déplacer d'un document à un autre (appel de la fonction) ou s'ils doivent être associés au layer STANDARD.

En outre, vous pouvez indiquer si les utilisateurs peuvent visualiser et utiliser tous les groupes d'autorisation et tous les jeux de layers lorsqu'il n'existe pas d'assignation explicite. Lorsque l'option est désactivée, les utilisateurs ont uniquement accès aux groupes d'autorisation et aux jeux de layers pour lesquels des droits leur ont été explicitement accordés.

Mit Ignorer les paramètres de masquage du groupe d'autorisation actuel dans les plans permet de spécifier que les éléments doivent être représentés sur les plans même si leur layer est masqué dans le groupe d'autorisation actuel.

#### Options utilisateur

La première option vous permet d'indiquer si, lorsque vous sélectionnez un groupe d'autorisation dans l'onglet Sélection layer/visibilité, vous voulez reprendre en même temps le paramétrage de visibilité des layers associé au groupe d'autorisation. Lorsqu'elle est désactivée, la sélection d'un autre groupe d'autorisation n'affecte pas la visibilité des layers.

Vous pouvez aussi spécifier ici si le nom abrégé des layers ou les 10 premiers caractères des noms complets des layers doivent s'afficher dans les boîtes de dialogue.

#### Modifier les droits

Affiche les symboles représentant les droits d'accès. En cliquant sur l'un des symboles, vous pouvez affecter les droits d'accès correspondants au layer sélectionné.

#### Onglet Définition format

#### Layers disponibles dans le bureau (projet)

Affiche les layers actuellement disponibles dans le projet ou le standard du bureau. La colonne suivante affiche les styles de lignes et les propriétés de format assignées aux layers.

#### Propriétés de format des layers

Permet d'indiquer si les nouveaux éléments doivent automatiquement reprendre toutes ou certaines des propriétés de format du layer qui leur est assigné. Dans l'onglet Sélection layer/visibilité, vous pouvez ensuite indiquer laquelle ou lesquelles des trois propriétés de format - épaisseur de plume, type de trait et couleur de ligne - doit ou doivent être reprises. Pour plus d'informations, consultez la rubrique Reprise des propriétés de format du layer (cf. page 73).

#### Assigner des propriétés de format

Permet d'assigner des propriétés de format aux layers sélectionnés. Si vous cochez l'option Assigner, utiliser un style de ligne, les propriétés de format sont assignées sous la forme d'un style de ligne.

Gérer les styles de lignes, les styles de surfaces, types de dessins Permet de définir ou de modifier des styles de lignes, des styles de surfaces et des types de dessins.

#### Onglet Structures de layers

#### Structures de layers utilisées dans le bureau (projet)

Affiche les structures de layers actuellement utilisées dans le projet (ou le standard du bureau).

#### Structures de layers disponibles

Affiche la liste des structures de layers disponibles dans le dossier \etc. Il s'agit des structures de layers prédéfinies fournies avec Allplan. Les fonctions du menu contextuel permettent d'insérer les structures de layers dans le standard du bureau ou dans le projet.



Permet d'enregistrer la structure de layers en cours dans un fichier (\* .dat).




Permet de lire une structure de layers existante.

## Définition de la visibilité des layers dans les calques

Vous pouvez afficher ou masquer les layers ainsi que les éléments qui leurs sont associés.

Ceci vous permet par exemple de masquer rapidement les éléments dotés du même attribut layer dont vous n'avez pas besoin pendant l'édition, de modifier de manière ciblée les éléments dont les layers sont visibles, ou encore de contrôler votre vue en plan et de vérifier que tous les éléments sont bien associés aux layers souhaités. Vous pouvez par exemple masquer le layer des dalles et afficher la répartition des pièces d'un bâtiment dans une perspective avec faces cachées.



Si vous faites fréquemment appel à une combinaison de layers visibles et invisibles donnée - pour des cotations ou des annotations dans certaines échelles, par exemple - nous vous recommandons de définir un jeu de layers. Vous pouvez également utiliser ce jeu de layers lors de la mise en page du plan, afin de n'imprimer que les layers visibles.

Astuce : A l'aide des commandes Modifier l'état du layer et Isoler le layer de l'élément du menu contextuel des éléments, vous pouvez masquer l'affichage de tous les layers, hormis le layer de l'élément.


A noter : L'option du cadre Représentation de la boîte de dialogue Layer permet d'afficher dans la même couleur tous les éléments placés sur des calques inaccessibles.

#### Gestion des layers et des structures de layers

Généralement, la gestion des layers incombe à l'administrateur système d'un bureau. Il définit les layers avec lesquels les utilisateurs travaillent, les groupes d'autorisation et les droits d'accès. Les utilisateurs sont assignés à différents groupes d'autorisation dont ils héritent les droits d'accès aux layers.

Les layers ne sont pas organisés de manière linéaire, mais possèdent une structure hiérarchique matérialisée par une arborescence. Le layer standard fait figure d'exception : il ne fait pas partie de la structure hiérarchique. La structure de layers se compose de 3 niveaux hiérarchiques :

- le premier niveau permet un classement assez général (ARCHITECTURE, INGENIERIE par exemple) ;
- le second niveau permet un classement par activité et par compétence technique (dessin, pièce par exemple) ;
- le troisième niveau correspond aux layers eux-mêmes. Chaque layer possède un nom complet informant sur son contenu et un nom abrégé (Surface de plafond, AR\_SPLAF par exemple).



Le nom abrégé du layer en cours est affiché dans la barre d'outils Format. Le nom complet s'affiche dans l'info-bulle du champ de liste Sélectionner, paramétrer layer(s).

Lorsque vous créez un projet, vous pouvez spécifier si le projet utilise la structure de layers du standard du bureau ou une structure de layers spécifique au projet. Voir Utilisation de ressources du projet.

Vous pouvez enregistrer une structure de layers sous un nom et la réutiliser ultérieurement. Si vous assignez des styles de lignes à des layers, ces styles de lignes sont enregistrés conjointement avec la structure de layers (sous le même nom, avec l'extension .sty).

Lorsque vous ouvrez une structure de layers enregistrée, la lecture du fichier de styles de lignes associé est optionnelle.

#### Droits d'accès aux layers

Il existe différents niveaux de droits d'accès aux layers. Ces droits d'accès définissent si les layers (et par conséquent les éléments auxquels ces layers ont été assignés) sont visibles pour un utilisateur donné et/ou si celui-ci est habilité à les modifier. L'état des layers est indiqué par des symboles dans l'onglet Sélection layer/visibilité de la boîte de dialogue Layer :

Symbole	Droit d'accès	Explication
	Courant	Layer assigné à l'élément au moment du dessin.
	Accessible	Les éléments possédant cet état de layer sont visibles et peuvent être modifiés.
B	Visible, inaccessible	Les éléments possédant cet état de layer sont visibles mais ne peuvent pas être modifiés.
$\mathcal{E}$	Masqué, inaccessible	Les éléments possédant cet état de layer sont invisibles et ne peuvent pas être modifiés.

Dans les symboles d'état des layers, la couleur du rectangle inférieur indique les droits du groupe d'autorisation en cours (jaune=droit d'édition, gris=droit de visualisation uniquement -> toute édition est exclue).

La couleur du rectangle supérieur indique l'état en cours.

Dans l'onglet Sélection layer/visibilité, vous pouvez limiter les droits d'accès aux layers ; vous pouvez par exemple rendre visible, inaccessible un layer accessible.

Les droits d'accès aux layers dépendent également du groupe d'autorisation dont fait partie un utilisateur donné. L'utilisation de groupes d'autorisation est par exemple nécessaire lorsque plusieurs utilisateurs travaillent sur plusieurs niveaux hiérarchiques de layers. L'objectif est d'empêcher que les layers de référence d'un projet donné puissent être modifiés par des groupes d'autorisation à qui ce droit n'a pas été expressément accordé.

C'est pourquoi vous ne pouvez pas étendre les droits d'accès aux layers auxquels votre groupe d'autorisation n'a qu'un accès limité


(vous ne pouvez pas rendre accessibles des layers inaccessibles pour votre groupe d'autorisation par exemple).

#### Reprise des propriétés de format du layer

Dans la boîte de dialogue Layer, vous pouvez spécifier qu'un élément reprend automatiquement ses propriétés de format épaisseur de plume, type de trait et couleur de ligne du layer qui lui est associé.

#### Deux opérations sont nécessaires pour cela :

- Dans l'onglet Définition format, vous pouvez indiquer qu'un élément reprend les propriétés de format du layer. Il s'agit d'un paramétrage global, qui s'applique à tous les éléments dessinés par la suite tant que ce réglage n'est pas modifié. Si vous travaillez en réseau avec le Gestionnaire de groupes de travail, vous devez avoir ouvert la session en tant qu'administrateur pour pouvoir modifier le paramétrage.
- Dans l'onglet Sélection layer/visibilité, vous pouvez indiquer laquelle ou lesquelles des trois propriétés de format - épaisseur de plume, type de trait et couleur de ligne - doit ou doivent être effectivement reprises du layer.



Il existe trois possibilités de reprise des propriétés de format du layer :

Les paramètres correspondants sont réglés dans l'onglet Définition format.

- La reprise des propriétés de format est désactivée. Chaque nouvel élément créé reprend les paramètres en cours dans la barre d'outils Format.
- La reprise simple des propriétés de format du layer est activée : lors de la création d'un élément, les propriétés de format du layer en cours s'affichent dans la barre d'outils Format. Les propriétés de format de l'élément peuvent être modifiées au moment de la création de l'élément (dans la barre d'outils Format) ou

ultérieurement (lors de la modification à l'aide de la fonction Modifier les propriétés de format d'un élément). Les propriétés de format du layer et celles de l'élément ne sont pas indissolublement liées, c'est-à-dire que si vous modifiez ultérieurement les propriétés de format du layer, les éléments associés à ce layer restent inchangés.

- La reprise complète des propriétés de format du layer est activée : il y a deux modalités de reprise complète des propriétés de format du layer ; elles passent par l'activation ou la désactivation de l'option Assigner, utiliser un style de ligne :
  - Assigner, utiliser un style de ligne est désactivé : les propriétés de format du layer sont définies au cas par cas.
  - Assigner, utiliser un style de ligne est activé : les propriétés de format du layer sont reprises d'un style de ligne. Pour en savoir plus, consultez la rubrique Utilisation de styles de lignes.

Avec ce paramétrage, les propriétés de format d'un élément sont reprises du layer qui lui est assigné au moment de sa création. Ces propriétés de format ne peuvent pas être modifiées au moment de la création de l'élément (dans la barre d'outils Format), ni ultérieurement (à l'aide de la fonction Modifier les propriétés de format d'un élément) ; seule une modification des propriétés de format du layer peut permettre de les modifier. Les propriétés de format de l'élément et celles du layer sont étroitement liées ; si vous modifiez ultérieurement les propriétés de format du layer, vous modifiez également celles des éléments associés au layer. Dans la barre d'outils Format et dans la boîte de dialogue Propriétés de format, la mention du layer figure à la place des paramètres en cours.

A noter : L'épaisseur de plume et la couleur des textes, ainsi que l'épaisseur de plume, le type de trait et la couleur des valeurs de cote et des lignes de cote sont soumises à des règles spéciales qui sont prioritaires par rapport à la reprise des propriétés de format du layer.

## Gestion des données à l'aide du Pilote de projets


## Qu'est-ce que le Pilote de projets?

Le Pilote de projets vous permet de créer et d'organiser vos projets de manière simple et efficace.

Le Pilote de projet est un outil de gestion des données puissant, spécialement développé pour la gestion des données dans Allplan. Avec le Pilote de projets, vous pouvez copier, déplacer, renommer ou supprimer divers types de données (projets, calques, symboles, etc.).

Si vous êtes familiarisé avec l'Explorateur Windows, vous n'aurez aucun mal à manipuler le Pilote de projets. Vous pouvez effectuer la plupart des opérations depuis le menu contextuel et vous pouvez déplacer et copier les fichiers par glisser-déplacer.

#### Interface utilisateur



#### Fenêtre de gauche (A)

Dans la fenêtre de gauche, les projets et les dossiers sont affichés sous forme d'arborescence. Cliquez sur le signe plus (+) pour afficher les autres niveaux de structure d'un dossier. Cliquez sur le nom d'un dossier pour en afficher le contenu dans la fenêtre de droite.

En double-cliquant sur un dossier, vous pouvez simultanément l'ouvrir et afficher son contenu.

#### Fenêtre de droite (B)

La fenêtre de droite affiche les dossiers ou les documents se trouvant dans le niveau hiérarchique sélectionné dans la fenêtre de gauche. Cliquez sur un titre de colonne pour trier les documents. Cliquez sur le fond de la fenêtre à l'aide du bouton droit de la souris pour afficher les documents sous forme de liste ou en utilisant des icônes.

#### Aperçu (C)

L'aperçu contient une vue d'ensemble du document sélectionné (calque/plan). Pour déplacer l'aperçu, cliquez sur lui à l'aide du bouton du milieu de la souris et faites-le glisser tout en maintenant le bouton enfoncé. Pour faire un zoom, tracez un rectangle autour de la zone à agrandir en maintenant le bouton gauche de la souris enfoncé. Pour revenir à l'affichage de l'aperçu entier, double-cliquez à l'aide du bouton du milieu de la souris ou appuyez sur la touche \* du pavé numérique.

Pour afficher une isométrie, appuyez sur les touches numérotées du pavé numérique ; la touche de blocage du pavé numérique doit être enfoncée.

#### Méthodes de travail générales dans le Pilote de projets

#### Rechercher des documents

Dans le Pilote de projets, vous pouvez rechercher des objets (documents, dossiers ou projets). A l'issue d'une recherche, un dossier temporaire Résultats de recherche est créé dans l'arborescence et les objets trouvés sont affichés dans la fenêtre des documents.

#### Pour rechercher des documents

- 1 Cliquez sur un dossier à l'aide du bouton droit de la souris, puis sur Rechercher dans le menu contextuel.
  - La boîte de dialogue Définir les critères de recherche s'affiche.
- 2 Sélectionnez l'attribut devant servir de critère de filtre dans le champ de liste Attribut.
- 3 Sélectionnez l'opérateur logique dans le champ de liste Opérateur.
  - A noter : Le programme propose uniquement les opérateurs pertinents pour l'attribut sélectionné.
- 4 Entrez la condition devant être satisfaite par l'attribut dans le bouton déroulant Valeur.
- 5 Cliquez sur + Ajouter une ligne.
- 6 Si vous voulez définir d'autres conditions, sélectionnez la condition suivante, choisissez le lien et cliquez à nouveau sur Ajouter.
- 7 Cliquez sur Rechercher lorsque vous avez défini toutes les conditions requises.
  - A l'issue d'une recherche, un dossier temporaire Résultats de recherche est créé dans l'arborescence et les objets trouvés sont affichés dans la fenêtre des documents.

#### Trier les documents affichés

En cliquant sur un titre de colonne, vous pouvez trier les documents affichés. Un clic simple a pour effet de classer les documents en ordre croissant, un deuxième clic sur le même titre de colonne les classe en ordre décroissant. Une flèche affichée à côté du titre de la colonne triée indique le sens de classement des documents.





noms des portfolios

Flèche pointe vers le haut : tri alphabétique des Flèche pointe vers le bas : tri décroissant des numéros des portfolios

#### Sélectionner des documents


Si vous souhaitez manipuler plusieurs documents en une seule opération (les déplacer ou les copier par exemple), vous devez d'abord les sélectionner.

Vous pouvez procéder de l'une des manières suivantes pour sélectionner des documents :

- Pour sélectionner un seul document, cliquez sur son nom.
- Pour sélectionner plusieurs documents non consécutifs, cliquez successivement sur chacun des documents en maintenant la touche la touche CTRL enfoncée.



Pour sélectionner plusieurs calques consécutifs, cliquez sur le premier d'entre eux, appuyez sur la touche MAJ, maintenez-la enfoncée et cliquez sur le dernier document. Vous pouvez aussi tracer une fenêtre de sélection autour des documents à sélectionner.



Conseil: Vous pouvez également sélectionner des documents en utilisant des combinaisons de touches. Pour sélectionner rapidement toutes les entrées d'une liste par exemple, cliquez sur le premier document de la liste et appuyez sur la combinaison de touches MAJ+CTRL+FIN.


#### Copier et déplacer par glisser-déplacer


Au lieu de passer par le menu contextuel, vous pouvez aussi utiliser la technique du glisser-déplacer pour déplacer ou copier des documents. Sélectionnez pour cela les documents concernés, cliquez dans la sélection à l'aide du bouton gauche de la souris et faites glisser les documents jusqu'à leur destination en maintenant le bouton de la souris enfoncé. La forme du curseur lorsque le pointeur de la souris est placé au-dessus de la destination vous indique si l'opération peut aboutir.


Curseur	Signification
+	Le document est <b>copi</b> é dans le dossier se trouvant sous le pointeur de la souris.
	Le document est <b>déplacé</b> vers le dossier se trouvant sous le pointeur de la souris.
	A noter : Pour déplacer les documents, maintenez la touche MAJ enfoncée pendant que vous faites glisser les documents.
T.	Un renvoi au document est créé dans le dossier se trouvant sous le pointeur de la souris (lorsque vous assignez des calques à un portfolio par exemple).
0	Le document ne peut pas être inséré à l'endroit souhaité.

#### Utilisation du menu contextuel

Presque toutes les opérations qu'il est possible d'effectuer dans le Pilote de projets peuvent être déclenchées depuis le menu contextuel. Lorsque vous cliquez sur un élément, c'est toujours le menu contextuel correspondant à l'élément qui s'affiche.







Menu contextuel du dossier des portfolios

#### Manipulation de l'aperçu

L'aperçu affiche une vue d'ensemble du document sélectionné. Vous pouvez y effectuer des agrandissements, déplacer l'image horizontalement et afficher différentes isométries. La commande Affichage – Aperçu vous permet de paramétrer la position de l'aperçu.

- Pour désactiver l'affichage de l'aperçu : pointez sur Aperçu dans le menu Affichage et cliquez sur Aucun.
- Pour effectuer un zoom dans l'aperçu : appuyez sur le bouton gauche de la souris pour définir un rectangle autour de la portion de l'image à agrandir. Le curseur se transforme en un réticule.
- Pour déplacer l'aperçu : déplacez l'aperçu en appuyant sur le bouton du milieu de la souris. Le curseur prend la forme d'une main. Vous pouvez aussi vous servir des touches de direction.
- Pour revenir à l'affichage de l'aperçu entier : double-cliquez dans l'aperçu à l'aide du bouton du milieu de la souris ou appuyez sur la touche \* du pavé numérique.
- Pour afficher une vue isométrique : appuyez sur les touches numérotées du pavé numérique en vous assurant que la touche de blocage du pavé numérique est activée et que le curseur se trouve dans l'aperçu.

A noter : L'aperçu s'affiche uniquement pour certains types de documents (calques/plans).

#### Création et impression de rapports

Vous pouvez afficher et imprimer des rapports en cliquant à l'aide du bouton droit de la souris sur le niveau de structure pour lequel vous voulez créer un rapport et en cliquant ensuite sur Rapport dans le menu contextuel.

Icône	Action	
H	Affiche la première page de la liste	
4	Passe à la page précédente	
2 of 5	Page en cours et nombre de pages total	
•	Passe à la page suivante	
M	Affiche la dernière page de la liste	
<b>=</b>	Imprime une page ou toutes les pages de la liste sur l'imprimante Windows par défaut	
	Appelle la boîte de dialogue Configuration de l'impression dans laquelle vous pouvez sélectionner l'imprimante et en définir les paramètres.	
₾	Exporte la liste sous différents formats de fichier	
100%	Réduit ou agrandit l'affichage	

L'en-tête et le pied de page du rapport contiennent un logo et une adresse d'entreprise. Par défaut, il s'agit du logo et de l'adresse de la société Nemetschek. Procédez comme suit pour les remplacer par ceux de votre société:

- Pour remplacer le logo de l'en-tête, substituez le logo de votre société au fichier rptlogo.bmp se trouvant dans le dossier nem\Allplan\etc. La taille du logo est ajustée à 120x120 pixels dans le rapport. Vous devez effectuer cette modification sur tous les postes.
- Pour remplacer les informations apparaissant dans le pied de page, cliquez sur Outils - Définitions - Nom et adresse bureau dans Allplan et entrez les informations requises. En cas d'installation en réseau avec le Gestionnaire de groupes de travail, la saisie ou les modifications peuvent uniquement être effectuées par l'administrateur.

# Echanges de données avec d'autres programmes

## Types de fichiers pris en charge pour l'exportation et l'importation

Les interfaces ODX vous permettent d'importer et d'exporter un grand nombre de formats de fichiers. Vous trouverez ci-dessous une vue d'ensemble des types de fichiers pris en charge. Les types de fichiers effectivement à votre disposition dépendent de la configuration de votre installation.

#### Les types de fichiers suivants sont pris en charge :


- Fichiers AutoCAD des versions v12, 13, 14, 2000, 2002, 2004, 2007 aux formats .dwf, .dwg, .dwt, .dxb, .dxf.
   A noter: Pour importer des solides volumiques, vous devez sélectionner le format de fichier AutoCAD 2004, et ce même si le fichier a été créé dans une version antérieure.
- Fichiers Microstation (.dgn)
- Fichiers Allklima (.hls)
- Fichiers HPGL2 (uniquement pour l'importation)
- Fichiers Spirit (importation uniquement, et sous certaines conditions).
- Fichiers SVG (uniquement pour l'exportation)
- Fichiers de traitement par lots ODX (.ncb). Voir Utilisation de fichiers de traitement par lots.

## Déroulement d'une conversion (aperçu)


Vous trouverez ici un aperçu du déroulement d'une conversion de données (l'exemple présenté décrit l'importation d'un fichier).

#### Pour convertir des fichiers

1 Démarrez l'importation en cliquant sur limporter.



- 2 Sélectionnez le type de fichier, le dossier et le(s) fichier(s) à convertir dans la boîte de dialogue **Ouvrir**.
- 3 Cliquez sur **Ouvrir**.
  Allplan démarre le mappage automatique.



4 Lancez la conversion en cliquant sur OK.
A noter : Si vous voulez contrôler ou modifier des mappages, cliquez sur Modifier.

5 A l'issue du processus, contrôlez le fichier journal.

## Importation de fichiers contenant de grandes coordonnées

Les fichiers DXF et DWG peuvent contenir des éléments de très grandes coordonnées, notamment dans les fichiers renfermant des coordonnées nationales. Lorsque vous importez un fichier de ce type, l'avertissement les Coordonnées dépassent 5000 m apparaît dans le fichier journal. Ceci peut engendrer des problèmes lors du traitement ultérieur des données importées dans Allplan. Pour pouvoir utiliser ces données sans risque, vous pouvez procéder de l'une des manières suivantes :

- Activez l'offset automatique dans les Options générales, onglet Autres. Dans ce cas, le programme optimise les coordonnées des éléments de manière interne et rétablit les valeurs originales après chaque action ou enregistrement.
- Définissez un offset (décalage) dans les options du module Dessin étendu. L'offset réglé est automatiquement pris en compte lors de l'exportation et de l'importation.
- Lors de l'importation, activez l'option Reprendre centre de gravité comme: Offset. Le programme règle alors automatiquement dans les Options Dessin étendu un offset tel que le centre de gravité du fichier (= centre du parallélépipède Min-Max) coïncide avec l'origine du repère. Cette option n'est pas accessible si un offset a déjà été défini.

A noter : L'offset est automatiquement activé et s'applique à l'ensemble du projet. L'offset a pour effet de modifier les coordonnées des calques du projet.

 Lors de l'importation, activez l'option Reprendre centre de gravité comme : Origine. Le centre de gravité du fichier est alors déplacé de manière à coïncider avec l'origine du repère Allplan.

- Lors de l'importation, vous pouvez définir un offset supplémentaire dans les Options. Ce décalage vient s'ajouter à l'offset défini dans les Options Dessin étendu. Lorsque vous réglez un offset, tenez compte du sens de conversion :
  - valeurs négatives lors de l'importation
  - valeurs positives lors de l'exportation
- Importez les données et déplacez-les ensuite vers l'origine dans Allplan à l'aide de la fonction Déplacer .

Important : L'utilisation d'un offset (comme décrit dans les trois premières procédures) est la meilleure solution dans la plupart des cas :

- Les coordonnées de points sont mesurées correctement et ne sont pas modifiées. Ceci est particulièrement important si vous communiquez les données à des tiers, car les coordonnées de plans de situation engagent votre responsabilité.
- L'offset réglé est automatiquement pris en compte lors de l'exportation et de l'importation.
- Si vous déplacez les données (comme dans le cas des trois dernières procédures), vous modifiez les coordonnées ellesmêmes. Recourez donc uniquement à cette solution si vous êtes absolument certain que les données ne seront utilisées qu'au sein de votre bureau et qu'elles ne seront pas exportées par la suite (les coordonnées de plans de situation engagent votre responsabilité).

## Ajuster les unités de mesure et les longueurs

Lors de la conversion, trois paramètres vous permettent d'influer sur la manière dont les unités de mesure du programme source sont adaptées aux unités de mesure du programme cible. Notez qu'en fonction des programmes source et cible considérés, les paramètres Unités et Echelle plan peuvent ne pas être accessibles. En revanche, vous pouvez toujours ajuster les unités de mesure via le paramètre Facteur d'échelle.

Vous pouvez définir les paramètres dans le cadre Paramètres coordonnées et longueurs de la boîte de dialogue Options.



#### Unité

Selon que votre correspondant utilise le m, le cm ou le mm pour définir une ligne de longueur 1 m, il entre les valeurs numériques 1.0, 100.0 ou 1000.0. Le paramètre Unité vous permet d'indiquer au programme si cette valeur numérique doit être interprétée comme une valeur en mm, en cm, en dm, etc.

Lors de l'importation : permet de définir l'unité dans laquelle le fichier à convertir (le fichier source) a été créé.

Lors de l'exportation : permet de définir l'unité à utiliser lors de la poursuite du traitement du fichier exporté (fichier cible).

Concertez-vous avec le destinataire du fichier pour déterminer l'unité utilisée. La raison d'être de ce réglage est que les coordonnées et les longueurs sont uniquement enregistrées dans le fichier source sous forme de valeurs numériques, l'unité n'y figure pas. Dans des fichiers DWG/DXF, les éléments peuvent être enregistrés en n'importe quelle unité de mesure.

A noter : Dans certains programmes sources, l'unité dans laquelle les longueurs et les coordonnées sont enregistrées est prédéfinie et ne peut pas être modifiée ici. Dans Allplan par exemple, les longueurs et les coordonnées sont toujours enregistrées en mm, quelle que soit

l'unité utilisée lors de leur saisie. Pour prendre en compte des unités de mesure différentes, utilisez le paramètre Facteur d'échelle (voir cidessous). Vous pouvez aussi supprimer l'unité enregistrée dans le fichier (cf. "Suppression de l'unité enregistrée dans un fichier DWG ou DXF", page 195).

A noter: L'unité dans laquelle les données sont écrites dans le programme cible est toujours imposée, et dépend du système cible. Lors d'une conversion vers Allplan par exemple, les données sont toujours écrites en mm, lors d'une conversion vers AutoCAD, l'unité est toujours le m.

#### Echelle plan

Permet d'indiquer l'échelle plan qui était active lorsque le fichier à convertir a été créé. L'échelle plan influe sur la taille des textes et leur espacement, la taille des points symboles, les définitions des types de lignes et les définitions des hachurages.

A noter : Selon les programmes sources et cibles considérés, l'échelle plan peut ne pas être modifiable manuellement. Lors d'une exportation depuis Allplan par exemple, l'échelle plan en cours est affichée et ne peut pas être modifiée.

#### Facteur d'échelle

Vous pouvez ici augmenter (>1) ou réduire (<1) les coordonnées et les longueurs des données à convertir. Ce paramètre est toujours accessible. Pour plus d'informations, consultez la rubrique Facteurs d'échelle.

## Suppression de l'unité enregistrée dans un fichier DWG ou DXF

Il peut vous arriver de recevoir des fichiers DWG ou DXF dans lesquels l'unité enregistrée est fixe et ne peut pas être modifiée, bien que le fichier ait été créé avec le réglage "mètre" dans le programme tiers. Il existe un moyen de supprimer cette information du fichier.

# Pour supprimer une unité fixe d'un fichier DWG ou DXF

- 1 Démarrez Allmenu.
- 2 Cliquez sur Maintenance Invite de commandes.
- 3 Entrez cd etc.
- 4 Entrez dwg2dxf -extServ0x0020 NomFichier wNouveauNomFichier.

A noter : Si votre correspondant travaille avec AutoCAD, vous pouvez lui demander de déverrouiller les unités. Pour cela, il lui suffit de cliquer sur Contrôle des unités dans le menu Format, de sélectionner l'option sans unité sous Unités de dessin et d'enregistrer le fichier.

A noter : Cette conversion n'est possible que jusqu'au format AutoCad V2000. Les formats AutoCad plus récents (à partir de la v2004) ne peuvent plus être convertis à l'aide d'Allmenu.

## Généralités sur les mappages

Lorsque vous définissez le mappage, vous définissez la manière dont les propriétés du programme source sont représentées dans le programme cible. Vous pouvez spécifier par exemple la manière dont les données sont réparties sur les layers ou définir le mappage des couleurs et des types de lignes.

Allplan est équipé d'une fonction de mappage automatique des propriétés du programme source aux propriétés du programme cible. Si vous avez activé l'option Autoriser mappages incomplets dans la boîte de dialogue Fichier source de la conversion, il n'est pas nécessaire que toutes les propriétés soient mappées. Si vous voulez modifier manuellement un mappage, vous pouvez le faire dans la boîte de dialogue Configuration de la conversion. Pour appeler cette boîte de dialogue, cliquez sur Modifier dans la boîte de dialogue Importation ou Exportation.

Lorsqu'un élément n'est pas mappé, un astérisque (\*) apparaît à côté du nom de l'onglet concerné. Cliquez sur cet onglet. Pour visualiser rapidement dans cet onglet toutes les propriétés non mappées, activez l'option Afficher uniquement les ressources non mappées.

Les mappages peuvent être enregistrés dans des fichiers de configuration. Des fichiers de configuration standard pour les programmes les plus courants sont fournis avec le logiciel, mais vous pouvez aussi créer vos propres fichiers de configuration. Pour de plus amples informations, reportez-vous à la rubrique Utilisation de fichiers de configuration.

## Utilisation de fichiers de configuration

Les fichiers de configuration contiennent la correspondance entre les propriétés du programme source et celles du programme cible (mappages). Vous pouvez faire appel aux fichiers de configuration standard livrés avec le logiciel ou créer des fichiers de configuration personnalisés.

#### Fichiers de configuration standard

Des fichiers de configuration standard pour les programmes les plus courants sont fournis avec le logiciel. Les fichiers de configuration standard sont des fichiers prévus spécialement pour les programmes concernés et le sens de conversion souhaité, et contiennent les paramètres de mappage des ressources les meilleurs possibles. Ils portent un nom caractéristique permettant d'identifier d'emblée le sens de conversion (le fichier de configuration standard pour une conversion Allplan vers AutoCAD par exemple s'appelle : nx\_ALLFT\_AutoCAD.CFG).

Vous pouvez aussi définir des fichiers de configuration personnalisés.

#### Utilisation de fichiers de thème

Vous pouvez enregistrer tous les paramètres définis dans la boîte de dialogue **Options** dans un fichier de thème, que vous pouvez relire ultérieurement.

Vous pouvez enregistrer et lire des fichiers de thème dans la boîte de dialogue Options - Onglet Paramètres document avancés.



Les fichiers de thème possèdent l'extension .nth et sont enregistrés par défaut dans le dossier d'échange de l'utilisateur \usr\local\i o.

A noter: Vous pouvez aussi utiliser la commande @THEME\_FILE xxx.nth, avec ou sans chemin d'accès, dans un fichier de traitement par lots .ncb. Si vous ne précisez pas le chemin d'accès, le programme utilise le dernier dossier SOURCE DIR réglé.

A noter : Le bouton Enregistrer vous permet d'enregistrer dans le Registre les paramètres pour un sens de conversion donné (AutoCAD -> Allplan, Allplan -> AutoCAD par exemple).

## Utilisation de fichiers prototypes

Un fichier prototype contient un certain nombre de paramètres prédéfinis et de ressources (noms de layers, types de lignes par exemple). Ces ressources apparaissent dans la boîte de dialogue Configuration de la conversion lors de l'exportation et vous pouvez y définir des mappages sur ces ressources.

Ces fichiers peuvent être d'une grande utilité, par exemple si vous voulez réexporter à l'identique les noms de layers vers AutoCAD. Pour que les définitions présentes dans le fichier soient proposées, il faut qu'il y ait dans le fichier au moins un élément présentant la propriété concernée (plume, trait, couleur, motif, ...). Vous pouvez aussi utiliser comme fichier prototype le fichier original que vous avez précédemment importé dans Allplan. Vous ne pouvez utiliser des fichiers prototypes que pour l'exportation.

A noter: Les fichiers prototypes ne sont pas compatibles avec les versions antérieures à celle dans laquelle ils ont été créés. Pour exporter vers AutoCAD 2000, vous devez utiliser un fichier prototype issu de cette version (c'est-à-dire AutoCAD V2000.dwg ou postérieur).

## Exporter des images bitmap et des images scannées

Les images bitmap peuvent être exportées sous forme décomposée ou non décomposée (complexe). Les images bitmap en couleur peuvent uniquement être exportées sous forme complexe. Les images bitmap exportées sous forme complexe sont enregistrées au format .bmp et doivent être transférées avec le fichier .dxf/.dwg/.dgn généré. Lors d'une réimportation dans Allplan, les fichiers .bmp sont importés sous forme d'images bitmap. Les images bitmap insérées en tant que liens vers un fichier image ne sont pas exportées.

Les fichiers bitmap peuvent être importés/exportés sous forme décomposée ou sous forme non décomposée (complexe) :

- Décomposée : les pixels sont décomposés en vecteurs. Selon la taille de l'image, ceci peut engendrer un volume de données très important ; l'exportation peut donc prendre un certain temps. Seules les bitmap monochromes peuvent être exportées en mode décomposé.
- Non décomposée : les images bitmap sont converties en fichiers .bmp. Les noms des fichiers .bmp sont répertoriés dans le paragraphe Fichiers images générés dans le fichier journal, car ils doivent être fournis au moment de l'échange de données. L'option Non décomposée permet aussi d'exporter des images bitmap en couleur.
- Le choix de l'option Décomposé/Non décomposé s'effectue en activant ou en désactivant l'option Image dans le cadre Eléments à décomposer de la boîte de dialogue Options.

A noter : Lors de l'exportation au format .dgn , les fichiers images peuvent uniquement être exportés sous forme décomposée ; vous ne pouvez donc pas exporter d'images scannées vers ce format.

Les propriétés suivantes des fichiers images sont analysées lors de l'exportation :

• Leur taille et leur angle de rotation

- L'information qu'un fichier image est transparent
- Les fichiers images en tant que fichiers.

#### Les propriétés suivantes ne sont pas prises en compte :

- La couleur de transparence et la tolérance de la couleur de transparence
- L'angle de cisaillement
- Les couleurs des images bitmap ne peuvent pas être mappées. En régle générale, les couleurs originales sont utilisées.

## Informations générales sur l'exportation de plans

Dans le module Mise en page plan, tracer, la fonction Exporter des plans permet d'exporter un plan et les calques qu'il contient dans un fichier DXF/DWG/DGN. Vous pouvez procéder de deux manières.

- Exporter les plans sous forme décomposée: avec cette procédure, la liaison plan - document est annulée et toutes les données sont écrites dans un fichier unique. optez pour cette solution si le plan doit avoir un aspect aussi proche de l'original que possible dans AutoCAD.
- Exporter les plans sous forme complexe (non décomposée):
   avec cette procédure, la liaison plan document est préservée.
   Lorsque vous exportez vers l'espace modèle, des fichiers distincts
   sont créés pour le plan lui-même et pour chacun des documents
   qu'il contient. Lorsque vous exportez vers l'espace papier, le
   programme crée un seul fichier. choisissez cette solution si vous
   comptez poursuivre le traitement du plan dans AutoCAD.

Vous pouvez opter pour l'une ou l'autre de ces solutions en activant/désactivant les options Plans / fichiers XRef et/ou Convertir XRef en macro dans les Options..., onglet Options de conversion avancées. cadre Liaisons à annuler.

Le tableau qui suit présente les principales différences entre les deux solutions.

	Exportation sous forme décomposée	Exportation sous forme complexe
Fichier(s) créé(s)	Fichier unique	Exportation vers l'espace modèle : création d'un document principal pour le plan et d'un fichier de référence externe XRef pour chacun des documents. Les documents sont toujours créés sous forme de fichiers . dwg.
	Option Plans / Fichiers XRef activée : chaque document devient un groupe.	
	Option Convertir XRef en macro activée : chaque document devient un bloc.	
		Exportation vers l'espace papier : fichier unique, chaque document devient une fenêtre déplaçable.
Décomposition des éléments (dans les documents)	Toujours décomposés	Selon le paramétrage dans le cadre Eléments à décomposer
Décomposition des éléments (sur le plan)	Selon le paramétrage dans le cadre Eléments à décomposer	Selon le paramétrage dans le cadre Eléments à décomposer
Filtrage des éléments (dans les documents)	Désactiver les options souhaitées dans Imprimer des plans, cadre Eléments à imprimer et activer l'option Données visibles lors de l'exportation.	Selon le paramétrage dans le cadre Eléments à convertir
Filtrage des éléments (sur le plan)	Selon le paramétrage dans le cadre Eléments à convertir	Selon le paramétrage dans le cadre Eléments à convertir
Prise en compte de limites de découpe	Oui (quelle que soit l'option réglée sous <b>Mode de</b>	Exportation vers l'espace modèle : non
(liées à des fenêtres de plan par exemple)	conversion).	Exportation vers l'espace papier :
par exemple)	Option Convertir XRef en macro activée : lorsqu'un document est inséré plusieurs fois avec des limites de découpe différentes, il peut arriver qu'il soit systéma- tiquement inséré avec découpage dans AutoCAD, ou systéma- tiquement sans découpage.	oui
Espace papier/modèle	Espace modèle	Selon le paramétrage dans AutoCad spécifiques

## Importation et exportation de données PDF

PDF est le format d'avenir dans le secteur de la construction et optimise la circulation des informations entre tous les acteurs de la conception, indépendamment des logiciels qu'ils utilisent.

En vous aidant de la technologie Adobe, vous pouvez directement générer vos données au format PDF dans Allplan; vous avez également la possibilité d'importer des fichiers PDF.

#### Importation

Vous pouvez importer des données PDF 2D et 3D dans Allplan par l'intermédiaire du menu Fichier, fonction Importer...

Le programme importe les lignes, les textes, les surfaces d'images et les layers ou les objets 3D.

Pour en savoir plus, reportez-vous à la rubrique Mimporter des données PDF de l'aide en ligne.

#### Exportation

Vous pouvez enregistrer des données Allplan dans un fichier PDF à différents endroits dans le programme :

- Dans le menu Fichier, fonction Exporter ...
   Pour en savoir plus, reportez-vous à la rubrique Exporter des données PDF de l'aide en ligne.
- En mode Edition de calques, par l'intermédiaire de l' aperçu avant impression

  Pour en savoir plus, reportez-vous à la rubrique Aperçu avant impression de l'aide en ligne.
- En mode Mise en page, à l'aide de la commande Exporter des données PDF
   Pour en savoir plus, reportez-vous à la rubrique Exporter des données PDF de l'aide en ligne
- Dans la fenêtre d'animation, vous pouvez exporter le modèle 3D
  à l'aide de la fonction Exporter PDF 3D du menu contextuel de la
  fenêtre d'animation
   Pour en savoir plus reportez vous à la rubrique Exporter PDF

Pour en savoir plus, reportez-vous à la rubrique Exporter PDF 3D... de l'aide en ligne.

## **Impression**

## Aperçu avant impression

La fonction Aperçu avant impression vous permet de visualiser un aperçu du zoom affiché dans la fenêtre active (fenêtre de dessin ou d'animation) tel qu'il apparaîtra à l'impression. Dans l'aperçu avant impression, vous pouvez définir les marges, ajouter un en-tête et un pied de page, définir l'échelle et faire pivoter le contenu de l'aperçu. La taille du papier dépend de la configuration de l'imprimante, et peut être modifiée dans l'aperçu.

Vous pouvez afficher un aperçu avant impression pour toutes les imprimantes et traceurs pour lesquels un pilote d'imprimante Windows a été installé et configuré.

204 Impression Allplan 2008

#### Vue d'ensemble de l'apercu avant impression

Cliquez sur Aperçu avant impression (appel de la fonction).



Cliquez sur l'icône Loupe dans la zone graphique pour afficher un agrandissement du document représenté. Vous pouvez agrandir deux fois le document en cliquant à l'aide de la souris ; en cliquant une troisième fois, vous rétablissez la taille initiale du document. En utilisant la loupe, vous modifiez uniquement la représentation du document à l'écran : la taille du document à l'impression reste inchangée. Vous pouvez modifier la taille du document à l'impression en faisant varier l'échelle.

## \* Afficher l'image entière

Permet d'ajuster les éléments visibles dans l'aperçu aux dimensions maximales de la zone imprimable du papier.



Permet de faire un zoom dans la zone graphique en traçant une fenêtre à l'aide de la souris, bouton gauche enfoncé.

## Déplacer l'image (uniquement dans les fenêtres de dessin)

Permet de déplacer les éléments sur la feuille. Cliquez sur Déplacer l'image, puis sur le point initial et le point final du déplacement en maintenant le bouton de la souris enfoncé. Vous pouvez aussi déplacer des éléments de manière dynamique en vous servant du bouton du milieu de la souris. Double-cliquez à l'aide du bouton du milieu de la souris pour replacer les éléments affichés à leur position initiale.

## Faire pivoter

Permet de faire pivoter l'aperçu de 90° dans le sens trigonométrique (contraire aux aiguilles d'une montre).

#### **Fchelle**

Permet de définir l'échelle à laquelle les éléments doivent être représentés. Pour entrer une échelle quelconque, cliquez dans le champ de saisie, entrez l'échelle (c'est-à-dire la valeur numérique correspondante, 33 par exemple) et validez en appuyant sur la touche ENTREE.

## ..... Marges

Permet d'afficher dans l'aperçu des lignes symbolisant les marges droite et gauche, l'en-tête et le pied de page. Vous pouvez ensuite déplacer ces lignes par glisser-déplacer pour réduire ou augmenter les marges.

## Options aperçu avant impression

Permet d'afficher la boîte de dialogue contenant les Options de l'aperçu avant impression. Pour en savoir plus, consultez la rubrique Boîte de dialogue Options aperçu avant impression.

## ᆆ Imprimer

Cliquez sur Imprimer pour imprimer le document affiché. Le document est imprimé sur l'imprimante sélectionnée dans la fonction Configuration de l'impression.

## Configuration de l'impression

Permet de sélectionner et de configurer l'imprimante. Lors du premier appel de la fonction Aperçu avant impression, le programme affiche les paramètres de l'imprimante Windows définie par défaut.

## **Exporter des données PDF**

Permet d'exporter dans un fichier PDF les éléments affichés dans l'aperçu avant impression. Pour en savoir plus, consultez la rubrique Boîte de dialogue "Exporter dans un fichier PDF".

## ? Aide

Permet d'obtenir de l'aide sur l'aperçu avant impression.

## X Fermer

Cliquez sur X Fermer pour fermer l'aperçu avant impression et retourner dans l'espace de travail du logiciel. Vous pouvez aussi quitter l'aperçu en appuyant sur la touche ECHAP.

## Options de l'aperçu avant impression

Dans la boîte de dialogue Options aperçu avant impression, vous pouvez définir la représentation des éléments à l'impression, définir la taille des marges, choisir la position par défaut au moment de l'activation de l'aperçu avant impression et définir la largeur et le contenu de l'en-tête et du pied de page. Vous avez la possibilité

206 Impression Allplan 2008

d'enregistrer les Options de l'aperçu avant impression et de lire des Options enregistrées.

A noter : Lorsque vous appelez la boîte de dialogue, le programme ouvre automatiquement le dernier fichier \*.ppv utilisé. Si vous modifiez les options et que vous cliquez sur OK, ce fichier \*.ppv est écrasé. Utilisez la fonction Enregistrer sous pour enregistrer les options modifiées dans un fichier différent.

Pour appeler la boîte de dialogue, cliquez sur Aperçu avant impression (appel de la fonction), puis sur Options.

#### **Onglet Représentation**

Dans l'onglet **Représentation**, vous pouvez paramétrer la manière dont le contenu de l'aperçu avant impression doit apparaître à l'impression.

#### Echelle et détail à l'activation de l'aperçu avant impression

Permet de définir l'échelle et le détail représenté lorsque vous appelez la fonction Aperçu avant impression. Les paramètres sont pris en compte lors de l'activation ultérieure de l'aperçu avant impression.

#### Imprimer les constructions d'aide

Cochez la case Imprimer les constructions d'aide si vous souhaitez que les éléments créés sous forme de constructions d'aide apparaissent à l'impression.

#### Epaisseur des lignes

Cochez l'option Epaisseur des lignes si vous voulez que les lignes soient imprimées avec leur épaisseur réelle. Dans le cas contraire, toutes les lignes sont imprimées avec la même épaisseur.

#### Tous les éléments des calques actifs en couleur 1

Si vous cochez l'option Tous les éléments des calques actifs en couleur 1, tous les éléments se trouvant sur des calques actifs sont imprimés en noir. Si vous ne la cochez pas, les couleurs sont imprimées sur les imprimantes couleur comme elles apparaissent à l'écran.

#### Eléments des calques passifs en couleur 1

Lorsque vous cochez l'option Eléments des calques passifs en couleur 1, tous les éléments appartenant à des calques passifs sont

imprimés en noir, et ce même si l'option Représenter les éléments sur calques passifs dans la même couleur a été activée dans les Options générales et qu'une couleur a été sélectionnée. Si vous ne la cochez pas, les éléments des calques passifs sont imprimés sur les imprimantes couleur dans la couleur avec laquelle ils sont représentés à l'écran.

#### **Format**

Si vous cochez la case **Définir le format**, vous pouvez choisir entre **Portrait** et **Paysage**. Ce réglage n'affecte que les impressions par l'intermédiaire de l'aperçu avant impression ; le paramétrage standard de l'imprimante n'est pas modifié.

#### Imprimer fenêtre d'animation à haute résolution

Le paramétrage recommandé de l'option Imprimer fenêtre d'animation à haute résolution dépend des performances de votre ordinateur et de l'imprimante que vous utilisez.

- Cochez l'option si votre ordinateur dispose d'un processeur rapide et d'une RAM suffisante, et si la mémoire de votre imprimante le permet.
- Désactivez l'option si l'impression est trop lente ou si le résultat n'est pas satisfaisant.

#### **Onglet Marges**

Dans l'onglet Marges, vous pouvez définir les dimensions des marges, de l'en-tête et du pied de page. Les valeurs sont entrées en mm. En outre, vous pouvez définir la position du contenu de l'écran lorsque vous appelez l'aperçu avant impression. Vous pouvez aussi modifier les marges sans passer par la boîte de dialogue Options aperçu avant impression, en affichant les marges à l'aide du bouton Marges et en les faisant glisser par glisser-déplacer.

#### Gauche, droite, haut, bas

Permet d'entrer la largeur des marges.

#### En-tête, Pied

Permet d'entrer la hauteur de l'en-tête et du pied de page par rapport aux bords de la feuille.

208 Impression Allplan 2008

#### Position standard

Permet de définir la position du contenu de l'écran lorsque vous appelez l'aperçu avant impression.

- Bas gauche : le contenu de l'écran s'affiche en bas à gauche.
- Centré : le contenu de l'écran s'affiche de manière centrée.
- Vue en cours : le contenu de l'écran s'affiche tel qu'il est représenté dans Allplan.

#### Afficher marges

Lorsque vous cochez cette option, le programme affiche et imprime un cadre représentant les marges et les limites de l'en-tête et du pied de page.

#### **Grands** boutons

Lorsque vous activez cette option, les éléments sont affichés en utilisant de grands boutons.

#### Rétablir

Ce bouton vous permet de rétablir les valeurs par défaut dans la boîte de dialogue. Les valeurs par défaut sont : Gauche=0, Droite=0, Haut=0, Bas=0, En-tête=10, Pied=10. La position par défaut de l'aperçu est également rétablie.

#### Onglet En-tête et pied de page

Dans l'onglet En-tête et pied de page, vous pouvez définir le texte devant apparaître dans l'en-tête et dans le pied de page. Vous pouvez saisir un texte personnalisé dans le champ de saisie, ou encore insérer des attributs Allplan (nom du projet, nom du portfolio, date par exemple). Vous pouvez aussi insérer une image bitmap (le logo de votre entreprise par exemple).

#### Champ de saisie de texte

Vous pouvez entrer ici une ou plusieurs lignes de texte quelconque. Si le texte est trop long ou trop haut pour figurer entièrement dans l'en-tête/le pied de page, il est coupé aux limites de l'en-tête/du pied de page.

#### **Police**

Permet de choisir la police et le formatage (taille de texte par exemple) de l'en-tête et du pied de page. Vous pouvez choisir

n'importe laquelle des polices TrueType installées. Le formatage défini s'applique à l'ensemble de l'en-tête ou du pied de page.

#### Alignement texte

Permet de définir l'alignement horizontal du texte. L'alignement vertical est toujours en haut. Vous pouvez définir l'alignement des images bitmap indépendamment de ce paramètre.

#### **Image**

Permet d'afficher la boîte de dialogue Associer une image bitmap, dans laquelle vous pouvez insérer une image bitmap (le logo de votre entreprise par exemple) au format .bmp dans l'en-tête ou le pied de page, ou encore supprimer une image précédemment insérée. La taille de l'image est ajustée proportionnellement à la taille de l'en-tête ou du pied de page.

#### **Attributs**

Permet de sélectionner un attribut Allplan et de l'insérer d'un double-clic dans l'en-tête ou dans le pied de page. L'attribut est inséré à l'emplacement du curseur. Pour supprimer un attribut mis en place, sélectionnez-le dans le champ de saisie de texte et appuyez sur la touche SUPPR.

A noter : Si vous choisissez l'attribut Echelle, vous pouvez définir le nombre de décimales de la valeur. Entrez la valeur de la manière suivante - 2 décimales dans notre exemple (le nombre de décimales est limité à 9) :

& [Echelle,2]

Si vous n'entrez aucune valeur, aucune décimale ne s'affiche.

#### Afficher en-tête et pied de page

Cochez cette option pour visualiser et imprimer le contenu de l'entête et du pied de page.

#### Lire des options de l'aperçu avant impression

Vous avez la possibilité de lire un paramétrage d'options de l'aperçu avant impression enregistré précédemment ; les Options de l'aperçu avant impression sont enregistrées dans des fichiers d'extension \* . ppv. Le nom du fichier en cours d'utilisation est affiché dans la barre de titre de la boîte de dialogue Options aperçu avant impression.

## Pour lire des options de l'aperçu avant impression enregistrées précédemment

- 1 Cliquez sur Aperçu avant impression (appel de la fonction), puis sur Options.
- 2 Cliquez sur 🔀 Lire et sélectionnez le fichier \* . ppv souhaité.

Dans la sélection rapide, vous pouvez sélectionner l'un des 10 fichiers les plus récents.

## Enregistrer des options de l'aperçu avant impression

Les options de l'aperçu avant impression sont enregistrées dans un fichier d'extension \*.ppv. Lorsque vous appelez la boîte de dialogue, le programme ouvre automatiquement le dernier fichier \*.ppv utilisé. Le nom du fichier est affiché dans la barre de titre de la boîte de dialogue Options apercu avant impression.

# Pour enregistrer les options de l'aperçu avant impression

- 1 Cliquez sur Aperçu avant impression (appel de la fonction), puis sur Options.
- 2 Réglez les options souhaitées dans la boîte de dialogue Aperçu avant impression.
- 3 Cliquez sur **OK** pour enregistrer les options dans le fichier \* .ppv en cours

ou

Cliquez sur Enregistrer sous et entrez le nom et l'emplacement du fichier contenant les options.

## Méthodologie dans le module Mise en page plan, tracer

Dans le module Mise en page plan, tracer, vous pouvez constituer des mises en page - ici appelées des plans - à partir de documents ou de portfolios et les imprimer. Vous pouvez créer jusqu'à 3000 plans dans chaque projet. Lorsque vous basculez dans ce module, des cadres symbolisant la feuille sur laquelle vous constituez votre plan et la surface imprimable s'affichent en couleur de construction d'aide. Le cadre extérieur correspond à la taille de la feuille "réelle", le cadre intérieur matérialise la surface imprimable de la feuille (taille du papier moins marges de l'imprimante). Reportez-vous à la rubrique Eléments composant une mise en page (cf. page 214) pour en savoir plus à ce sujet.

C'est sur cette feuille que vous positionnez les documents ou les portfolios. En réalité, vous ne positionnez pas les documents euxmêmes, mais un renvoi aux documents ou aux numéros des documents concernés. C'est pourquoi lorsque vous déplacez un document vers un autre numéro de document après la constitution du plan (et avant l'impression), vous devez supprimer le document initial et positionner le nouveau document dans le plan.

Les données des documents ne peuvent pas être modifiées dans le module Mise en page plan, tracer. Toutefois, vous pouvez insérer des textes, des cotes ou des éléments de dessin dans un plan. Ces éléments sont alors exclusivement présents dans le plan et n'existent pas dans les documents. Pour modifier les données des documents, vous devez basculer en mode Traitement de documents.

#### Méthodologie:

- 1 Cliquez sur I Mise en page pour basculer dans le module Mise en page plan, tracer.
- 2 Positionnez le cadre du plan dans les limites du cadre intérieur de la feuille à l'aide de la fonction Définition du cadre.
- 3 Positionnez les documents ou les portfolios à l'intérieur du cadre à l'aide de la fonction Positionner calque ou de la fonction Elément de plan NDW.
- 4 Positionnez les annotations du plan (un cartouche par exemple) à l'aide de la fonction Annoter.
- 5 Si vous le souhaitez, vous pouvez ensuite insérer des textes, des cotes ou des éléments de dessin.

6 Imprimez le plan à l'aide de la fonction Imprimer des plans.

Dans le cadre de cette fonction, vous pouvez notamment définir le périphérique utilisé et la taille du papier.

A noter : Nous recommandons d'insérer les annotations à l'échelle plan 1/1.

## Utilisation de pilotes Nemetschek et Windows

Dans le module Mise en page plan, tracer, vous pouvez utiliser des pilotes d'imprimantes Windows ou Nemetschek. Si vous voulez imprimer depuis l'Aperçu avant impression, par l'intermédiaire de la fonction Imprimer ou encore si vous voulez sortir des plans contenant de "nouveaux" types d'éléments (objets OLE, surfaces d'images, remplissages avec dégradés/transparence), vous devez utiliser des pilotes Windows.

Nous vous recommandons d'utiliser des pilotes Windows pour faire des sorties sur une imprimante et éventuellement des pilotes HPGL2 pour faire des sorties sur un traceur.

#### Pilotes Windows

Lorsque vous utilisez des pilotes Windows, vous pouvez accéder à tous les traceurs et imprimantes configurés sous Windows, comme vous le faites déjà dans d'autres programmes Windows. Vous pouvez sélectionner les périphériques souhaités et définir les paramètres des documents et de l'impression directement dans Allplan.

Si vous utilisez des imprimantes HP DesignJet et compatibles, vous pouvez acquérir en option des pilotes raster pour la sortie de plans de grand format complexes.

En raison de la multiplication des "nouveaux" types d'éléments pouvant exclusivement être imprimés à l'aide de pilotes Windows, ces derniers sont appelés à gagner en importance.

#### Canaux de sortie Nemetschek

Si vous utilisez les pilotes Nemetschek, vous pouvez utiliser les canaux de sortie définis dans Allmenu. Vous devez en avoir défini au moins un avant de pouvoir utiliser un pilote Nemetschek.

Les pilotes Nemetschek vous permettent d'utiliser des traceurs et des imprimantes plus anciens pour lesquels il n'existe pas de pilotes Windows.

#### Pilotes raster Nemetschek

Allplan met à disposition des pilotes raster pour modèles HP Design. Jet prenant en charge le langage imprimante RTL (Raster Transfer Language) de Hewlett Packard (HP). Ces pilotes sont spécialement adaptés à l'impression de grands formats et améliorent la vitesse, la qualité et la fiabilité de l'impression. Avant de pouvoir utiliser un pilote raster, vous devez préalablement installer un pilote d'imprimante Windows de l'imprimante concernée sur votre ordinateur.

Si vous sélectionnez un pilote raster, le pilote d'imprimante Windows n'est plus utilisé pour générer les données envoyées à l'imprimante, mais il est utilisé pour déterminer les propriétés de l'imprimante (taille du papier, résolution, qualité d'impression et interfaces matérielles).

## Activer l'utilisation du pilote raster

Pour pouvoir utiliser le pilote raster Nemetschek, vous devez l'associer à un pilote d'imprimante Windows existant.

A noter : Il faut que le type de périphérique des deux pilotes d'imprimante concorde. Il est par exemple judicieux d'associer un pilote Windows "HP DesignJet 800" au pilote Allplan "HP-RTL DesignJet 500/800". En revanche, associer un pilote Windows Epson Stylus au même pilote raster Allplan n'est pas judicieux et ne produirait que des résultats aléatoires à l'impression.

## Pour activer l'utilisation du pilote raster

- 1 Cliquez sur Imprimer des plans dans le module Mise en page plan, tracer.
- 2 Choisissez l'onglet **Sorti**e et sélectionnez l'imprimante pour laquelle vous voulez utiliser le pilote raster.
- 3 Cochez l'option Impression avec pilote raster Nemetschek et choisissez dans le champ de liste le pilote raster correspondant à l'imprimante sélectionnée.

A noter : Pour régler les propriétés du pilote raster Nemetschek, cliquez sur le bouton affichant le nom de l'imprimante, puis cliquez sur **Propriétés**.

## Régler les propriétés du pilote raster

## Pour régler les propriétés du pilote raster

- 1 Cliquez sur Imprimer des plans dans le module Mise en page plan, tracer.
- 2 Choisissez l'onglet **Sortie** et cliquez sur le bouton sur lequel figure le nom de l'imprimante.
- 3 Cliquez sur Propriétés dans la boîte de dialogue Configuration de l'impression.
- 4 Réglez les propriétés du pilote raster dans l'onglet Général et dans l'onglet Couleurs.

## Eléments composant une mise en page

La figure qui suit présente les principaux éléments constitutifs des mises en page dans Allplan.

#### Feuille de plan


Le cadre extérieur en construction d'aide représente la taille du papier. Le cadre intérieur matérialise la surface imprimable de la feuille (feuille moins marges du périphérique).

#### Cadre du plan

Vous pouvez choisir l'un des cadres prédéfinis ou définir un cadre personnalisé.

#### Texte sur le plan

Vous pouvez faire figurer du texte, des cotes et des éléments de dessin sur vos plans. Ces éléments n'existent alors que sur le plan.



#### Taille du plan

La hauteur, la largeur et la surface du cadre du plan s'affichent entre le cadre intérieur et le cadre extérieur.

#### Documents insérés dans le plan

Vous pouvez insérer dans le plan des calques isolés ou des portfolios entiers. Les fichiers NDW ne peuvent être insérés qu'individuellement. Pour superposer des documents, il suffit de cliquer dans un document précédemment inséré.

#### Cartouche

Vous pouvez utiliser en tant que cartouche une annotation personnalisée; dans ce cas, les modifications y sont automatiquement reportées.

## Détails de documents dans un plan

Si vous ne souhaitez pas insérer la totalité, mais uniquement quelques détails d'un document dans un plan, vous pouvez procéder de différentes manières.

Vous pouvez utiliser la fonction 🕮 Fenêtre de plan.

Dans la plupart des cas, cette méthode est la plus simple et la plus appropriée.

- Contrairement à Plan coupe, il n'est pas nécessaire de créer un plan original afin d'y sélectionner un détail qui sera utilisé pour créer le nouveau plan.
- En utilisant une fenêtre de plan, vous pouvez insérer des documents ultérieurement.

Vous pouvez utiliser des fenêtres de zoom

Utilisez cette possibilité si

- Vous voulez avoir la possibilité de représenter les éléments sélectionnés dans le détail ou dans l'original
- Vous voulez pouvoir travailler dans un détail alors que vous vous trouvez en mode Traitement de documents
- Vous voulez vous servir du détail pour recouvrir une portion de l'original.

Vous pouvez faire appel au module Plan coupe pour "découper" un plan très grand format en plusieurs sous-plans.

Utilisez cette méthode si

- Vous voulez créer d'autres mises en page en plus du plan original
- Le détail ne doit pas être positionné perpendiculairement à la mise en page
- Vous voulez créer un cadre de plan spécial pour les plans de situation.

## Ordre d'impression des éléments

A la question de savoir dans quel ordre les éléments de dessin sont imprimés, il faut distinguer l'ordre d'impression au sein d'un document et l'ordre d'impression des documents et des autres éléments d'un plan.

La configuration de l'imprimante/du traceur et du pilote Windows influe également sur l'ordre d'impression.

#### Ordre d'impression au sein d'un document

- Ordre de création ou de modification : par défaut, les éléments sont dessinés dans l'ordre dans lequel ils ont été créés ou modifiés. Le dernier élément dessiné ou le dernier élément modifié est donc toujours placé sur le dessus et recouvre les autres éléments de même ordre de représentation.
- Ordre de représentation: l'ordre de représentation des éléments est défini à l'aide d'une valeur comprise entre -15 et +16. Les éléments sont représentés à l'écran en fonction de cette valeur; plus la valeur est élevée, plus ils sont proches du premier plan. L'ordre d'impression des éléments ayant la même valeur d'ordre dépend de l'ordre dans lequel ils ont été créés ou modifiés. D'une manière générale, les éléments surfaciques peuvent être placés en arrière-plan.

Une valeur d'ordre de représentation par défaut est assignée à tous les nouveaux éléments ; cette valeur d'ordre par défaut est définie dans les Outils -> Options -> Options générales -> Saisie (onglet Unités) -> Ordre.... Vous pouvez modifier cette valeur à l'aide des commandes Propriétés de format -> Ordre du menu contextuel de l'élément concerné ou via la fonction Modifier les propriétés de format d'un élément -> Ordre du menu Edition.

Les éléments créés dans la v2003 avec la propriété de format Au premier plan possèdent la valeur d'ordre de représentation +12 dans la nouvelle version.

 Eléments surfaciques (hachurages, motifs, remplissages, images bitmap, éléments OLE, XRef): vous pouvez décider si, comme les autres éléments, ils doivent être imprimés dans l'ordre de leur création ou s'ils se trouvent toujours à l'arrière-plan.
 Si vous optez pour la deuxième solution, l'ordre de création ou la propriété Ordre des éléments surfaciques sert uniquement à déterminer l'ordre des éléments surfaciques entre eux.

Astuce: Pour déplacer un élément du dessous vers le dessus, déplacez l'élément et entrez deux fois le même point en réponse aux questions du point et au point. L'élément est "recréé" et se trouve ensuite sur le dessus.

Pour imprimer les éléments surfaciques à l'arrière-plan, vous devez effectuer les paramétrages suivants :

- Si vous imprimez à partir du module Mise en page plan, tracer : activez l'option Eléments surfaciques à l'arrière-plan des documents dans la fonction Imprimer des plans.
- Si vous imprimez à l'aide de imprimer : activez l'option Eléments surfaciques à l'arrière-plan dans la fonction Représentation à l'écran.

#### Images scannées :

- Si vous imprimez à partir du module Mise en page plan, tracer : les images scannées sont toujours imprimées à l'arrière-plan (au sein du calque).
- Si vous imprimez à l'aide de imprimer : en fonction du paramétrage de la fonction Représentation à l'écran, les images scannées sont représentées soit à l'arrière-plan, soit au premier plan.

#### Ordre d'impression de plusieurs documents différents

- Les documents sont imprimés dans l'ordre dans lequel ils ont été insérés dans le plan, c'est-à-dire que les documents positionnés en premier lieu sont imprimés les premiers et sont ensuite recouverts par les documents positionnés ultérieurement. Par conséquent, si vous souhaitez que des documents comportant des remplissages/images scannées apparaissent à l'arrière-plan sur le tracé, vous devez les insérer en premier lieu dans la mise en page.
- En cas d'insertion de calques sous forme de portfolio : les calques sont imprimés dans l'ordre de leurs numéros, c'est-à-dire que les calques portant un numéro élevé recouvrent les calques portant un numéro moins élevé.
- La fonction Lister les documents insérés dans le plan permet de modifier ultérieurement l'ordre des documents. Les documents placés en tête de liste dans la boîte de dialogue recouvrent les documents figurant au-dessous.

Ordre d'impression des documents et des autres éléments d'un plan

Le contenu des documents est imprimé en premier lieu, puis viennent les éléments directement insérés dans le plan (cartouches, symboles, remplissages).

Ces éléments "directs" recouvrent donc tous les contenus des documents.

La seule manière de modifier cet ordre d'impression est d'enregistrer les éléments "directs" dans un document, auquel cas ce sont les règles d'ordre d'impression de plusieurs documents différents qui s'appliquent.

#### Configuration du traceur

Différents traceurs ont des paramètres spécifiques (HP) ou des programmes de configuration (Océ) qui influent sur l'ordre d'impression des éléments et qui entrent en jeu lors de l'impression via les canaux de sortie Nemetschek.

#### Configuration personnalisée du pilote Windows

La plupart des pilotes Windows (celui du traceur HP DesignJet 650C par exemple) désactivent certains paramétrages effectués sur le traceur. Dans la plupart des cas, vous ne pouvez pas contrôler ces paramètres via le pilote.

Vous devez alors utiliser des canaux de sortie Nemetschek.

## Impression de plans en couleur

Conditions pour pouvoir imprimer des plans en couleur :

- Le traceur/l'imprimante prend en charge l'impression en couleur et l'option Impression couleur du périphérique est activée (lorsque le périphérique en est équipé).
- Le pilote prend en charge l'impression couleur (le pilote Nemetschek HPCOL\_DESIGNJET par exemple).
- Pour les pilotes Windows : le paramètre Couleur est réglé dans les propriétés du traceur/de l'imprimante (fonction Imprimer des plans - onglet Paramètres - Paramètres Windows... - Propriétés - onglet Papier/qualité par exemple).
- Dans les assignations de plumes et de couleurs (fonction Imprimer des plans - onglet Paramètres - Assignation plumes-

couleurs), l'option Imprimer en couleur est activée dans le cadre Options supplémentaires.

#### Correspondance couleur à l'écran - couleur sur le tracé

la couleur sur le tracé est déterminée par les assignations de plumes et de couleurs définies (fonction Imprimer des plans - onglet Paramètres - Assignation plumes-couleurs). Vous pouvez assigner à chacune des 256 couleurs de base une couleur sur le tracé. Lorsque l'option Utiliser est désactivée ou lorsque la définition des couleurs utilisées n'a pas été modifiée, les couleurs à l'écran correspondent aux couleurs sur le tracé.

Les assignations de couleurs utilisées pour les éléments dépendent de l'activation ou non de l'option la couleur montre la plume :

- Option La couleur montre la plume activée : la couleur des éléments est fonction de la couleur assignée aux plumes 1 à 15 dans les Définitions.
- Option La couleur montre la plume désactivée : les éléments sont représentés dans la couleur qui leur a été assignée lors de leur création ou de leur modification.

#### Impression couleur des remplissages et des éléments scannés

Les remplissages et les éléments scannés sont toujours imprimés en couleur sur les traceurs et imprimantes couleur.

#### Impression couleur des lignes, textes, valeurs de cote, etc.

Vous pouvez définir au moment du tracé si les lignes (et d'autres éléments de dessin tels que les textes et les valeurs de cote) sont imprimées en couleur, en niveaux de gris ou en noir.

Dans la fonction Imprimer des plans, onglet Paramètres, cliquez sur Assignation plumes-couleurs. Dans le cadre Options supplémentaires, vous avez le choix entre les options Imprimer en couleur, Couleurs des lignes en niveaux de gris et Couleurs des lignes en noir. Avec les options Couleurs des lignes en niveaux de gris et Couleurs des lignes en noir, les lignes sont représentées en niveaux de gris ou en noir et blanc et les remplissages en couleur. Lorsque l'option Imprimer en couleur est activée, les deux types d'éléments (les lignes et les remplissages) sont imprimés en couleur.

### Création de fichiers de tracé

Au lieu d'imprimer immédiatement votre plan, vous pouvez choisir de créer un fichier de tracé. Dans ce cas, les données de votre plan ne sont pas envoyées à l'imprimante/au traceur afin d'y être traitées, mais sont enregistrées dans un fichier.

Vous pouvez ensuite communiquer ce fichier à un service de tracé ou l'imprimer ultérieurement à l'aide de la fonction Sortir des fichiers de tracé et des fichiers archives. Au moment de créer le fichier de tracé, veillez à régler l'imprimante sur laquelle vous comptez par la suite imprimer le fichier. La procédure est différente selon que vous utilisez des pilotes Nemetschek ou des pilotes Windows.

Astuce : La fonction Exporter un fichier HPGL, un fichier bitmap est un moyen aisé de créer des fichiers de tracé pour les modèles de traceurs les plus courants, car elle vous dispense de définir une imprimante et/ou un canal de sortie.

## Utilisation de profils de tracé

Les profils de tracé sont l'équivalent des modèles de documents dans les programmes de traitement de texte. L'assignation d'un profil de tracé permet d'uniformiser la présentation des plans au sein d'un bureau ou d'un projet. Les profils de tracé sont enregistrés dans des fichiers d'extension npp.

## Un profil de tracé contient des informations sur les paramètres suivants :

- Facteur de redimensionnement, rotation et modification des épaisseurs de plumes
- Optimiser changement plumes / tout avec plume n° x
- Epaisseurs assignées aux plumes Allplan 1 à 15
- Couleurs assignées aux couleurs Allplan 0 à 255
- Représentation des lignes
- Correction gamma

L'administrateur crée des profils de tracé pour l'ensemble du bureau à l'aide de la fonction Paramétrages. Une configuration standard (standard.npp) est fournie avec le programme à titre de modèle.

Lorsque vous imprimez des plans, vous pouvez activer un profil de tracé pour chaque plan ou désactiver l'utilisation de profils de tracé. Ce réglage est enregistré dans la feuille de plan et restauré lors du chargement ultérieur du plan.

Lorsque vous imprimez par lots, le profil de tracé réglé dans la définition de l'impression est utilisé. Ce profil n'est enregistré qu'avec le plan actif dans le module Mise en page.

Manuel d'utilisation Index 223

# Index

	Barre de titre 24
•	Barre d'état 37
.bak 54	Barre dynamique 40
Α	Barres d'outils 24, 38, 39
A	Barres d'outils de
Accrochage au point 84	configuration 39
Aligner 88	Fenêtre 60
Curseur intelligent 85	Fonctions de base 38
Accrochage aux points 84	Barres d'outils de configuration
Accrochage aux points à l'aide	39
du bouton gauche de la souris	Boîte de dialogue
86	Ouvrir sur la base du projet -
Affichage, contrôler 59	portfolio et calques 163
Ajuster les unités de mesure lors	
de la conversion 193	C
Aligner des points à l'aide de la	Calculatrice 94
fonction règle 88	Notions fondamentales 94
Annotation	Calques 149, 150, 163, 168
Epaisseur de plume et couleur	Boîte de dialogue Ouvrir sur la
de trait 71	base du projet - portfolio et
Aperçu avant impression	calques 163
Enregistrer des options 210	Combinaison de layers et de
Lire des options 210	calques 168
Options 205	Etat 150
Vue d'ensemble des fonctions	Généralités sur les calques
204	149
Aperçu avant impression	Informations sur le document
(fonction) 203	actif 151
Appeler et quitter les fonctions	Chemins 137
49	Commandes COM 50
Arrière-plan 67	Conseils de la maintenance
Assistant 117	téléphonique
Informations générales 117	Création de fichiers de tracé
Assistant filtres 80	221
Vue d'ensemble 80	Contrôle de l'affichage 59
Assistant points 91	Coordonnées
Avancer 67	Saisir 82
Avantages de l'organisation des	Copier ou déplacer d'un
données à l'aide de layers 167	document à un autre
	Utilisation de fichiers .bak 54
В	Copyright 2
bak, fichiers 54	Corriger les erreurs 51
	0

224 Index Allplan 2008

Couleurs 70 Notions fondamentales 70	Images bitmap 199 Types de fichiers 189
Couleurs de lignes 70	F
Notions fondamentales 70	Fichier DGN 200
Création de fichiers de tracé 221	Fichiers de configuration
Curseur intelligent 85	Utiliser 197
D	Fichiers de thème
Décaler les coordonnées 191	Utiliser 198
Définir la plume, le trait et la	Fichiers de tracé 221
couleur des lignes d'un	Informations générales sur la
élément 68	création de fichiers de tracé
Définition de point symbole	221
(menu contextuel saisie de	Fichiers DXF/DWG/DGN
points) 100	Exporter des images bitmap
Dernier point (menu contextuel	199
saisie de points) 100	Exporter des images scannées
Derrière un élément 67	199
Dessiner avec précision 82	Exporter des plans 200
Détails de documents dans un	Supprimer une unité 195
plan 216	Fichiers prototypes 198
Devant un élément 67	Utiliser 198
Document 151	Filtrer 79, 80
Dossier d'import/export 137	Assistant filtres 80
Droits d'accès 179	Sélection d'éléments 79
Aux layers 179	Fixer coordonnée (menu
Du layer (propriété de format) 73	contextuel saisie de points)
Utiliser 73	100
E	Fonction (de sélection) multiple 79
Editer des éléments à l'aide de	Fonction règle 88
leurs poignées 116	
Edition de XRef 143	G
Edition d'objets OLE 141	Groupe d'autorisation 170
Eléments composant une mise en	Н
page 214 Enregistrer des éléments de	Hachurages 120, 122
construction en tant que	Ajuster en fonction de l'échelle
Favoris 130	plan 124
Enregistrer des paramètres	Constant sur le plan 122
standard dans des boîtes de	Echelle 122
dialogue 130	Eléments d'architecture 125
Enregistrer votre travail 52	Représentation en fonction de
Epaisseur de plume 69	l'échelle 122
Notions fondamentales 69	I
Etat des calques 150	
Exportation	Icônes déroulantes 25
Plans 200	Image scannée 199
Exporter 199	Exporter 199

Manuel d'utilisation Index 225

T	G 11
Images bitmap 199	Groupe d'autorisation 170
Exporter 199	Inconvénients de
Images en tant qu'objets OLE	l'organisation des données à
140	l'aide de layers 168
Importer	Informations générales 166
Fichiers contenant de grandes	Jeux de layers 170
coordonnées 191	Manipulation des structures de
Grandes coordonnées 191	layers 178
Types de fichiers 189	Reprendre les propriétés de
Impression de plans en couleur	format du layer 73
219	Structure 178
Imprimer 212	Liaison d'objets OLE 139
Aperçu avant impression 203	Ligne de dialogue 36
Impression couleur 219	Liste d'affichage 59
Ordre d'impression des	Listes bâtiment 154
éléments et des documents	Créer la structure du projet
217	154
Pilotes raster 213	Longueur modulaire 104
Inconvénients de l'organisation	Longueurs, saisir 82
des données à l'aide de layers	_
168	M
Incorporation d'objets OLE 139	Macro 133, 134, 136
Informations 151	Eléments constitutifs 134
Informations sur le document	Procédure générale de
actif 151	définition des macros 136
Interface utilisateur 23	Propriétés 134
Interfaces	Qu'est-ce qu'une macro ? 133
	Mappages 196, 197
Exporter des plans 200 Intersection (menu contextuel	Enregistrer dans des fichiers de
saisie de points) 100	configuration 197
	Vue d'ensemble 196
J	Menu contextuel 35, 50
Jeux de layers 170	Menus 34
Utiliser 170	
Othisei 170	Méthodes d'accrochage aux
L	points 91
Layor 166 160	Milieu (menu contextuel saisie de
Layer 166, 168 Avantages de l'organisation	points) 100
	Modules 41
des données à l'aide de	Motif 120, 126
layers 167	Ajuster en fonction de l'échelle
Boîte de dialogue Layer 171	plan 128
Combinaison de layers et de	Constant sur le plan 127
calques 168	Echelle 126
Définition de la visibilité des	Eléments d'architecture 129
layers dans les documents	Représentation en fonction de
177	l'échelle 126
Définition du layer des	0
éléments de dessin 169	
Droits d'accès aux layers 179	Objets OLE

226 Index Allplan 2008

Editer 141	Eléments constitutifs 214
Images bitmap 140	Exporter 200
Incorporer 139	Généralités 211
Lier 139	Imprimer en couleur 219
Restrictions 141	Ordre d'impression des
Transparence 141	éléments et des documents
Utilisation d'objets OLE 139	217
Offset 191	Poignées 113, 114, 115, 116
Utiliser lors de	Point d'aide pour saisie d'une
l'importation/l'exportation	distance (menu contextuel
191	saisie de points) 100
Options de saisie 40	Point de partage (menu
Ordre 64, 65, 66, 67	contextuel saisie de points)
Ordre de représentation 64, 65,	100
66, 67	Point de référence (menu
Définir 64	contextuel saisie de points)
	•
Modifier la propriété d'élément	100
Ordre 67	Premier plan 67
Propriété d'élément Ordre 65	Presse-papiers 56 Notions fondamentales 56
Valeurs de la propriété d'élément Ordre 66	Privé 137
Organisation et gestion des	Procédure générale de saisie de
données 145	polygones 119
Orientation dans le programme -	Règles élémentaires 119
les modules 41	Vue d'ensemble 119
Outils d'aide au dessin 91, 119	Profils de tracé
Ligne de dialogue 91	Notions fondamentales 222
Menu contextuel 91	Projection orthogonale (menu
Ouvrir sur la base du projet	contextuel saisie de points)
(fonction) 148	100
Р	Propriétés de format 73
•	Couleurs 70
Palette Modules 27	Couleurs de lignes 70
PDF, importer/exporter des	Du layer 73
données PDF 202	Epaisseur de plume 69
Pilotes Nemetschek 212	Reprendre du layer 73
Informations générales 212	Représentation à l'écran 62
Pilotes raster 213, 214	Types de traits 70
Activer 213	R
Notions fondamentales 213	K
Régler les propriétés 214	Recouvrement des éléments à
Pilotes Windows 212	l'impression 217
Informations générales 212	Reculer 67
Plans 200, 211, 212	Remplissage 120
Constituer une mise en page	Représentation à l'écran
211	Fonctions dans la barre
Détails de documents dans un	d'outils Fenêtre 60
plan 216	

Manuel d'utilisation Index 227

Représentation des propriétés de projets, portfolios, calques et format à l'écran 62 plans 43 Triangulation (menu contextuel S saisie de points) 100 Saisie de points Types de fichiers pour Boîte de dialogue 95 l'importation et l'exportation Longueur modulaire (trame modulaire) 104 Types de traits 70 Menu contextuel 100 Notions fondamentales 70 Vue d'ensemble 94 Saisie de polygones 119 Saisir des longueurs et des Unité, supprimer dans des fichiers coordonnées 82 DWG ou DXF 195 Sélectionner 76, 78 Utilisation d'objets OLE 139 Eléments 76 Utilisation de fichiers de Eléments à l'aide de la souris configuration 197 78 Utilisation de fichiers de thème Sélectionner des éléments à l'aide 198 de la fonction multiple 79 Utilisation de fichiers prototypes Sélectionner des éléments en 198 définissant une zone 78 Utilisation de la souris 44 Souris 44 Utilisation de la trame 89 Fonctions associées aux Utilisation de structures 148 touches 44 Utilisation de styles de lignes 75 Roulette de défilement 48 Utilisation de symboles 132 Utilisation des outils d'aide au Standard du bureau (= données par défaut du bureau) 137 dessin 83 Structure d'un projet pour listes Utilisation des poignées 113, bâtiment 154 114, 115 Structures 148 Utilisation du curseur intelligent Utiliser 148 Styles de lignes 75 Utilisation du menu contextuel Notions fondamentales 75 50 Surfaces avec hachurage V Remplir d'un motif ou d'un Visibilité des layers 177 remplissage 120 Dans les documents 177 **Symboles** Vue d'ensemble des filtres Utiliser 132 Symboles d'accrochage aux disponibles dans l'Assistant filtres 80 points 85 X T XRef 142, 143 Texte Comparaison normales / Epaisseur de plume et couleur de trait 71 étendues 143 Trame 89 Editer 143 Restrictions concernant les Trame modulaire 104 XRef normales 144 Transparence des objets OLE 141 Utiliser 142 Travail orienté projets

228 Index Allplan 2008